

BINOCULAR TECHNO-STABI

TS12x28

TS16x28

사용자설명서

제품을 사용전에 이 설명서를 자세히 읽고, 안전한 장소에 보관 해 주십시오.

시작하기 전에

- ① 아래에 나와 있는 모든 기본 제공 액세서리가 들어 있는지 확인하십시오.
- ② "안전 주의 사항"을 읽고 안전하게 사용하십시오.
- ③ 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 자세히 읽으십시오.

기본 제공 액세서리

- 스트랩
- 아이피스 캡
- CR2 리튬 배터리
- 세척용 천
- 케이스
- 사용 설명서

사양

유형	TS12x28	TS16x28
배울	12x	16x
대물 렌즈	28mm	28mm
실시야각	4.2°	4°
1,000m 시야	73m	70m
최소 초점 거리	3.5m	3.5m
사출 동공	2.33mm	1.75mm
아이릴리프	16.5mm	16mm
흔들림 보정	±3°	±3°
디옵터 조정 (오른쪽 아이피스)	±2m ⁻¹	±2m ⁻¹
안쪽 조정 범위	56~70mm	56~70mm
크기 (L × W × H)	148 × 109 × 74mm	151 × 120 × 74mm
무게 (쌍안경만, 배터리 제외)	485g	550g
배터리 수명 ¹	리튬 배터리(CR2): 약 12시간	리튬 배터리(CR2): 약 12시간
작동 온도 ²	-10°C~+50°C	-10°C~+50°C

1 내부 측정. 배터리 수명은 사용 환경에 따라 달라집니다.

2 제조사가 공시한 배터리 작동 온도 제한을 준수하십시오.

주의 사항 제품 개선으로 인해 제품 사양이 공지 없이 변경될 수 있습니다.

안전 주의 사항

- 이 제품은 안전을 염두에 두고 설계되었으나 다음의 안전 주의 사항을 읽고 준수하시기 바랍니다.
- 이 설명서는 제품을 사용하는 모든 사람이 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

경고

이 경고를 준수하지 않을 경우 사망이나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

주의 사항

주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상 또는 재산상의 피해를 입을 수 있습니다.

경고

- **쌍안경을 사용하여 태양을 바라보지 마십시오.**
태양을 바라볼 경우 실명할 수 있습니다.



- 과열, 연기, 타는 냄새와 같이 제품에서 이상을 발견할 경우, 전원을 끄고 배터리를 즉시 제거하십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다. 배터리를 제거할 때 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 물, 금속 또는 다른 이물질이 제품에 들어간 경우, 배터리를 즉시 제거하십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 제품이 과열될 수 있습니다.
- 가연성 기체나 휘발유, 벤진(석유 에테르), 도료 희석제 등의 액체가 있을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 화재, 폭발이 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다.
- 제품을 떨어트리거나 가격하거나, 불꽃이나 열에 노출하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 제품이 파열될 수 있습니다.
- 제품을 불안정한 곳에 놓지 마십시오. 제품이 기울어지거나 떨어지면 부상을 입을 수 있습니다.
- 걷는 중에 제품을 사용하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 충돌, 낙상 또는 부상을 입을 수 있습니다.

- 안쪽을 조정할 때 손가락이 낄 수 있습니다. 아동이 이 제품을 사용할 때는 주의 사항을 준수하십시오.
- 제품을 직사광선 아래 두지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
- 장기간 사용하여 고무 아이컵의 성능이 저하되면 피부에 염증이 생길 수 있습니다. 염증으로 인한 증상이 있을 경우, 의사에게 진료를 받으십시오.
- 아동이 캡을 삼킨 경우, 즉시 의사에게 진료를 받게 하십시오.
- 비닐봉지와 래핑은 질식 위험이 있습니다. 아동의 손이 닿지 않게 하십시오.
- 어떤 경우에도 제품을 분해하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다. 제품을 분해하면 보증이 무효화됩니다.

경고(배터리)

충전 금지

- 배터리 과열이나 누출로 인한 심각한 사고가 발생하지 않도록 예방하려면 다음의 주의 사항을 준수하십시오.
 - 케이싱이 손상되었거나 벗겨지는 경우 배터리를 사용하지 마십시오.
 - 공칭 전압을 알 수 없거나 3V를 초과하는 경우 배터리를 사용하지 마십시오.
- 배터리의 "+"극과 "-"극이 올바른 방향으로 삽입되지 않은 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 배터리를 단락시키거나 분해하거나 열이나 불꽃에 노출하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 배터리가 파열되거나 화상 또는 부상을 입을 수 있습니다.
- 리튬 배터리 사용과 보관, 작동 환경에 대한 정보는 제조사에서 제공하는 정보를 참조하십시오.
- 기본 제공되는 배터리에는 리튬, 유기 용제, 기타 가연성 물질이 포함되어 있으며, 사용 방식과 장소, 보관 환경 등의 요소에 따라서 배터리가 누출되거나 과열되거나 파열되거나 점화될 수 있습니다. 부상이나 제품 손상을 예방하려면 다음 주의 사항을 준수하십시오.
 - 배터리를 아동의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 아동이 배터리를 삼키는 경우, 즉시 의사에게 진료를 받게 하십시오.

- 기본 제공되는 배터리를 충전하려고 시도하지 마십시오. 충전을 시도하면 케이스 내의 전해액이 가열되어 기체가 발생하고 배터리의 누출, 과열, 파열 또는 점화를 일으킬 수 있습니다.
- 보관 또는 폐기 전에 단자를 테이프로 절연하십시오. 다른 배터리나 금속 물체와 접촉하면 배터리가 누출되거나, 과열되거나, 파열되거나, 점화될 수 있습니다.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리를 제거하십시오.
- 비상용으로 내장된 배터리는 정기적으로 검사가 필요합니다. 이 주의 사항을 준수하지 않으면 비상시에 장비를 사용할 수 없게 되거나 배터리에서 액체가 누출되어 장비가 손상될 수 있습니다.

주의 사항

- 제품이 오작동을 일으킬 시, 직접 제품을 수리하려고 시도하지 마십시오. 판매자에게 문의하십시오.
- 제품을 떨어트리거나 다른 사고로 인해 파손된 경우, 노출된 부분을 만지지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다.
- 배터리 챔버 안쪽에 금속 물체가 닿지 않도록 하십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상을 입거나 제품이 오작동할 수 있습니다.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리를 제거하십시오. 배터리를 제거하고 나면 배터리 챔버를 다시 삽입하여 보관 중에 제품을 보호하십시오.
- 제품에 아동의 손이 닿지 않게 하십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다.
- 제품을 담요, 천, 쿠션 등의 아래에 놓지 마십시오. 열이 상승하면 케이스가 변형되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리에서 나온 액체가 피부나 옷에 접촉한 경우, 해당 부위를 물로 닦으십시오. 배터리 액체가 눈이나 입에 들어간 경우, 해당 부위를 물로 씻어내고 즉시 의사에게 진료를 받으십시오.

개인 가정의 전기 및 전자 장비 폐기

배터리, 축전지 등을 포함해서 이 제품을 폐기하고자 하는 경우, 지역 당국에 올바른 폐기 방법을 문의하십시오.



쌍안경 사용 방법

- 1** 배터리 챔버 걸쇠를 왼쪽으로 돌려서 배터리 챔버 커버를 제거하고 배터리를 장착합니다. 배터리 챔버 커버를 다시 쥘고 걸쇠를 오른쪽으로 돌려서 잠급니다.

주의 사항

쌍안경은 배터리가 삽입된 상태에서 출고됩니다. 사용 전에 절연 시트를 제거하십시오.

- 2** 아이컵을 회전하여 눈높이를 조정합니다. 안경을 쓰는 경우 아이컵을 접고 나안인 경우 아이컵을 펼칩니다.
- 3** 전원 스위치를 "ON"으로 설정합니다. 흔들림 보정이 작동하며, 전원 LED에 불이 들어옵니다.
- 4** 눈을 쌍안경에 대고 오른쪽과 왼쪽 아이피스에 보이는 장면이 하나의 원으로 겹쳐질 때까지 안쪽을 조정합니다.
- 5** 왼쪽 눈을 왼쪽 아이피스에 대고 대상에 초점이 맞춰질 때까지 초점링을 회전합니다. 그런 다음, 오른쪽 눈을 오른쪽 아이피스에 대고 초점링을 돌리지 않은 채, 대상에 초점이 맞춰질 때까지 시도조정링을 회전합니다. 마지막으로 두 눈을 아이피스에 댄 상태에서 대상에 초점이 맞춰져 있는지 확인합니다.
- 6** 쌍안경을 사용하고 나면 전원 스위치를 "OFF"로 놓습니다.

주의 사항

제품에는 10분 자동 꺼짐 타이머가 있습니다. 쌍안경은 전원을 "ON"으로 설정하고 나서 10분 후에 꺼집니다. 제품을 계속 사용하려면 전원 스위치를 "OFF"로 옮긴 다음, 다시 "ON"으로 설정하십시오.

사용상의 기타 주의 사항

- 먼지가 심하거나 습한 장소에서는 배터리 챔버를 열지 마십시오. 배터리 접점에 습기와 먼지가 닿으면 전원 공급에 지장이 생길 수 있습니다. 이러한 장소에서는 제품이 오작동을 일으킬 수 있으므로 배터리를 교환하지 마십시오.
- 갑작스럽게 온도가 변화하면 렌즈나 프리즘에 김서림이 생길 수 있으므로 급격한 온도 변화를 피하십시오. 제품을 추운 곳에서 따뜻한 곳으로 옮겨갈 때는 특히 주의가 필요합니다.