




DIGITAL CAMERA  
**XF1**

## 사용 설명서

본 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 본 설명서는 FUJIFILM 디지털 카메라 및 함께 제공되는 소프트웨어의 사용 방법에 대해 설명합니다. 카메라를 사용하시기 전에 반드시 이 설명서의 내용 및 “안전상의 주의”(§ ii)에 기재된 경고를 읽고 따라 주십시오.

관련 제품들에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트 [http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)을 참조하십시오.



BL01758-U00 **KO**

시작하기 전에

첫 단계

기본 촬영 및 재생

촬영에 관한 추가 정보

재생에 관한 추가 정보

동영상

연결

메뉴

기술 참고사항

문제 해결

부록



## 안전상의 주의

### 사용하시기 전에 반드시 이 참고사항을 읽어주십시오.

#### 안전 참고사항

- 카메라는 사용법을 잘 지켜 사용해야 합니다. 사용하시기 전에 이 안전 참고사항과 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어주십시오.
- 안전주의 사항을 잘 읽고 눈에 띠는 곳에 보관하십시오.

#### 아이콘 설정

이 설명서에서 사용되는 아래 아이콘이 해당 아이콘이 나타내는 정보를 무시하거나 본 제품을 잘못 사용할 경우 발생할 수 있는 부상이나 파손의 정도를 나타냅니다.



이 아이콘이 해당 정보를 무시할 경우 사망이나 중상을 야기할 수 있다는 표시입니다.



이 아이콘이 해당 정보를 무시할 경우 신체 부상이나 물질적인 피해를 야기할 수 있다는 표시입니다.

이 설명서에서 사용되는 아래 아이콘이 지켜야 할 치침의 성격을 나타냅니다.



세모꼴 아이콘이 주의를 요구하는 정보라는 의미입니다 ("중요").



원형에 사선이 그어져 있는 아이콘은 표시된 동작을 금지하는 의미입니다 ("금지").



색칠이 된 원 안에 느낌표가 있는 아이콘은 반드시 수행해야 할 동작을 나타냅니다 ("필수").

#### 경고

**문제가 발생하면 카메리를 캐리어를 끼고 배터리를 끼니고 AC 전원 어댑터를 분리하고 플러그를 뗁니다.** 연기나 나거나 이상한 냄새가 나거나 기타 비정상적인 상태의 카메라를 계속 사용하면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.

**카메리에 물이나 이물질이 들어갔거나 알맞게 하십시오.** 카메라에 물이나 이물질이 들어갔을 때에는 카메라를 캐리어를 끼고 배터리를 끼니고 AC 전원 어댑터를 분리하고 플러그를 뗁니다. 계속해서 카메라를 사용하면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.

#### 경고

**화실이나 사무실에서는 카메라를 사용하지 마십시오.** 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.

**절대 카메라를 분해하거나 변경하려고 하지 마십시오(외장 분해 금지).** 이주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.

**떨어뜨리거나 기팅 사고로 인해 외장이 파손되어 내부가 드러날 경우 노출된 부품을 만지지 마십시오.** 이주의사항을 지키지 않고 손상된 부품을 만질 경우 감전 사고나 부상을 당할 수 있습니다. 부상이나 감전 사고에 주의하면 서 즉시 배터리를 분리하고 제품을 구입처에 가지고 가서 문의하십시오.

**연결 코드를 바꾸거나 기타 하거나 무리하게 끼거나 달겨서는 아 되며 연결 코드 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오.** 이렇게 할 경우 코드가 손상되어 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 코드가 손상되었으면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.

**불안정한 표면 위에 카메라를 올려놓지 마십시오.** 카메라가 떨어지거나 엎어져 부상을 입을 수 있습니다.

**절대 융적이면서 사물을 빙그려고 하지 마십시오.** 겉거나 융천하면서 카메라를 사용하면 안 됩니다. 넘어지거나 교통사고를 당할 위험이 있습니다.

**번개와 천둥을 통반한 폭우가 내릴 때는 카메리의 금속부분을 만지지 마십시오.** 번개에서 방전된 전류가 유도되어 감전 사고가 발생할 수 있습니다.

**정해진 배터리 외에는 사용하지 마십시오.** 설명된 대로 배터리를 둘러보거나 상각하십시오.

**배터리를 가열하거나 분해하거나 내부를 변경하지 마십시오.** 배터리를 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오. 배터리를 금속부분과 함께 보관하지 마십시오. 이렇게 할 경우 배터리가 파열하거나 누액이 생겨 화재나 부상이 발생할 수 있습니다.

**이 카메라용으로 지정된 배터리나 AC 전원 어댑터만 사용하십시오.** 제시된 전압 이외에는 사용하지 마십시오. 다른 전원을 사용할 경우 화재의 위험이 있습니다.

**배터리에 누액이 생겨 이 누액이 녹이나 피부, 옷에 묻을 경우 깨끗한 물을 흘려 전총 부분을 씻어내고 즉시 병원 치료를 받거나 응급 구조대에 연락하십시오.**

 경고	 주의
<p> <b>이 설명서에서 지정한 배터리 충전기 이외에는 사용하지 마십시오.</b> 제공된 배터리 충전기는 카메라와 함께 제공된 배터리 전용입니다. 이 충전기로 기존의 배터리나 다른 유형의 충전기를 충전하면 배터리에 누액이 생기거나 과열 또는 파열의 위험이 있습니다.</p>	<p> <b>카메라 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오.</b> 무거운 물체가 앉아서거나 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.</p>
<p> <b>배터리를 올바르게 교체하지 않으면 폭발의 위험이 있습니다.</b> 같거나 다른 충전기로 교체하십시오.</p>	<p> <b>AC전원 어댑터가 연결되어 있는 상태에서 카메라를 이동하지 마십시오. AC전원 어댑터를 분리할 때 연결 코드를 당기지 마십시오.</b> 전원 코드나 케이블이 손상되어 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.</p>
<p> <b>인화성 물체, 폭발성 가스, 먼지가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.</b></p>	<p> <b>플러그가 꽂혀있거나 풀리거나 소켓 접속이 훨씬 경우에는 AC전원 어댑터를 사용하지 마십시오.</b> 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.</p>
<p> <b>배터리를 들고 갈 때에는 디지털 카메리에 끼우거나 단단한 케이스에 넣어 가십시오.</b> 배터리는 단단한 케이스에 넣어 보관합니다. 폐기시에는 배터리 단자를 절연 테이프로 싹은 후에 버리십시오. 다른 금속 물체나 배터리에 접촉될 경우 배터리가 접화되거나 파열할 수 있습니다.</p>	<p> <b>카메라나 AC전원 어댑터를 천이나 담요로 덮거나 둘러쓰지 마십시오.</b> 열이 올라 케이스가 뒤틀리거나 화재가 발생할 수 있습니다.</p>
<p> <b>메모리 카드는 어린 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.</b> 메모리 카드는 크기가 작아 아이들이 삼킬 수 있습니다. 메모리 카드는 반드시 어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다. 어린 아이가 메모리 카드를 삼킨 경우에는 의사의 치료를 받거나 응급 구조대에 연락합니다.</p>	<p> <b>카메라를 청소하거나 잠시간 사용하지 않을 때에는 배터리를 끄거나 AC전원 어댑터의 플러그를 빼십시오.</b> 이렇게 하지 않을 경우 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.</p>
<p> <b>사람들이 많은 곳에서 카메라를 끔니다.</b> 카메라는 심박조 절기로 방해될 수 있는 고주파를 방출합니다.</p>	<p> <b>충전기와 로드맵에서 충전기의 플러그를 빼십시오.</b> 충전기의 플러그를 계속 끊어둔 채로 뇌를 경우 화재의 위험이 있습니다.</p>
<p> <b>자동문, 문과 박스, 냉장고, 기타 자동으로 제어되는 기기 근처에서 카메라를 끔니다.</b> 카메라는 이를 기기의 오작동을 일으킬 수 있는 고주파를 방출합니다.</p>	<p> <b>사람의 눈에 너무 가까운 곳에서 플레이시를 사용할 경우 일시적으로 눈이 보이지 않을 수 있습니다.</b> 유아나 어린 아이 활동 시 특히 주의하십시오.</p>
<p> <b>카메라는 심박조 절기를 사용하는 사람들에게서 적어도 22cm 떨어지도록 거리를 두십시오.</b> 카메라는 심박조 절기로 방해될 수 있는 고주파를 방출합니다.</p>	<p> <b>메모리 카드를 끄낼 때 카드가 슬롯에서 깁자기 뛰어나올 수 있습니다.</b> 손가락으로 놀려 카드가 천천히 나오게 하십시오. 뛰어나온 카드에 부딪혀 부상을 입을 수도 있습니다.</p>
<p> <b>카메라의 내부 검사와 청소를 요청하십시오.</b></p>	<p> <b>카메라에 먼지가 쌓이면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.</b> 2년에 한 번씩 FUJIFILM 대리점에서 내부 청소를 요청하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공되지 않습니다.</p>
<p> <b>온도가 매우 높이 오를 수 있는 장소에는 카메라를 두지 마십시오.</b> 예를 들어 문을 닫아두거나 차 안이나 직사광선 아래에는 카메라를 놓아두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.</p>	<p> <b>플레이시를 터뜨리기 전에 플레이시 창에서 손가락을 치울니다.</b> 이 주의사항을 지키지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.</p>
<p> <b>카메라는 어린 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오.</b> 아이들이 만지다가 부상을 입을 수 있습니다.</p>	<p> <b>플레이시 창을 깨끗이 하고 창을 가리지 않은 채로 플레이시를 사용합니다.</b> 이 주의사항을 지키지 않으면 연기나 번색이 생길 수 있습니다.</p>

## 안전상의 주의

### ■ 배터리 및 전원 공급장치

참고: 이 카메라용 배터리 유형을 확인하고 해당 부분의 설명을 읽어주십시오.

다음에서는 배터리의 올바른 사용법과 오래 사용할 수 있는 방법에 대해 소개합니다. 잘못된 방법으로 사용할 경우 배터리 수명이 줄거나 누액, 과열, 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다.

### 리튬 이온배터리

리튬 이온 충전지를 사용하는 카메라의 경우 이 부분을 읽어주십시오.

제공 시 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용 전에 배터리를 충전해 주십시오. 배터리를 사용하지 않는 동안에는 케이스에 넣어 보관하십시오.

### ■ 배터리 참고 사항

배터리는 사용하지 않는 동안에도 서서히 충전량이 줄어듭니다. 사용하기 하루나 이를 전에 배터리를 충전하십시오.

사용하지 않는 동안 카메라를 꺼놓으면 배터리를 더 오래 쓸 수 있습니다.

저온에서는 배터리 수명이 줄어들며 추울 때는 배터리가 소진되어 작동되지 않을 수 있습니다. 완전 충전된 예비 배터리를 따뜻한 곳에 보관해 두었다가 필요 시 교체하거나 배터리를 주머니나 다른 따뜻한 곳에 넣어두었다가 활영 시에만 카메라에 삽입하십시오. 손난로나 기타 난방 기구에 배터리가 직접 닿지 않게 하십시오.

### ■ 배터리 충전

배터리는 제공된 충전기로 충전하십시오. 주변 온도가 10°C 이하나 35°C 이상에서는 충전 시간이 늘어날 수 있습니다. 40°C 이상이나 0°C 이하에서는 충전되지 않으므로 이런 상황에서는 충전을 피해야 합니다.

이미 완전히 충전된 배터리를 다시 충전 하려고 하지 마십시오. 그러나 배터리가 완전히 소진된 상태에서만 충전해야 하는 것은 아닙니다.

배터리는 충전 또는 사용 직후에 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

### ■ 배터리 수명

정상적인 온도에서는 배터리를 약 300회 충전할 수 있습니다. 배터리 사용 가능 시간이 눈에 띄게 줄어들면 수명이 다 되었다는 표시이므로 교체해야 합니다.

### ■ 보관

배터리가 완전 충전된 상태에서 장시간 사용하지 않을 경우 성능에 문제가 생길 수 있습니다. 배터리를 완전히 소진한 후에 보관하십시오.

카메라를 장시간 사용하지 않을 때는 배터리를 꺼내 주변 온도가 15°C ~ 25°C인 건조한 곳에 보관하십시오. 뜨겁거나 지나치게 차가운 장소에는 두지 마십시오.

### ■ 주의: 배터리 취급

- 목걸이나 머리핀과 같은 금속 물체와 함께 가지고 다니거나 보관하지 마십시오.
- 물길이나 열에 가까이 두지 마십시오.
- 분해하거나 수정하지 마십시오.
- 저정된 충전기만 사용하십시오.
- 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 주지 마십시오.
- 물이 들어가지 않게 하십시오.
- 단자와 깨끗한 상태로 유지하십시오.
- 장시간 사용 후 배터리와 카메라 본체를 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

### ■ AA 알카리인/Ni-MH 충전지

AA 알카리인이나 AA Ni-MH 충전지를 사용하는 카메리의 경우 이 부분을 읽어주십시오. 호환 가능한 배터리 유형에 대한 정보는 이 카메라 설명서의 관련 부분에서 찾을 수 있습니다.

### ■ 주의: 배터리 취급

- 물이나 물길, 열 가까이에 두어서는 안 되며 고온 또는 습기가 높은 곳에 보관하지 마십시오.
- 목걸이나 머리핀과 같은 금속 물체와 함께 가지고 다니거나 보관하지 마십시오.
- 배터리나 배터리 케이스를 분해하거나 변형하지 마십시오.
- 강한 물리적 충격을 주지 마십시오.
- 누액이 생기거나 변형 또는 변색된 배터리는 사용하지 마십시오.
- 유아나 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 올바른 방향으로 삽입하십시오.

- 오래된 배터리와 새 배터리, 잔량이 서로 다른 배터리 또는 종류가 다른 배터리를 섞어서 사용하지 마십시오.
- 카메라를 장기간 사용하지 않을 때에는 배터리를 빼 두십시오. 이 경우 카메라 시계가 초기화되는 점에 유의해 주십시오.
- 배터리는 사용 직후 만지면 뜨거울 수 있습니다. 카메라를 끄고 배터리가 식은 후에 취급하십시오.
- 저온에서는 배터리 수명이 짧아지는 경향이 있습니다. 여분의 배터리를 주머니나 다른 따뜻한 곳에 보관해 두었다가 필요 시 교체하십시오. 차가운 배터리라도 따뜻하게 해주면 일부 충전량이 복구될 수 있습니다.
- 배터리 단자에 손자국이나 얼룩이 묻으면 성능이 저하될 수 있습니다. 배터리를 카메라에 끼우기 전에 단자 부분을 부드러운 마른 천으로 깨끗이 닦아 주십시오.



배터리 누액이 발생하는 경우 새 배터리를 삽입하기 전에 배터리들을 깨끗이 닦아냅니다.



배터리 누액이 피부나 옷에 닿을 때 해당 부분을 흐르는 물로 씻어 주십시오. **누액이 눈에 들어갔을 때에는 해당 부문을 즉시 물로 씻어내고 의사의 치료를 받아야 합니다.** **눈을 문지르지 마십시오. 이 조언은 의사를 지키지 않으면 엄격한 시력 손상을 입힐 수 있습니다.**

### ■ Ni-MH 배터리

Ni-MH 배터리는 새 배터리의 경우, 장시간 사용하지 않거나 완전히 방전되기 전에 반복해서 재충전할 경우 일시적으로 충전량이 감소할 수 있습니다. 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다. 카메라 설정 메뉴의 충전지방전 옵션을 사용하여 배터리를 방전하고 배터리 충전기를 사용하여 충전하는 방식을 반복하면 충전량이 늘어날 수 있습니다.

- ① **주의:** 알카라인 배터리에는 충전지방전 옵션을 사용하지 마십시오.

카메라는 거쳐있을 때에도 전류가 조금씩 방전됩니다. Ni-MH 배터리를 장시간 카메라에 방지할 경우 더이상 충전 불가능한 상태까지 소진될 수 있습니다. 배터리가 플래시와 같은 장치에서 소진되는 경우에도 배터리 성능이 저하될 수 있습니다. 카메라 설정 메뉴의 충전지방전 옵션을 사용하여 Ni-MH 배터리를 방전시키십시오. 방전과 재충전을 거듭한 후에도 충전되지 않는 배터리는 수명이 다 된 것으로 교체해야 합니다.

Ni-MH 배터리는 배터리 충전기(별매)로 충전할 수 있습니다. 배터리는 충전 후 만지면 뜨거울 수 있습니다. 자세한 내용은 충전기와 함께 제공되는 지침을 참조하십시오. 충전기에는 호환 배터리만 사용하십시오.

- 폐기
- 사용한 배터리는 현지 규정에 따라 폐기하십시오.

### AC 전원 어댑터(별매)

이 부분은 모든 카메라 모델에 적용됩니다. 이 카메라용으로 지정된 FUJIFILM AC 전원 어댑터만 사용하십시오. 다른 어댑터를 사용할 경우 카메라가 손상될 수 있습니다.

- AC 전원 어댑터는 실내 전용입니다.
- DC 플러그가 카메라에 확실히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 어댑터를 분리할 때는 먼저 카메라를 끈 후에 분리하십시오. 어댑터를 분리할 때는 케이블 대신 플러그를 잡고 떼십시오.
- 다른 장치에는 사용하지 마십시오.
- 분해하지 마십시오.
- 고온이나 다습한 곳에 두지 마십시오.
- 강한 물리적 충격을 주지 마십시오.
- 어댑터 사용 중에는 영하는 소리가 나거나 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 정상입니다.
- 어댑터로 인해 무선 주파수 간섭 현상이 일어날 경우 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꿔 주십시오.

## 안전상의 주의

### 카메라 사용

구름 한 점 없는 하늘의 태양과 같이 국 허 밤은 광원을 향해 카메라의 초점을 맞추지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카메라의 이미지 센서가 손상될 수 있습니다.

### 시험촬영

중요한 행사에서 촬영하기 전에는(결혼식과 같은 행사 또는 카메라를 가지고 여행을 떠나기 전) 시험 촬영을 하고 LCD 모니터에서 그 결과를 점검하여 카메라가 제대로 작동하는지 확인하십시오. FUJIFILM Corporation은 제품 오작동으로 인해 발생한 피해나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

### 저작권 고지

전적으로 개인 용도로 사용하는 경우가 아닌 한 디지털 카메라를 사용하여 기록된 이미지는 소유자의 동의 없이 저작권 법을 침해하는 방식으로 사용될 수 없습니다. 무대 공연, 엔터테인먼트, 전시회는 전적으로 개인용으로 촬영하는 경우에도 일부 제한 규정이 적용된다는 점에 유의 하시기 바랍니다. 또한 저작권법에 의해 보호되는 이미지나 데이터가 포함된 메모리 카드를 양도하는 행위는 해당 저작권 법이 정한 규정 내에서만 허용된다는 점도 알아두십시오.

### 축급

이미지가 제대로 기록되려면 이미지가 기록되는 동안 카메라가 부딪치거나 물리적 인 충격이 가해지지 않게 해야 합니다.

### 액정

LCD 모니터가 손상된 경우 액정에 물이 끓지 않게 주의해야 합니다. 다음과 같은 상황이 발생할 경우 제시된 지침을 신속히 따르십시오.

- **액정이 피부에 닿을 경우** 해당 부분을 천으로 닦고 비누를 사용하여 흐르는 물에 씻어냅니다.
- **액정이 눈에 들어간 경우에는** 해당 부분을 최소 15분간 깨끗한 물로 씻어내고 의사의 치료를 받으십시오.
- **액정을 삼킬 경우에는** 물로 입안을 깨끗이 헹궈냅니다. 물은 많이 마셔 토해내고 의사의 치료를 받으십시오.

디스플레이는 매우 정밀한 기술로 제조되었으나, 항상 점등 또는 커져지 않는 화소가 있을 수 있습니다. 이것은 정상이며 제품에 기록된 사전에는 영향이 없습니다.

### 상표정보

*xD-Picture Card* 및 는 FUJIFILM Corporation의 상표입니다. 이 설명서에 수록된 세제는 DynaComware Taiwan Inc.,에서 단독 개발한 것입니다. Macintosh, QuickTime, Mac OS는 미국 및 다른 국가에서 Apple Inc.의 상표입니다. Windows 7, Windows Vista 및 Windows 로고는 Microsoft Corporation의 상표입니다. Adobe 및 Adobe Reader는 미국 및/또는 다른 국가에서 설립된 Adobe Systems의 상표 또는 등록상표입니다. SDHC와 SDXC 로고는 SD-3C, LLC의 상표입니다. HDMI 로고는 상표입니다. YouTube는 Google Inc.의 상표입니다. 이 설명서에 언급된 기타 모든 상표명은 각 소유자의 상표 또는 등록상표입니다.

### 전기 간섭

이 카메라는 병원이나 항공 장비에 간섭 현상을 일으킬 수 있습니다. 병원이나 항공기 내에서 카메라를 사용하려면 먼저 병원이나 항공사 직원에게 문의하십시오.

### 컬러 TV 시스템

NTSC(National Television System Committee: 국립 디지털 방송 위원회)는 주로 미국과 캐나다, 일본에서 채택하고 있는 컬러 텔레비전 방송 규정입니다. PAL(Phase Alternation by Line: 위상 반전 주사선)은 주로 유럽과 중국에서 채택하고 있는 컬러 텔레비전 시스템입니다.

### Exif Print(Exif 버전 2.3)

Exif Print는 새로 수정된 디지털 카메라 파일 형식으로, 사진과 함께 저장된 정보를 사용하여 인쇄 시 최적의 색상을 재생하는 방식입니다.

### 중요 참고사항: 이 소프트웨어를 사용하기 전에 읽어주십시오.

라이선스가 부여된 소프트웨어의 전체 또는 일부를 관할 정부 기관의 허가 없이 직접 또는 간접 수출할 수 없도록 금지되어 있습니다.

**참고**

화재나 쇼크 발생 위험을 예방하려면 카메라를 비가 오는 곳이나 습기가 찬 곳에서 사용하지 마십시오.

카메라를 사용하기 전에 “안전 주의사항”을 읽고 숙지하여 주십시오.

과염소산 물질 특별 취급 규정이 적용될 수 있습니다. <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate> 를 참조하십시오.

**[기정에서의 전기 및 전자 장비 폐기 지침]**

유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드 및 리히텐슈타인: 이 제품이나 설명서, 보증서 또는 포장에 표시된 이 기호는 제품을 가정의 일반 쓰레기로 처리하는 안 된다는 것을 의미합니다. 이러한 제품은 지정된 전기 및 전자 장비 재활용품 수집 장소에 폐기해야 합니다.



이 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써, 잘못된 폐기 방식 때문에 환경과 신체 건강에 미칠 수 있는 부정적인 결과를 예방할 수 있습니다.

배터리나 축전지에 표시된 이 기호는 해당 배터리를 가정의 일반 쓰레기로 처리하는 안 된다는 의미입니다.



쉽게 뺄 수 있는 배터리나 축전기가 들어 있는 장비는 현지 규정에 따라 폐기하십시오.

자원 재활용은 천연 자원 보호에 도움이 됩니다. 이 제품의 재활용에 대한 자세한 내용은 현지 동사무소나 생활자원 수거 담당부서 또는 제품 구입처에 문의하십시오.

유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드 및 리히

## 안전상의 주의

NP-50A

제조년월일

전지 표면에 표기



YYMMDD

일

월

년

### 자율안전확인사항

- 자율안전확인신고번호 B053R007-9002
- 자율안전확인신고기관명 KTR
- 자율안전확인신고일 2009년7월10일

### 사용상 주의사항

<경고> 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

- a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조사 또는 판매자로 즉시 문의하십시오.
- b) 지정된 정품 충전기만을 사용하십시오.
- c) 회기애 가까이 하지 마십시오. (전자레인지에 넣지 마십시오.)
- d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 마십시오.
- e) 짐질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 마십시오.
- f) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의 하십시오.
- g) 휴대 기기, 제조업체가 보증한 리튬2차전지 사용하십시오.
- h) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 마십시오.
- i) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마십시오.
- j) 60°C이상의 고온에 노출하지 마십시오.
- k) 습기에 접촉되지 않도록 하십시오.

## ■ 본 설명서 소개

카메라를 사용하시기 전에 이 설명서의 내용 및 “안전상의 주의”(☞ ii)에 기재된 경고를 읽어주십시오. 주제별 자세한 내용은 아래 안내를 참조하십시오.

### 차례 ..... ☒ X

“차례”는 설명서 전체의 개요를 보여줍니다. 여기에는 카메라의 주요 작동법들이 나와 있습니다.

### 문제 해결 ..... ☒ 136

카메라에 문제가 있습니까? 여기서 해결책을 찾아보세요.

### 경고 메시지 및 표시 ..... ☒ 142

화면에서 깜박이는 아이콘과 오류 메시지의 의미를 알아보세요.

#### ● 메모리 카드

사진은 카메라의 내부 메모리나 선택형 SD, SDHC 및 SDXC 메모리 카드에 저장할 수 있으며(☞ 18) 이 설명서에서 “메모리 카드”라 함은 이러한 선택형 카드를 의미합니다.

#### ● 온도 경고

카메라의 온도나 배터리의 온도가 한계 이상으로 올라가기 전에 카메라는 자동으로 꺼집니다. 온도 경고가 표시되었을 때 촬영한 사진은 많은 “노이즈”(얼룩)가 나타날 수 있습니다. 카메라를 끄고 식을 때까지 기다린 후에 다시 켜 주십시오.

## 차례

안전상의 주의	ii
안전 참고사항	ii
본 설명서 소개	ix
<b>시작하기 전에</b>	
설명서에 사용된 기호	1
제공되는 액세서리	1
카메라 부품	2
카메라 표시	6
촬영	6
재생	7
디스플레이 모드	9
<b>첫 단계</b>	
배터리 충전	13
배터리 및 메모리 카드 삽입	15
호환 가능한 메모리 카드	18
카메라 켜고 끄기	20
카메라 모드	20
휴대 모드에서 대기 모드로 전환	21
대기 모드에서 휴대 모드로 전환	21
대기 모드에서 휴대 모드로 전환 (카메라 켜기)	22
촬영 모드에서 대기 모드로 전환 (카메라 끄기)	22
재생 모드	23
기본 설정	24

## 기본 촬영 및 재생

사진 촬영	25
사진 보기	29

## 촬영에 관한 추가 정보

촬영 모드	30
<b>EXR (EXR AUTO/EXR 우선 모드)</b>	31
<b>EXR (EXR AUTO)</b>	31
<b>EXR 우선 모드</b>	32
<b>Adv. 고급</b>	33
아트필터	33
■ 모션 파노라마 360	34
■ 아웃포커스	36
■ 프로 액경	37
■ 다중 노출	38
■ 한장씩 3D 촬영	39
<b>SP 촬영 선택</b>	41
<b>M 매뉴얼</b>	42
<b>A 조리개우선</b>	44
<b>S 셔터우선</b>	44
<b>P 프로그램</b>	45
<b>C1/C2 커스텀 모드</b>	46
초점 고정	47
■ 노출 보정	49
▣ 매크로 모드(접사)	50
◆ 플래시 사용(수퍼 i 플래시)	51

○ 셀프타이머 사용 .....	53
Fn 버튼 .....	54
E-Fn 버튼 .....	55
E-Fn 버튼 커스텀 설정 메뉴 사용 .....	55
▣ 연속 촬영 .....	57
연사 n .....	58
■ 베스트 프레임 캡처 .....	58
■ 자동 노출BKT .....	60
■ ISO 브라켓팅 .....	60
■ 필름 시뮬레이션BKT .....	60
■ 다이내믹레인지BKT .....	61
▣ 초점 모드 .....	62
초점 프레임 선택 .....	65
▣ 얼굴 인식 기능 .....	66
▣ 개인 인식 .....	67
새 얼굴 추가 .....	67
기존 데이터 보기, 편집, 삭제 .....	69
자동으로 얼굴 추가 .....	69
<b>재생에 관한 추가 정보</b>	
재생 옵션 .....	71
연속 촬영 .....	71
★ 즐겨찾기: 사진 평가 .....	71
재생 줌 .....	72
멀티 프레임 재생 .....	73
■ 사진 삭제 .....	74
■ 이미지 검색 .....	75
■ 포토북 지원 .....	76
포토북 만들기 .....	76
포토북 보기 .....	77
포토북 편집 및 삭제 .....	77
파노라마 보기 .....	78
사진 정보 보기 .....	79
<b>동영상</b>	
동영상 녹화 .....	81
동영상 프레임 크기 .....	83
동영상 보기 .....	84
<b>연결</b>	
TV에서 사진 보기 .....	85
USB를 이용하여 사진 인쇄 .....	87
DPOF 프린트 예약 인쇄 .....	89
컴퓨터에서 사진 보기 .....	91
Windows: MyFinePix Studio 설치 .....	91
Macintosh: FinePixViewer 설치 .....	94
카메라 연결 .....	96
<b>메뉴</b>	
메뉴 사용: 촬영 모드 .....	99
촬영 메뉴 사용 .....	99
촬영 메뉴 옵션 .....	100
▣ 촬영 선택 .....	100
▣ EXR 모드 .....	100
▣ Adv. 모드 .....	100
■ ISO 감도 .....	100
■ 이미지 크기 .....	101
■ 화질 .....	101
■ ■ 다이내믹 레인지 .....	102
■ ■ 필름 시뮬레이션 .....	103
■ ■ 화이트발란스 .....	104
■ ■ 화이트 밸런스 조절 .....	106

## 차례

■ Color 색능도	106	■ 화상회전	119
■ Sharp 샤프니스	106	■ COPY 화상복사	119
■ Auto 하이리아이트 톤	106	■ 음성메모	120
■ Scene 색도우 톤	106	■ 개인 인식 삭제	120
■ NR 노이즈 리덕션	106	■ Print 편집(DPOF)	121
■ Smart 스마트 디지털줌	106	■ 폭과 높이 비	121
■ 연사	106	설정 메뉴	122
■ Auto 오토 프로야경모드	107	설정 메뉴 사용	122
■ 얼굴 인식 설정	107	설정 메뉴 옵션	123
■ 촉광	107	■ 시각설정	123
■ 초점 모드	107	■ 세계시계	123
■ 초점 영역	108	■ 言語/LANG.	123
■ Fn Fn 버튼	108	■ 리셋	124
■ E-Fn Fn 버튼 커스텀 설정	108	■ 매너 모드	124
■ 사용자 설정 표시	109	■ 사운드 설정	124
■ 플래쉬	109	■ 화면 설정	125
■ 동영상 설정	110	■ 전원 관리	126
■ 커스텀 설정	110	■ 손떨림보정모드	127
■ 메뉴 사용: 재생 모드	111	■ 적목보정	127
■ 재생 메뉴 사용	111	■ AF AF보조광	128
■ 재생 메뉴 옵션	112	■ RAW RAW	128
■ 포토북 지원	112	■ 저장 데이터 설정	129
■ 이미지 검색	112	■ 초점 조절 다이얼	130
■ 지우기	112	■ Navi 비디오 출력	130
■ 업로드용 MARK	113	■ 커스텀 리셋	131
■ 슬라이드 쇼	114	■ 포맷	131
■ RAW RAW 현상	115		
■ 적목 보정	117		
■ 보호	117		
■ 트리밍	118		
■ 크기 변경	118		

### 기술 참고사항

선택형 액세서리 .....	132
FUJIFILM 액세서리 .....	133
카메라 취급 .....	134
보관 및 사용 .....	134
청소 .....	135
여행 .....	135

### 문제 해결

문제 및 해결 방법 .....	136
경고 메시지 및 표시 .....	142

### 부록

메모리 카드 용량 .....	146
사양 .....	147

## Memo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 시작하기 전에

### 설명서에 사용된 기호

이 설명서에는 다음과 같은 기호가 사용됩니다.

① : 정확한 작동을 위해서는 사용 전에 이 정보를 읽어보아야 합니다.

◆ : 카메라 사용 시 도움이 될 수 있는 추가 정보입니다.

☞ : 이 설명서에서 관련 정보를 찾아볼 수 있는 다른 페이지입니다.


카메라의 LCD 모니터에 나타나는 메뉴와 기타 텍스트는 **굵은 글씨**로 표시됩니다. 이 설명서의 그림은 설명을 돋기 위해 간단하게 묘사되어 있습니다.

### 제공되는 액세서리

이 카메라에는 다음 품목이 포함되어 있습니다.



NP-50A 충전지



BC-50B 충전기



플러그 어댑터 \*



USB 케이블




CD-ROM  
(본 설명서 수록)

• 스트랩

#### 스트랩 부착


그림과 같이 스트랩을 부착합니다.



\* 어댑터의 모양은 판매 지역에 따라 다릅니다.

## 카메라 부품

자세한 내용을 보려면 각 항목의 오른쪽에 있는 페이지를 참조하십시오.



### 셀렉터 버튼

커서를 위로 움직입니다

- (노출 보정) 버튼 (■ 49)  
 (삭제) 버튼 (■ 29)

MENU/OK 버튼

커서를 왼쪽으로 움직입니다

- (매크로) 버튼 (■ 50)

커서를 오른쪽으로 움직입니다

- (플래시) 버튼 (■ 51)


서브 커맨드 다이얼



커서를 아래로 움직입니다

- (셀프 타이머) 버튼 (■ 53)

\* 이 설명서의 그림은 설명을 돋기 위해 간단하게 묘사되어 있습니다.



<b>1 모드 다이얼</b>	30	<b>15 삼각대 마운트</b>	
<b>2 셔터 버튼</b>	27	<b>16 USB 케이블 커넥터</b>	85, 87, 96
<b>3 Fn(평선) 버튼</b>	54	<b>17 HDMI 케이블 커넥터</b>	86
<b>4 플래시</b>	51	<b>18 메모리 카드 슬롯</b>	16
<b>5 줌 링</b>	26	<b>19 배터리 고정레버</b>	15, 17
<b>ON/OFF 스위치</b>	22	<b>20 배터리실</b>	15
<b>6 마이크</b>	81, 120	<b>21 표시등</b>	5
<b>7 렌즈 커버</b>	22	<b>22 메인 커맨드 다이얼</b>	4
<b>8 AF 보조광</b>	128	<b>23 □ (재생) 버튼</b>	29, 71
<b>셀프타이머 램프</b>	53	<b>24 ○ (동영상 녹화) 버튼</b>	81
<b>9 스트랩 연결 고리</b>	1	<b>25 E-Fn(확장 평선) 버튼</b>	55
<b>10 단자 커버</b>	85, 87, 96	<b>햇빛에서 모니터 보기 모드<sup>1</sup></b>	8
<b>11 DC 커플러 케이블 커버</b>	133	<b>26 DISP(표시)/BACK 버튼</b>	9, 24, 79
<b>12 배터리실 덮개 고정레버</b>	15	<b>27 LCD 모니터</b>	6
<b>13 배터리실 커버</b>	15	<b>28 ↪ (플래시 팝업) 스위치</b>	51
<b>14 스피커</b>	84, 120		


1 모니터 일광 모드를 사용하려면 **E-Fn** 버튼을 계속 누릅니다.

2 **↖** 가 표시될 때까지 **DISP/BACK** 버튼을 누릅니다.


## 카메라 부품

### ● 메인 커マン드 라이얼/서브 커マン드 라이얼

메인/서브 커マン드 라이얼을 회전하여 조리개 값 또는 셔터 속도를 설정합니다. 메인/서브 커マン드 라이얼을 선택 버튼으로 사용하여 항목을 선택할 수도 있습니다. **메뉴얼**에서 초점을 조정하려면 서브 커マン드 라이얼(62)을 회전합니다.



M 모드에서의 설정 항목 전환과 같은 일부 동작을 위해서는 메인 커マン드 라이얼의 가운데를 누릅니다.



### ● 조절 잠금

셀렉터 버튼(◀/▶/↑/↓) 및 Fn 버튼을 잠그려면 이 나타날 때까지 MENU/OK를 누르십시오. 이것으로 촬영 중 의도치 않은 기기 조작을 방지할 수 있습니다. MENU/OK를 이 더 이상 표시되지 않을 때까지 누르면 조절 잠금이 해제됩니다.


### 표시등

표시등은 다음과 같이 카메라의 상태를 보여줍니다.

표시등	카메라 상태
녹색 등 켜짐	초점이 고정되어 있습니다.
녹색 등 깜박임	흐려짐, 초점 또는 노출 경고. 사진을 촬영할 수 있습니다.
녹색 및 주황색 등 깜박임	사진을 기록 중입니다. 계속해서 사진을 촬영할 수 있습니다.
주황색 등 켜짐	사진을 기록 중입니다. 현재는 추가 사진을 촬영할 수 없습니다.
주황색 등 깜박임(빠름)	플래시 충전 중이므로 촬영 시 플래시가 발광되지 않습니다.
주황색 등 깜박임(느림)	줌 링이 25와 STANDBY 사이에 있습니다. 사진을 촬영할 수 없습니다.
적색 등 깜박임	렌즈 또는 메모리 오류가 발생했습니다.

### 매너모드

카메라에서 나는 소리나 빛이 방해가 될 수 있는 상황에서는  가 표시될 때까지 **DISP/BACK** 버튼을 누릅니다.




카메라 스피커, 플래시, 보조광/셀프타이머 램프가 꺼지고 플래시 및 음량 설정을 조정할 수 없습니다(장면 모드에서 를 선택한 경우에는 여전히 플래시가 발광합니다). 정상 상태로 돌아가려면  아이콘이 더 이상 표시되지 않을 때까지 **DISP/BACK** 버튼을 누릅니다.

## 카메라 부품

### 카메라 표시

촬영 및 재생 시 다음과 같은 표시가 나타날 수 있습니다. 표시는 카메라 설정에 따라 달라집니다.

#### ■ 촬영



- 1** 플래시 모드 ..... 51
- 2** 매크로(접사) 모드 ..... 50
- 3** 셀프타이머 표시 ..... 53
- 4** 연속 촬영 모드 ..... 57
- 5** 오토 프로야경모드 ..... 32
- 6** 화이트 밸런스 ..... 104
- 7** 필름 시뮬레이션 ..... 103
- 8** 다이내믹 레인지 ..... 102
- 9** 내부 메모리 표시 \* ..... 101
- 10** 촬영 가능 프레임 수 ..... 146
- 11** 이미지 크기/화질 ..... 101


\* **IN**: 메모리 카드가 삽입되어 있지 않으므로 사진이 카메라 내부 메모리에 저장된다는 표시입니다(☞ 16).

6

- 12** 동영 상 설정 ..... 83
- 13** 운도 경고 ..... ix, 142
- 14** 흐려짐 경고 ..... 52, 142
- 15** 전자수평계 ..... 109
- 16** 손떨림보정모드 ..... 127
- 17** 날짜 스템프 ..... 130
- 18** 매너 모드 표시 ..... 5, 124
- 19** 배터리 잔량 ..... 8
- 20** 감도 ..... 100
- 21** 햇빛에서 모니터 보기 모드 ..... 8
- 22** 초점 경고 ..... 27, 142
- 23** 조리개값 ..... 42, 44
- 24** 셔터 스피드 ..... 42, 44
- 25** 촉광 ..... 107
- 26** 촬영 모드 ..... 30
- 27** 수동 초점 표시 ..... 62
- 28** 노출 표시 ..... 49
- 29** 히스토그램 ..... 12
- 30** 초점 프레임 ..... 65
- 31** 스마트 디지털 줌 ..... 106

시작하기 전에

## ■ 재생



<b>1</b>	즐겨찾기 .....	71
<b>2</b>	얼굴 인식 표시 .....	66, 107
<b>3</b>	적록 현상 제거 표시 .....	117
<b>4</b>	아웃포커스 모드, 프로야경 모드 .....	36, 37
<b>5</b>	모션 파노라마 .....	34, 78
<b>6</b>	3D 화상 .....	39
<b>7</b>	화사모드 .....	41
<b>8</b>	아트필터 .....	33
<b>9</b>	프레임 넘버 .....	129
<b>10</b>	선물 이미지 .....	71
<b>11</b>	다이내믹 레인지 .....	102
<b>12</b>	EXR 모드 .....	31
<b>13</b>	재생 모드 표시 .....	29, 71
<b>14</b>	업로드용 MARK .....	113
<b>15</b>	포토북 지원 .....	76
<b>16</b>	음성 메모 표시 .....	120
<b>17</b>	DPOF 인쇄 표시 .....	89
<b>18</b>	보호된 이미지 .....	117

시작하기 전에

7

### ● 배터리 잔량

배터리 잔량은 다음과 같이 표시됩니다.

표시	설명
 (백색)	배터리가 일부 방전되었습니다.
 (백색)	배터리가 반 이상 방전되었습니다.
 (적색)	배터리 잔량이 부족합니다. 가능한 한 빨리 충전하십시오.
 (적색으로 깜박임)	배터리가 소진되었습니다. 배터리를 충전하십시오.


### ● 밝은 주변 조명

주변 조명이 밝은 경우에는 반사와 눈부심으로 인해 특히 야외에서 카메라를 사용할 경우, 모니터 화면이 잘 보이지 않을 수 있습니다. 이것은 **F-Fn** 버튼을 눌러 야외 모드를 실행시킴으로써 해결할 수 있습니다. 야외 모드는 **화면 설정 > 햇빛에서 모니터 보기 모드** 옵션으로 실행할 수도 있습니다([125](#)쪽).

## 디스플레이 모드

**DISP/BACK**을 눌러 다음과 같이 디스플레이 모드를 전환합니다.

- 촬영



### ● 정보 표시1 있음

P, A, S, M, C1 또는 C2의 촬영모드에서 정보 표시1 있음이 표시될 수 있습니다. 셔터 속도 및 조리개 왼쪽에 촬영모드를 자빨리 바꿀 수 있는 아이콘이 표시됩니다(☞ 109).

2000 F5.6

## 카메라 부품

### ● 커스텀 화면

촬영 메뉴(■ 109)의 **사용자 설정 표시**를 사용하여 표시할 항목을 선택합니다.

### ● 초점 거리, 조리개, 셔터 속도

정보 표시1 있음 또는 정보 표시2 있음에서 줌 링을 돌리면 다음 정보가 표시됩니다.

50 35 25

초점 거리

조리개 또는 셔터 속도가 정보 표시1 있음으로 설정된 경우 다음 정보가 표시됩니다.


3.2 2.5 2.8 3.2  
M <math>\times 2000</math> f=5.6  $\frac{1}{100}$

조리개

500 640 800 1000 1250  
M <math>\times 2000</math> f=5.6  $\frac{1}{100}$

셔터 속도

• 재생




시작하기 전에

11

## 카메라 부품

### ● 히스토그램

히스토그램은 이미지의 색조 분포를 보여줍니다. 밝기는 가로 축으로, 픽셀 수는 세로 축으로 표시됩니다.



**최적 노출**: 픽셀이 톤 전반에 걸쳐 일정한 곡선을 그리며 분포됩니다.



**노출 과다**: 픽셀이 그래프의 오른쪽으로 몰립니다.



**노출 부족**: 픽셀이 그래프의 왼쪽으로 몰립니다.



## 첫 단계


### 배터리 충전

제공 시 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용 전에 배터리를 충전해 주십시오.

#### 1 플러그 어댑터를 부착합니다.

그림과 같이 플러그 어댑터를 부착하여 충전기 단자에 완전히 삽입하고 제 자리에 챙각 맞도록 합니다.


- ① 플러그 어댑터는 제공된 충전기에만 사용해야 합니다. 다른 장치와 함께 사용하지 마십시오.



#### 2 배터리를 제공된 충전기에 올려놓습니다.

⊖①⊕ 라벨에 표시된 방향으로 배터리를 삽입합니다.

이 카메라에는 NP-50A 충전지가 사용됩니다.



## 배터리 충전

### 3 충전기의 플러그를 끼웁니다.

충전기를 실내 콘센트에 꽂습니다. 충전 표시등이 켜집니다.

#### ● 충전 표시등

충전 표시등은 배터리 충전 상태를 다음과 같이 보여줍니다:

충전 표시등	배터리 상태	동작
꺼짐	배터리가 삽입되지 않았습니다.	배터리를 삽입합니다.
	배터리가 완전히 충전되었습니다.	배터리를 분리합니다.
켜짐	배터리가 충전 중입니다.	—
깜박임	배터리에 문제가 있습니다.	충전기의 플러그를 빼고 배터리를 분리합니다.

### 4 배터리를 충전합니다.

충전이 완료되면 배터리를 분리합니다. 충전 시간에 대해서는 사양 (■ 151)을 참조하십시오(온도가 높거나 낮은 곳에서는 충전 시간이 길어집니다).


- 충전기를 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 두십시오.

## ■ 배터리 및 메모리 카드 삽입

카메라의 내부 메모리에도 사진을 저장할 수 있으나 선택형 SD, SDHC 및 SDXC **메모리 카드**(별매)를 이용하여 추가로 사진을 저장할 수 있습니다. 배터리를 충전한 다음 배터리와 메모리 카드를 아래와 같이 삽입합니다.

### 1 배터리실 커버를 엽니다.


- ◆ 배터리실 커버를 열기 전에 카메라가 꺼져 있는지 확인하십시오.
- ① 카메라가 켜져 있을 때는 배터리실 커버를 열지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 이미지 파일이나 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- ② 배터리실 커버를 열고 닫을 때 무리하게 힘을 주지 마십시오.



### 2 배터리를 삽입합니다.

배터리의 주황색 줄을 주황색 배터리 고정레버에 맞춘 다음 배터리 고정레버를 한쪽으로 누른 상태에서 배터리를 카메라에 밀어 넣습니다. 배터리가 완전히 고정되었는지 확인합니다.

- ① 배터리는 정확한 방향으로 삽입해야 합니다. **배터리에 힘을 가하거나 무리하여 위 아래를 바꿔 넣거나 뒤집어 넣지 마십시오.** 배터리를 정확한 방향으로 삽입하면 쉽게 들어갑니다.




## 배터리 및 메모리 카드 삽입


### 3 메모리 카드를 삽입합니다.

오른쪽 그림과 같은 방향으로 메모리 카드를 잡고 슬롯 뒤쪽의 제자리에 찰칵 맞을 때까지 밀어 넣습니다.

- ① 카드는 정확한 방향으로 삽입해야 합니다. 비스듬히 넣거나 무리하게 힘을 가하지 마십시오. 메모리 카드가 잘못 삽입되었거나 메모리 카드가 없으면 LCD 모니터에 가 표시되고 내부 메모리를 사용하여 사진이 기록되고 재생됩니다.
- ② SD/SDHC/SDXC 메모리 카드는 포맷하거나 이미지가 기록 또는 삭제되지 않도록 잡귀 놓을 수 있습니다. SD/SDHC/SDXC 메모리 카드를 삽입하기 전에 쓰기 방지 스위치를 잠금해제 위치로 밀어주십시오.



### 4 배터리실 커버를 닫습니다.




◆ AC 전원 어댑터 사용

선택형 AC 전원 어댑터와 DC 커플러(별매)를 통해 카메라에 전원을 공급할 수 있습니다. 자세한 내용은 AC 전원 어댑터와 DC 커플러와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.


● 배터리 및 메모리 카드 꺼내기

배터리나 메모리 카드를 꺼내려면 먼저 카메라를 끈 다음 배터리실 커버를 엽니다.

배터리를 꺼내려면 배터리 고정레버를 밀고 그림과 같이 배터리를 카메라 밖으로 밀어냅니다.



배터리 고정레버



메모리 카드를 꺼내려면 메모리 카드를 놀렸다가 천천히 놓습니다. 이제 카드를 손으로 꺼낼 수 있습니다. 메모리 카드를 꺼낼 때 카드가 슬롯에서 갑자기 튀어나올 수 있습니다. 손가락으로 눌러 카드가 천천히 나오게 하십시오.

## 배터리 및 메모리 카드 삽입

### ■ 호환 가능한 메모리 카드

FUJIFILM과 SanDisk SD, SDHC 및 SDXC 메모리 카드는 테스트를 거쳐 이 카메라에 사용 가능한 제품으로 승인되었습니다. 승인된 모든 메모리 카드 목록은 [http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/compatibility/](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/)에서 확인하실 수 있습니다. 다른 카드에 대해서는 작동 가능 여부를 보증할 수 없습니다. *xD-Picture Cards* 또는 MultiMediaCard(MMC) 장치는 이 카메라에서 사용할 수 없습니다.

#### ① 메모리 카드

- **메모리 카드를 포맷 중이거나 카드에 데이터가 기록되거나 카드에서 데이터가 삭제되는 동안에는 카메라를 끄거나 메모리 카드를 꺼내지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않으면 카드가 손상될 수 있습니다.
- SD/SDHC/SDXC 메모리 카드를 처음 사용할 때는 먼저 포맷을 해야 하며, 컴퓨터나 다른 장치에서 사용한 후에도 반드시 다시 포맷하십시오. 메모리 카드 포맷에 대한 자세한 내용은 “ 포맷”(131)을 참조하십시오.
- 메모리 카드는 작아서 삼킬 수 있기 때문에 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 아이가 메모리 카드를 삼킨 경우에는 즉시 의사의 치료를 받아야 합니다.
- 표준 SD/SDHC/SDXC 카드 크기보다 크거나 작은 miniSD 또는 microSD 어댑터의 경우 카드가 제대로 빠지지 않을 수 있습니다. 카드가 나오지 않을 때는 카메라를 서비스 지정점에 가지고 가십시오. 억지로 카드를 빼려고 하면 안 됩니다.
- 메모리 카드에 라벨을 붙이지 마십시오. 라벨이 벗겨져 카메라가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.
- 일부 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 유형의 경우 동영상 녹화가 중단될 수 있습니다. HD 또는 고속 동영상을 촬영할 때는 **CLASS 4** 이상의 카드를 사용하십시오.

- 카메라를 수리할 경우 내부 메모리의 데이터가 지워지거나 손상될 수 있습니다. 수리자가 내부 메모리의 사진을 볼 수 있다는 점에 유의하십시오.
- 메모리 카드나 카메라의 내부 메모리를 포맷하면 사진이 저장된 폴더가 만들어집니다. 이 폴더의 이름을 바꾸거나 삭제하거나 컴퓨터 또는 다른 장치를 사용하여 이미지 파일을 편집 또는 삭제하거나 이름을 바꾸지 마십시오. 메모리 카드와 내부 메모리에서 사진을 삭제할 때는 항상 카메라를 이용하십시오. 파일을 편집하거나 이름을 바꾸려면 먼저 파일을 컴퓨터에 복사하고 원본 대신 사본을 편집하거나 이름을 바꾸십시오.




### ① 배터리

- 깨끗한 마른 천으로 배터리 단자의 먼지를 닦아주십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다.
- 배터리에 스티커나 기타 물체를 붙이지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카메라에서 배터리를 빼내지 못할 수도 있습니다.
- 배터리 단자를 단락시키지 마십시오. 배터리가 과열될 수 있습니다.
- “배터리 및 전원 공급장치”의 주의사항을 읽어주십시오(☞ iv).
- 해당 배터리용으로 지정된 충전기만 사용하십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 제품이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.
- 배터리의 라벨을 떼어내거나 외부 케이스를 잘라내거나 벗기지 마십시오.
- 배터리는 사용하지 않는 동안에도 서서히 충전량이 줄어듭니다. 사용하기 하루나 이를 전에 배터리를 충전하십시오.


## ■ 카메라 켜고 끄기

### 카메라 모드


이 카메라에는 특유의 세 가지 모드(상태)가 있습니다. 용도에 따라 카메라 모드를 선택하십시오.

모드	전원	표시
<b>휴대 모드</b> 카메라를 카메라 케이스 또는 가방에 넣어 휴대할 수 있도록 렌즈가 수납되어 잠깁니다 ( <a href="#">21</a> ).	꺼짐	
<b>대기 모드</b> 이 모드에서는 카메라가 잠시 꺼집니다 ( <a href="#">21</a> ).	꺼짐	
<b>촬영 모드</b> 카메라가 켜지고 사진이 촬영됩니다 ( <a href="#">22</a> ).	켜짐	

## 휴대 모드에서 대기 모드로 전환



## 대기 모드에서 휴대 모드로 전환



첫 단계

21

## 카메라 켜고 끄기

- ① 렌즈가 제대로 잠기지 않으면 돌출될 수 있습니다.

### 대기 모드에서 휴대 모드로 전환(카메라 켜기)



#### ◆ 재생 모드로 전환

▶ 버튼을 누르면 재생이 시작됩니다. 반셔터를 누르면 촬영 모드로 돌아갑니다.


### 촬영 모드에서 대기 모드로 전환(카메라 끄기)



- ① 렌즈에 손자국이나 얼룩이 묻으면 사진에 영향을 주게 됩니다. 렌즈를 깨끗한 상태로 유지하십시오.  
② 줌 링을 누르거나 당길 때 렌즈 커버를 건드리지 마십시오. 이 주의 사항을 지키지 않으면 카메라가 손상될 수 있습니다.  
③ 렌즈와 줌 링을 수납하기 전에 카메라 전원이 꺼졌는지 확인하십시오.

## 재생 모드

카메라를 켜고 재생을 시작하려면 ▶ 버튼을 약 1초간 누릅니다.



▶ 버튼을 다시 눌러 카메라를 끕니다.

◆ 자동절전모드

▶ 전원 관리 > 자동절전모드(☞ 126)에서 선택한 시간 동안 아무런 작동도 수행하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다.

## ■ 기본 설정

카메라를 맨 처음 켜면 언어 선택 대화상자가 표시됩니다. 아래 설명과 같이 카메라를 설정합니다(설정 메뉴의 ④ 시각설정 또는 ⑤ 言語/LANG. 옵션을 사용하여 언제든지 시계를 초기화하거나 언어를 변경할 수 있습니다. 설정 메뉴 표시 방법에 대해서는 122페이지를 참조하십시오).

### 1 언어를 선택하고 MENU/OK를 누릅니다.

- 현재 단계를 건너뛰려면 DISP/BACK을 누릅니다. 다음에 카메라를 켜면 건너뛴 단계가 표시됩니다.



### 2 날짜와 시간이 표시됩니다. 셀렉터를 왼쪽이나 오른쪽으로 눌러 년, 월, 일, 시, 분을 선택하고 위 아래로 눌러 변경합니다. 년, 월, 일이 표시되는 순서를 변경하려면 날짜 형식을 선택하고 셀렉터를 위 아래로 누릅니다. 설정이 완료되면 MENU/OK를 누릅니다.



### 3 전원 관리 옵션이 표시됩니다. 셀렉터를 위 아래로 눌러 다음 옵션 중 하나를 선택한 다음 MENU/OK를 누릅니다.

- ④ 절전모드: 배터리 전력을 절약합니다.
- ⑤ 모니터 파워업: 밝고 선명한 화면을 원할 때 선택합니다.

#### ◆ 카메라 시계

배터리를 장시간 분리하면 카메라를 켜 때 카메라 시계가 초기화되고 언어 선택 대화상자가 표시됩니다.

## 기본 촬영 및 재생

### 사진 촬영

여기서는 **EXR AUTO** (EXR AUTO) 모드로 사진을 촬영하는 방법에 대해 설명합니다.

#### 1 EXR 모드를 선택합니다.

카메라를 켜고 모드 다이얼을 **EXR**으로 돌립니다. LCD 모니터에 **EXR AUTO** 표시가 나타납니다.

##### ● 장면 아이콘 (31)

카메라가 적합한 장면과 EXR 모드를 자동으로 선택합니다.



##### ● 얼굴 아이콘


**EXR AUTO** 모드에서는 카메라가 계속 초점을 맞추고 얼굴을 검색하므로 배터리 사용량이 늘어납니다. LCD 모니터에 얼굴 아이콘이 표시됩니다.

- ◆ 셔터 버튼을 반누름하면 카메라는 장면을 분석하여 선호하는 **EXR** 모드를 선택합니다(32).
- ◆ 조명이 어두울 때 플래시를 올리려면 플래시 팝업 스위치를 누릅니다(51).

## 사진 촬영

### 2 사진의 구도를 잡습니다.

줌 링을 사용하여 화면에서 사진의 구도를 잡습니다. 줌 표시기가 나타납니다.




#### ● 카메라 잡는 방법

카메라는 두 손으로 흔들리지 않게 잡고 양 팔꿈치를 옆구리에 고정합니다. 손이 흔들리거나 고정되지 않으면 사진이 흐리게 나올 수 있습니다.



초점이 맞지 않거나 어두운(노출 부족) 사진을 피하려면 손가락이나 다른 물체가 렌즈와 플래시를 가리지 않게 하십시오.



### 3 초점을 맞춥니다.

반셔터를 눌러 초점을 맞춥니다.

◆ 카메라가 초점을 맞출 때 렌즈에서 소리가 날 수 있습니다. 이것은 정상입니다. 피사체의 조명이 어두우면 AF 보조광이 켜질 수 있습니다. 이 보조광을 비활성화하는 방법에 대해서는 “**AF 보조광**”(■ 128)을 참조하십시오.



**카메라가 초점을 맞출 수 있으면**, 전자음이 두 번 울리고 녹색 표시등이 켜집니다.

**카메라가 초점을 맞출 수 없으면**, 초점 프레임이 적색으로 바뀌고 **!AF** 가 표시되며 녹색 표시등이 깜박입니다. 구도를 변경하거나 초점 고정(■ 47)을 사용합니다.

## 사진 촬영

### 4 촬영합니다.

셔터 버튼을 끝까지 부드럽게 눌러 사진을 촬영합니다.



#### ● 셔터 버튼


셔터버튼에는 두가지 기능이 있습니다. 반셔터를 누르면 초점과 노출을 맞출 수 있습니다. 촬영 시에는 셔터 버튼을 끝까지 누릅니다.

## ■ 사진 보기

LCD 모니터로 사진을 볼 수 있습니다. 중요한 사진을 촬영할 때는 시험 촬영을 하여 결과를 점검하십시오.


### 1 □ 버튼을 누릅니다.

가장 최근의 사진이 표시됩니다.



### 2 다른 사진들을 표시합니다.

셀렉터를 오른쪽으로 누르면 기록된 순서대로 사진이 표시됩니다. 왼쪽으로 누르면 역순으로 볼 수 있습니다.



셔터 버튼을 누르면 촬영 모드로 나갑니다.

#### ● 사진 삭제

모니터에 현재 표시된 사진을 삭제하려면 셀렉터를 위로 누르고 (■), 옵션에서 선택합니다.



사진을 삭제하지 않고 종료하려면 취소를 선택하고 MENU/OK를 누릅니다.

◆ 재생 메뉴(☞ 74)에서도 사진을 삭제할 수 있습니다.

## 촬영에 관한 추가 정보

### 촬영 모드

장면이나 피사체 유형에 따라 촬영 모드를 선택합니다. 촬영 모드를 선택 하려면 모드 아이콘을 모드 디얼의 마크에 맞춥니다.



**M, A, S, P :** 조리개(**M** 및 **A**)와 셔터 스피드(**M** 및 **S**)를 포함한 카메라 설정을 정밀하게 조절하기 위해 선택합니다(☞ 42).

**EXR :** 선명도를 높이고 노이즈를 낮추며 다이나믹 레인지 높이거나 카메라가 설정을 장면에 맞게 자동으로 조정합니다(☞ 31).

**■ (오토) :** 디지털 카메라를 처음 사용하는 사람이라면 간단한 “간편 촬영(point-and-shoot)” 모드를 권합니다.

**C1/C2 (CUSTOM) :** EXR을 제외한 **P, S, A, M** 모드 및 모든 **EXR** 모드에서 저장된 설정을 불러옵니다(☞ 46).

**SP(촬영 선택) :** 피사체 또는 촬영 조건에 맞는 장면을 선택하면 나머지는 카메라가 알아서 조정합니다(☞ 41).

**Adv. (고급) :** 첨단 촬영 기법을 쉽게 사용할 수 있습니다(☞ 33).

## EXR (EXR AUTO/EXR 우선 모드)

현재 피사체에 대한 설정을 최적화하거나 선명도를 향상시키거나 노이즈 감소 또는 다이나믹레인지지를 늘릴 수 있습니다. 모드ダイ얼을 **EXR**로 돌리고 촬영 메뉴에서 다음의 **EXR** 모드 중 하나를 선택합니다.



### ■ EXR AUTO (EXR AUTO)

카메라가 촬영 조건에 따라 자동으로 장면과 **EXR** 모드를 선택합니다(☞ 25).



장면 아이콘

### 장면 아이콘

카메라는 다음의 장면에서 선택합니다.

주 피사체	장면		AUTO	풍경	야경	야경 (삼각대)	매크로	해변	석양	설경	하늘	신록	하늘 및 신록
	인물이 아닌 경우	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물
인물이 아닌 경우	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물
인물	정상	인물	인물	인물	인물	인물	—	인물	인물	인물	인물	인물	인물
인물	여광	인물	인물	—	—	—	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물
움직이는 물체	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물
움직이는 인물	정상	인물	인물	인물	인물	인물	—	인물	인물	인물	인물	인물	인물
인물	여광	인물	인물	—	—	—	인물	인물	인물	인물	인물	인물	인물

\* 가 표시되면 카메라는 연속된 컷을 촬영합니다(오토 프로야경모드; ☞ 32).

- ① 선택되는 모드는 촬영 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 모드와 피사체가 일치하지 않는 경우에는 모드(☞ 30)를 선택하거나 **SP**(☞ 41)를 선택하고 수동으로 장면을 선택합니다.

### ❶ 오토 프로야경모드

❶가 표시되면 카메라는 연속된 컷을 촬영하고 이를 결합하여 “노이즈”와 흐려짐이 제거된 하나의 이미지를 만듭니다.

◆ ❶는 ❷ 오토 프로야경모드(❸ 107)에서 **ON**을 선택하고 플래시(❸ 51)가 꺼져 있거나 자동으로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.

❶ 것을 하나의 이미지로 결합하는 데 시간이 다소 소요될 수 있습니다. 촬영 중에 피사체나 카메라가 움직이면 하나로 결합된 이미지가 만들어지지 않을 수 있습니다. 촬영 중에는 카메라를 고정시키고 촬영이 완료될 때 까지 카메라를 움직이지 마십시오.

❶ 시야율이 줄어듭니다.

### EXR 아이콘

셔터 버튼을 반누름하면 카메라는 다음의 선호하는 **EXR** 모드를 선택합니다.

- ❶(해상도 속성): 설명하고 또렷하게 촬영하기 위해 선택합니다.
- ❷(고 ISO 및 저 노이즈): 고감도로 촬영되는 사진의 노이즈를 제거합니다.
- ❸(D-RANGE 속성): 하이라이트부와 색도우부의 디테일을 살립니다.

### ■ EXR 우선 모드

다음의 **EXR** 모드에서 수동으로 선택하려면 이 모드를 선택합니다.

- ❶(해상도 속성): 설명하고 또렷하게 촬영하기 위해 선택합니다.
- ❷(고 ISO 및 저 노이즈): 고감도로 촬영되는 사진의 노이즈를 제거합니다.
- ❸(D-RANGE 속성): 하이라이트부와 색도우부의 디테일을 살립니다. D-Ring 다  
이내믹 레인지(❸ 102)를 ❹1600(1600%) 및 ❹800(800%)로 설정할 수 있습니다.

**Adv. 고급**

이 모드는 “간편 촬영(point-and-shoot)”의 편리함과 첨단 촬영 기법을 혼합하여 사용합니다. **Adv. 모드** 옵션을 사용하여 다음 고급 모드 중에서 선택 할 수 있습니다.

**■ 아트필터**

필터 효과로 사진을 촬영합니다. 다음 필터 중에서 선택합니다.

필터	설명
<b>로모 카메라</b>	구식 장난감 카메라 효과를 위해 선택합니다.
<b>미니어처</b>	사진의 위와 아래를 흐리게 하여 디오라마 효과를냅니다.
<b>팝 컬러</b>	색상 그대로를 충실히 재현하여 고대비 이미지를 만듭니다.
<b>하이키</b>	밝은 저대비 이미지를 만들합니다.
<b>다이나믹 톤</b>	판타지 효과를 위해 다이내믹 계조 표현을 사용합니다.
<b>포인트 컬러(레드)</b>	선택한 색상이 있는 이미지의 영역이 같은 색상으로 표현됩니다. 이 이미지의 모든 다른 영역은 흑백으로 표현됩니다.
<b>포인트 컬러(오렌지)</b>	
<b>포인트 컬러(옐로우)</b>	
<b>포인트 컬러(그린)</b>	
<b>포인트 컬러(블루)</b>	
<b>포인트 컬러(퍼플)</b>	


- ◆ 피사체와 카메라 설정에 따라, 특정한 경우에 이미지가 거칠게 되거나 밝기와 색 조가 달라질 수 있습니다.

## ■ 모션 파노라마 360

화면의 안내에 따라 사진을 촬영하면 자동으로 연결되어 파노라마로 형태로 재생할 수 있습니다. 카메라 줌은 최대 광각으로 자동설정되며, 촬영이 끝날 때 까지 고정됩니다.



- 1 줌 표시가 흰색으로 바뀔 때까지 줌 링을 돌립니다  
( 26).
- 2 촬영 중 카메라의 패닝 각도를 선택 하려면 셀렉터를 아래쪽으로 누릅니다. 셀렉터를 좌우로 눌러 각도를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 3 셀렉터를 오른쪽으로 눌러 선택 가능한 패닝 방향을 찾아봅니다. 셀렉터를 좌우로 눌러 패닝 방향을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 4 셔터 버튼을 완전히 눌러 촬영을 시작합니다. 촬영 중에는 셔터 버튼을 계속 누르고 있을 필요가 없습니다.
- 5 화살표가 가리키는 방향으로 카메라를 돌립니다. 진행 표시줄이 다 차고 파노라마가 완료되면 자동으로 촬영이 종료됩니다.
  - ◆ 촬영 중에 셔터 버튼을 완전히 누르면 촬영이 종료됩니다. 카메라를 120° 이상 돌리기 전에 셔터 버튼을 누르면 파노라마가 기록되지 않습니다.



- ① 파노라마는 여러 개의 프레임으로 만들어집니다. 경우에 따라서는 선택한 것보다 더 크거나 작은 화각으로 기록되거나 프레임들이 완전히 연결되지 않을 수도 있습니다. 파노라마가 완료되기 전에 촬영이 종료되면 파노라마의 마지막 부분이 기록되지 않을 수 있습니다.
- ② 카메라를 너무 빨리 돌리거나 너무 느리게 돌릴 경우 촬영이 중단될 수 있습니다. 표시된 방향과 다르게 카메라를 돌릴 경우 촬영이 취소됩니다.
- ③ 움직이는 피사체, 카메라에 너무 가까이 있는 피사체, 하늘이나 들판과 같이 변화가 없는 피사체, 파도나 폭포와 같이 일정하게 움직이는 피사체, 밝기가 눈에 띄게 변하는 피사체의 경우에는 원하는 결과를 얻지 못할 수도 있습니다. 피사체의 조명이 어두우면 파노라마가 흐리게 나올 수 있습니다.



360° 파노라마를 연속하여 재생하기 위해서는 를 선택합니다([78](#)).

- ◆ **저장 데이터 설정 > 원본 화상 저장** 옵션을 사용하여 매끄러운 파노라마 뿐만 아니라 파노라마를 기록할 수 있습니다([129](#)).
- ① 피사체와 촬영 조건에 따라 카메라는 왜곡된 결과나 파노라마를 만들 수 있습니다. 촬영 표시에서 보이는 영역의 상단과 하단이 잘라지고 흰색 줄이 표시의 상하단에 나타날 수 있습니다.

#### **최상의 결과를 얻으려면**

최상의 결과를 얻으려면 카메라를 안정된 속도로 작은 원을 그리며 돌려주고 기울지 않게 하며 안내 화면이 보여주는 방향으로만 돌리십시오. 원하는 결과가 나오지 않으면 다른 속도로 돌려 보십시오.

## ■ 아웃포커스

셔터 버튼을 누를 때마다 사진이 최대 3장씩 촬영되어 배경을 부드럽게 표현해 주므로 주 피사체가 강조됩니다. 서브 커맨드 다이얼을 돌려 소프닝(softening)의 정도를 조정할 수 있습니다. SLR 카메라로 촬영한 것 같은 인물이나 꽃의 사진을 원할 때 사용합니다.



- ◆ 주 피사체와 지나치게 가까운 배경 물체에는 이러한 기능을 적용할 수 없습니다. 카메라가 초점을 맞출 때 이 효과를 적용할 수 없다는 내용의 메시지가 표시되면 피사체와의 거리를 넓히고 확대 기능을 사용해보십시오. 또한 피사체가 움직일 때도 배경을 부드럽게 하는 효과를 내지 못할 가능성이 있습니다. 이와 같은 내용의 메시지가 표시될 경우 결과를 확인한 후 다시 시도해 보십시오.

## ■ 프로 야경

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 4가지 노출로 사진을 촬영한 후 이를 합성하여 한 장의 사진을 만듭니다. 저조명 상태의 피사체나 정지된 피사체를 높은 확대 비율로 촬영할 때 나타날 수 있는 노이즈와 흐려지는 현상을 줄이고자 할 때 사용합니다.



- ◆ 일부 장면에서 또는 촬영 중 피사체나 카메라가 움직일 경우 한 장으로 합성된 사진이 만들어지지 않을 수도 있습니다. 촬영이 완료될 때까지 카메라를 움직이지 마십시오.

### ● 아웃포커스/프로 야경

이들 모드에서 촬영한 사진의 처리하지 않은 사본을 저장하려면, **저장 데이터 설정 > 원본 화상 저장**에서 **ON**을 선택합니다(☞ 129).

- ① 촬영 중 카메라를 움직이지 마십시오.
- ② 시야율이 줄어듭니다.

## 촬영 모드

### ■ 다중 노출

두 종류의 노출을 한 장으로 만들어, 두 영상이 겹쳐서 표현됩니다.

**1** 첫 번째 촬영을 합니다.

**2** **MENU/OK**를 누릅니다. 첫 번째 사진이 두 번째 사진을 촬영하기 위한 가이드처럼 렌즈를 통해 겹쳐 표시됩니다.

◆ 1단계로 돌아가 첫 번째 촬영을 다시 하려면 셀렉터의 왼쪽을 누릅니다. 첫 번째 촬영을 저장하고, 다중 노출을 만들지 않고 종료하려면 **DISP/BACK**을 누릅니다.

**3** 두 번째 촬영을 합니다.

**4** **MENU/OK**를 눌러 다중 노출을 만들거나 셀렉터의 왼쪽을 눌러 3 단계로 가서 두 번째 촬영을 다시 합니다.

## ■ 한장씩 3D 촬영

각도가 다르게 두 번을 촬영하여 3D 이미지를 만듭니다.

- 1 사진이 촬영되는 순서를 선택하려면, 셀렉터의 오른쪽을 눌러 현재 순서를 표시한 후, 셀렉터의 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 아래의 옵션에서 선택합니다.
-   : 왼쪽 촬영을 먼저 합니다.  
  : 오른쪽 촬영을 먼저 합니다.



- 2 셔터 버튼을 눌러 첫 번째 촬영을 합니다.

◆ 사진을 기록하지 않고 종료하려면 **DISP/BACK**을 누릅니다.

- 3 첫 번째 사진이 렌즈를 통해 겹쳐 표시됩니다. 이것을 가이드로 사용하여 두 번째 촬영의 구도를 잡고 셔터 버튼을 누릅니다.

◆ 3D 효과는 일부 피사체 또는 일부 촬영 조건에 따라 보이지 않을 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 촬영 간의 카메라 이동거리는 피사체 와의 거리의 약  $1/30 \sim 1/50$ 이 되어야 합니다.



◆  **전원 관리 > 자동절전모드** (126)로 시간이 설정된 경우, 아무 작동도 하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다. 카메라가 꺼지기 전에 두 번째 촬영을 하지 않은 경우, 첫 번째 촬영은 저장되지 않습니다.

### ● 3D 이미지 보기 및 인쇄하기

- **카메라는** 이미지를 2D로 표시합니다. 셀렉터의 아래를 누르면 첫 번째 사진과 두 번째 사진이 번갈아 표시됩니다.
- FINEPIX REAL 3D V3 디지털 포토 프레임 또는 FINEPIX REAL 3D W3 디지털 카메라와 같은 **3D 디스플레이가 장착된 기기**는 3D로 이미지를 표시합니다. FINEPIX REAL 3D W3에서만 이미지 크기 **M** 이하를 표시합니다.
- **3D 인쇄**는 <http://www.fujifilm.com/3d/print/>에서 신청해 주십시오.
- **제공된 소프트웨어**는 3D 입체 이미지로 표시합니다. 또한, MP 포맷을 지원하는 다른 응용 프로그램을 사용하여 3D 사진을 볼 수 있습니다.
- MP 포맷을 지원하는 **3D TV**는 3D로 이미지를 표시할 수 있습니다. 자세한 것은 TV의 사용 설명서를 참조하십시오.
  - ① 카메라에서 직접 인쇄하면 이미지는 3D로 출력되지 않습니다.
  - ② 일반 TV에서 출력하는 경우, 3D 이미지는 슬라이드 쇼가 2D로 표시됩니다.
  - ③ 3D 이미지는 편집하거나 수정할 수 없습니다.

**참고:** MP(Multi-Picture: 다중 화면) 포맷은 복수 스타일 이미지가 포함된 파일용 CIPA 표준입니다. MP 포맷된 파일을 “MP 파일”이라고 하며, “\*.MPO” 확장자를 가집니다. 카메라는 3D 이미지에 대해 이 포맷을 사용합니다.

## SP 촬영 선택

각각 특정한 촬영 조건 또는 특정 유형의 피사체에 맞추어진 “장면”을 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다. **▣ 촬영 선택** 옵션을 사용하여 모드 다이얼의 **SP** 위치에 지정된 장면을 선택하십시오.



장면	설명
<b>◆ 내추럴 &amp; ♀</b>	사진 두 장이, 한 장은 플래시 없이, 또 한 장은 플래시를 사용해서 촬영됩니다.
<b>◆ 내추럴라이트</b>	조명이 어두운 곳에서 자연스러운 조명을 포착합니다.
<b>◀ 인물</b>	인물 촬영 시 선택합니다.
<b>◎ 화사 모드</b>	인물 촬영 시 피부색을 부드럽게 표현하고자 할 때 선택합니다.
<b>▲ 풍경</b>	낮에 건물이나 풍경을 촬영할 때 선택합니다.
<b>❖ 스포츠</b>	움직이는 피사체를 촬영할 때 선택합니다.
<b>🕒 야경</b>	조명이 어두운 여명이나 야경을 촬영할 때 선택합니다.
<b>* 야경(삼각대)</b>	야간 촬영 시 느린 셔터 속도를 사용할 때 선택합니다.
<b>✿ 불꽃놀이</b>	불꽃이 터지면서 멀리 퍼져 나가는 광경을 포착하려면 느린 셔터 속도를 사용합니다.
<b>▣ 석양</b>	이 모드는 일출과 일몰의 색상을 생생하게 기록합니다.
<b>▶ 설경</b>	반짝이는 흰 눈이 가득한 장면의 밝은 빛을 선명하고 또렷하게 포착하는 사진을 위해 선택합니다.

## 촬영 모드

장면	설명
<b>해변</b>	햇빛이 강한 해변에서 밝은 빛을 선명하고 또렷하게 포착하는 사진을 위해 선택합니다.
<b>수중</b>	수중 조명과 관련하여 일반적으로 푸른빛이 감소합니다.
<b>파티</b>	조명이 어두운 곳에서 실내의 배경 조명을 포착합니다.
<b>* 꽃</b>	꽃을 가까이에서 생생하게 촬영할 때 선택합니다.
<b>문자</b>	인쇄된 문자나 도면을 명확하게 촬영합니다.

## M 매뉴얼

이 모드에서는 셔터 스피드와 조리개를 모두 지정합니다. 원활 경우 노출을 카메라가 제안하는 값에서 변경할 수 있습니다.



메인 커맨드 다이얼을 회전하여 조리개 값 또는 셔터 속도를 설정합니다. 메인 커맨드 다이얼을 눌러 조리개 값 및 셔터 속도 사이의 설정 항목을 변경합니다.




◆ 메인 커맨드 다이얼을 회전하면 로 표시된 설정이 변경됩니다.

- ① 장시간 노출 시 불규칙한 간격의 밝은 픽셀 형태로 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- ② ISO 설정에 따라 셔터 스피드가 제한됩니다.
- ③ 선택된 조리개에서 셔터 속도가 적색으로 표시되는 경우 셔터 속도를 선택하지 않고 사진이 촬영됩니다.

### ■ 서브 커맨드 다이얼


**매뉴얼** 외의 옵션이 초점 모드(62)로 선택된 경우 서브 커맨드 다이얼을 사용하여 조리개 값 또는 셔터 속도를 설정할 수 있습니다.

- ◆ 서브 커맨드 다이얼을 돌리면 로 표시된 설정이 바뀝니다.
- ◆ 메인 커맨드 다이얼을 눌러 설정 항목을 변경합니다.



### ■ 노출 표시

현재 설정에서 예상되는 노출 부족 또는 과다의 양이 노출 표시로 나타납니다.




## 촬영 모드

### A 조리개우선

메인/서브 커맨드 다이얼을 회전하여 셔터 속도를 설정하면 카메라가 최적의 노출을 위한 조리개 값을 조정합니다.



- ① 선택한 셔터 속도로 정확한 노출을 얻을 수 없는 경우에는 조리개 값이 적색으로 표시됩니다. 적절한 노출에 이를 때까지 셔터 속도를 조정하십시오. 피사체가 카메라의 측광 영역 밖에 있으면 조리개 값이 "F--"로 표시됩니다. 반셔터를 눌러 노출을 다시 측정하십시오. 선택된 조리개에서 셔터 속도가 적색으로 표시되는 경우 셔터 속도를 선택하지 않고 사진이 촬영됩니다.



### S 셔터우선

메인/서브 커맨드 다이얼을 회전하여 셔터 속도를 설정하면 카메라가 최적의 노출을 위한 조리개 값을 조정합니다.



- ① 선택한 셔터 속도로 정확한 노출을 얻을 수 없는 경우에는 조리개 값이 적색으로 표시됩니다. 적절한 노출에 이를 때까지 셔터 속도를 조정하십시오. 피사체가 카메라의 측광 영역 밖에 있으면 조리개 값이 "F--"로 표시됩니다. 반셔터를 눌러 노출을 다시 측정하십시오.
- ② 선택된 조리개에서 셔터 속도가 적색으로 표시되는 경우 셔터 속도를 선택하지 않고 사진이 촬영됩니다.



## P 프로그램

카메라에서 노출이 자동으로 설정됩니다.



- 피사체가 카메라의 측광 영역 밖에 있으면 셔터 속도와 조리개 값이 “---”로 표시됩니다. 반셔터를 눌러 노출을 다시 측정하십시오.

### ● 프로그램 시프트

메인/서브 커맨드 다이얼을 회전하여 원하는 조리개 값과 셔터 속도의 조합을 선택합니다. 플래시를 켜거나 카메라를 끄면 기본 값이 복원됩니다. 프로그램 시프트를 사용하려면 플래시를 끕니다. 또한 **DR**<sub>09</sub> **다이내믹 레인지** 및 **ISO** 감도에서 **AUTO** 이외의 옵션을 선택해야 합니다.



## 촬영 모드

### C1/C2 커스텀 모드

**EXR**을 제외한 **P, S, A, M** 모드 및 모든 **EXR** 모드에서 촬영 메뉴(87)의 **커스텀 설정** 옵션을 사용하여 현재 카메라 및 메뉴 설정을 저장할 수 있습니다. 언제든지 모드 다이얼을 **C1/C2**(커스텀 모드)로 돌려 이 설정을 불러올 수 있습니다.



메뉴/설정	저장된 설정
촬영 메뉴	ISO ISO,  이미지 크기,  화질,  다이내믹 레인지,  필름 시뮬레이션,  하이트밸런스 조절,  색농도,  샤프니스,  하이라이트 톤,  새도우 톤,  노이즈 리덕션,  스마트 디지털 줌,  얼굴 검색,  초점 모드,  플래쉬,  측광,  하이트밸런스,  연사
설정 메뉴	AF AF보조광,  RAW
기타	매크로 모드() 풀래시 모드() 프로그램 변경, 셔터 속도, 조리개, 모니터 디스플레이 옵션(DISP/BACK), 노출 보정()

- ① 카메라가 꺼지면 스마트 디지털 줌 기능은 비활성화됩니다.

## 초점 고정

피사체가 중앙에서 벗어난 상태의 사진 구도를 잡으려면:

- 1 초점:** 피사체를 초점 영역에 오게 하고 반셔터를 눌러 초점과 노출을 고정합니다. 반셔터를 누르고 있는 동안 초점과 노출이 고정됩니다(AF/AE 고정).



- 2 다시 구도잡기:** 버튼을 반셔터 상태로 둡니다.



- 3 촬영:** 버튼을 끝까지 누릅니다.




### ● 자동 초점

이 카메라는 고정밀 자동 초점 시스템을 자랑하지만 아래와 같은 피사체에는 초점을 맞출 수 없습니다. 초점을 맞출 수 없는 경우 같은 거리에 있는 다른 피사체에 초점을 맞춘 후 초점 고정 기능을 사용하여 다시 구도를 잡으십시오.

- 거울이나 차량의 바디와 같이 매우 반짝이는 피사체.
- 빨리 움직이는 피사체.
- 창문이나 기타 반사 물질을 통해 촬영되는 피사체.
- 색이 어두운 피사체 및 머리카락이나 털과 같이 빛을 반사하지 않고 흡수하는 피사체.
- 연기나 화염과 같이 정형화되지 않은 피사체.
- 배경과의 콘트라스트가 거의 없는 피사체(예: 배경과 같은 색의 옷을 입은 경우).
- 콘트라스트가 강한 다른 물체가 초점 영역에 있고 그 물체의 앞이나 뒤에 위치한 피사체(예: 콘트라스트가 강한 요소들을 배경으로 하여 촬영하는 경우).

## ▣ 노출 보정

매우 밝거나 매우 어둡거나 콘트라스트가 강한 피사체를 촬영할 때 노출 보정을 조정 하려면 셀렉터를 위로 누릅니다 (▣). 메인/서브 커맨드 라이얼을 돌려 노출 보정 값을 선택한 다음 **MENU/OK**를 누릅니다.



플러스(+) 값을 선택하면  
노출이 커집니다




マイ너스(-) 값을 선택하  
면 노출이 줄어듭니다




- ◆  $\pm 0$  이외의 설정에서는 ▣ 아이콘과 노출 표시가 나타납니다. 카메라를 꺼도 노출 보정은 초기화되지 않습니다. 정상 노출 조정값으로 복원 하려면  $\pm 0$  값을 선택하십시오.
- ◆ 노출 보정을 사용할 때는 플래시를 끕니다.

## 매크로 모드(접사)

접사 촬영을 하려면 셀렉터를 왼쪽으로() 누르고 를 선택합니다. 줌 링을 돌려 사진의 구도를 잡습니다 (26).



매크로 모드를 종료하려면 셀렉터를 왼쪽으로() 누르고 **OFF**를 선택합니다.




- ◆ 카메라가 흔들려 흐려지는 현상을 방지하기 위해 삼각대 사용을 권장합니다.
- ◆ 아주 가까운 거리에서 플래시로 촬영한 사진에는 렌즈의 그림자가 나타날 수 있습니다. 줌을 축소하거나 피사체의 거리를 늘리십시오.
- ◆ 자동 포커스를 사용할 때만 매크로 모드를 사용할 수 있습니다.

## ↳ 플래시 사용(수퍼 i 플래시)

플래시를 사용하는 경우 **수퍼 i 플래시** 시스템이 피사체의 밝기, 프레임에서의 피사체 위치, 카메라와의 거리와 같은 요소를 바탕으로 즉시 장면을 분석합니다. 플래시 광량 및 감도를 조정하여 주 피사체에 정확한 노출을 주고 조명이 낮은 실내 장면에서도 주변 배경 조명의 효과를 살릴 수 있습니다. 예를 들어 야간 촬영 시 또는 조명이 약한 실내 촬영 등 조명이 약한 경우에는 플래시를 사용하십시오.


**1** 플래시 팝업 스위치를 밀어 플래시를 꺼냅니다.



#### ◆ 플래시 사용(수퍼 i 플래시)

- 2 셀렉터를 오른쪽으로 누르고 (◆) 다음 플래시 모드 중에서 선택합니다.

옵션	설명
AUTO/	필요할 때 플래시가 발광됩니다. 대부분의 상황에서 권장됩니다.
/	사진을 촬영할 때마다 플래시가 발광됩니다. 역광을 받는 피사체나 매우 밝은 곳에서 촬영 시 자연스러운 색감을 표현할 때 사용합니다.
S\$/	저조명에서 주 피사체와 배경을 모두 포착합니다(빛이 강한 장면의 경우 노출 과다 사진이 될 수 있습니다).




\* 아이콘은 얼굴인식과 적목 감소가 커져 있음을 나타내며 플래시가 인물 피사체의 각막에서 반사되어 눈이 빨갛게 보이는 ‘적목’ 현상을 최소화하기 위해 사용됩니다.

- ◆ 플래시 촬영이 금지된 곳에서 촬영 시나, 희미한 조명상황에서 자연조명을 챙쳐하고 싶을 때에는 플래시를 내리십시오. 또한, 카메라가 꺼져 있을 때에도 플래시를 내리는 것이 좋습니다.
- ◆ 플래시가 발광되는 상황에서는 반셔터를 누르면 가 표시됩니다. 느린 셔터 속도에서는 사진이 흐려지는 것을 경고하기 위해 화면에 가 표시됩니다. 삼각대 사용을 권장합니다.
- ◆ 촬영할 때마다 플래시가 여러 번 발광할 수 있습니다. 촬영이 완료될 때까지 카메라를 움직이지 마십시오.
- ◆ 플래시로 인해 비네팅 현상이 나타날 수 있습니다.

## ⌚ 셀프타이머 사용


셀프타이머를 사용하려면 셀렉터를 아래로 누르고  
(⌚) 다음 옵션 중에서 선택합니다.



옵션	설명
⌚ (OFF)	셀프타이머가 꺼집니다.
⌚ (10초)	셔터 버튼을 누른 뒤 10초 후 셔터가 작동됩니다. 자기 사진을 찍을 때 사용합니다. 카메라 전면의 셀프타이머 램프는 타이머가 시작될 때 켜지며 사진이 촬영되기 직전에 잠시 깜박입니다.
⌚ (2초)	셔터 버튼을 누른 뒤 2초 후 셔터가 작동됩니다. 셔터 버튼을 누를 때 손떨림으로 인한 흐려짐을 줄이는 데 사용합니다. 타이머가 카운트다운되는 동안 셀프타이머 램프가 깜박입니다.

## **Fn 버튼**

**Fn** 버튼이 수행하는 역할은 설정 메뉴의  
**Fn Fn 버튼** 옵션을 사용하여 선택할 수 있습  
니다.




다음 옵션을 이용할 수 있습니다.

**감도** (■ 100)/**이미지 크기** (■ 101)/**화질** (■ 101)/**RAW** (■ 128)/  
**다이내믹 레인지** (■ 102)/**필름 시뮬레이션** (■ 103)/**축광** (■ 107)/  
**초점 모드** (■ 62)/**개인 인식** (■ 67)/**얼굴 검색** (■ 66)/  
**스마트 디지털 줌**(■ 106)

◆ **Fn** 버튼을 누르고 있어도 **Fn Fn 버튼** 메뉴가 표시됩니다.

## E-Fn 버튼

E-Fn(확장 평션) 메뉴를 사용하려면 E-Fn 버튼을 누릅니다.



▣ 버튼, ◎ 버튼 및 셀렉터를 상하좌우로 눌렀을 때 수행되는 역할을 E-Fn 메뉴에서 선택할 수 있습니다.

❖ 촬영 모드로 돌아가려면 E-Fn 버튼을 다시 누르십시오.

### E-Fn 버튼 커스텀 설정 메뉴 사용

다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

감도(☞ 100)/이미지 크기(☞ 101)/화질(☞ 101)

/RAW(☞ 128)/다이내믹 레인지(☞ 102)/필름 시뮬레이션(☞ 103)/화이트발  
린스(☞ 104)/연사(☞ 57)/측광(☞ 107)

/초점 모드(☞ 62)/초점 영역(☞ 65)/얼굴 검색(☞ 66)

/개인 인식(☞ 67)/스마트 디지털 줌(☞ 106)

## E-Fn 버튼

- 촬영메뉴에서 **E-Fn E-Fn 버튼 커스텀 설정**을 선택합니다. **E-Fn E-Fn 버튼 커스텀 설정** 메뉴가 표시됩니다.




- 버튼을 눌러 조절합니다.



- 항목을 선택하고 셀렉터를 위 또는 아래로 눌러 옵션을 확인한 다음 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

## ■ 연속 촬영

연속된 사진에서 움직임을 포착하려면 **MENU/OK**를 누르고 촬영 메뉴에서 **연사**를 선택한 후 이 섹션에 열거된 옵션 중에서 선택합니다.



옵션	내비게이션
정지 화상	—
연사 n	58
베스트 프레임 캡처	58
자동노출BKT	60
ISO 브라케팅	60
필름시뮬레이션BKT	60
다이내믹레이인지BKT	61


- ◆ 자동으로 플래시가 꺼집니다. **연사**를 로 선택하면 이전에 선택한 플래시 모드가 복원됩니다.
- ◆ 촬영 속도는 셔터 속도에 따라 달라집니다.
- ◆ 연속 촬영 시의 초점과 노출은 첫 프레임으로 결정됩니다.
- ◆ 한번의 연사로 촬영된 사진의 수는 장면 및 카메라 설정에 따라 다릅니다. 기록 가능한 사진 수는 남은 메모리 양에 따라 달라집니다.

## 연속 촬영

### ■ 연사

셔터 버튼을 누르는 동안 카메라는 사진을 촬영합니다. 촬영 속도를 선택 하려면:

- 1 셀렉터를 왼쪽 또는 오른쪽으로 눌러 촬영 속도를 선택한 뒤 **MENU/OK**를 누르고, 촬영 모드로 돌아옵니다.




### ■ 베스트 프레임 캡처

셔터 버튼을 누르기 전부터 누른 후까지 연속된 사진을 촬영합니다.

- 1 촬영 모드에서, 셀렉터의 오른쪽을 누릅니다.
- 2 촬영 속도를 선택하고 셀렉터의 오른쪽을 누른 후, 셀렉터의 위 또는 아래를 눌러 새로운 값을 고르고 **MENU/OK**를 눌러 선택합니다.
  - ① 일부 촬영 속도는 기록 가능한 프레임 수를 감소시킬 수 있습니다.
- 3 프레임 수를 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 누릅니다. 셀렉터를 위/아래로 눌러 한번에 촬영되는 매수를 선택하고 왼쪽/오른쪽으로 눌러 매수의 분포를 선택합니다(왼쪽의 수는 셔터 버튼을 누르기 **전에** 촬영되고 오른쪽의 수는 누른 **후에** 촬영됩니다). 설정이 종료되면 **MENU/OK**를 누른 다음 **DISP/BACK**을 눌러 촬영 모드로 돌아갑니다.



- 4 사진을 촬영합니다. 반셔터를 누르고 있는 동안 카메라는 기록을 시작하고, 셔터 버튼을 완전히 누르면 촬영을 종료합니다. 그림은 셔터 버튼을 누르기 전에 3매, 누른 후에 4매, 총 8매의 촬영을 나타냅니다.



- ① 누르기 “전” 부분에 선택한 수의 프레임이 기록되기 전에 셔터 버튼을 완전히 누르면 나머지 프레임은 셔터 버튼을 완전히 누른 후에 촬영됩니다.
- ② 반셔터를 오랫동안 누르면 카메라는 셔터 버튼을 완전히 누르기 전에 촬영을 기록할 수 있습니다.

## 연속 촬영

### ■ 자동 노출BKT

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라에서 사진이 3장씩 촬영됩니다. 첫 번째 사진은 노출 측정값을 사용하여 촬영하고, 두 번째 사진은 셀렉터를 왼쪽 또는 오른쪽으로 눌러 선택한 값만큼 노출 과다로 촬영하고, 세 번째 사진은 동일한 값만큼 노출 부족으로 촬영합니다(노출 과다 또는 노출 부족된 정도가 노출 측정계의 한계를 초과한 경우 카메라는 선택한 브라캐팅 간격을 사용하지 못할 수도 있습니다).

### ■ ISO 브라캐팅

선택기를 오른쪽 또는 왼쪽으로 눌러 브래킷 양을 강조 표시합니다. 셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 현재 감도로 사진을 촬영하고(100) 이를 처리하여 2장의 사본을 추가로 만듭니다. 한 장은 선택한 양만큼 감도를 높이고 다른 한 장은 감도를 낮춰 생성됩니다(선택한 양과 관계없이 감도는 ISO 1600을 초과하거나 ISO 200 이하로 내려가지 않습니다).

### ■ 필름시뮬레이션BKT

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 한번의 촬영을 통해 3장의 필름 시뮬레이션 이미지를 만듭니다(103). PROVIA/스탠다드, Velvia/선명, ASTIA/소프트의 순서대로 이미지가 저장됩니다.


## ■ **다이내믹레인지BKT**

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 서로 다른  **다이내믹 레인지 설정**으로(☞ 102) 사진을 3장씩 촬영합니다. 첫 장은  **100 100%**로, 둘째 장은  **200 200%**로, 셋째 장은  **400 400%**로 촬영합니다( **감도**는 3200을 초과할 수 없습니다. ☞ **이미지 크기**에서 을 선택한 경우에는 400 미만의 값을 사용할 수 없습니다).



## ■ 초점 모드

카메라에서 초점을 맞출 방법을 선택 하려면 **MENU/OK**를 눌러 촬영메뉴를 표시하고 **초점 모드** 옵션에서 선택합니다.



다음과 같은 옵션을 이용할 수 있습니다.

모드	설명
 <b>매뉴얼</b>	서브 커맨드 다이얼을 사용하여 수동으로 초점을 맞춥니다. 서브 커맨드 다이얼을 왼쪽으로 돌리면 초점 거리가 줄어들고 오른쪽으로 돌리면 늘어납니다. 초점을 수동으로 조절하려는 경우 또는 카메라가 자동 초점(47)을 이용하여 초점을 맞출 수 없는 경우에 선택합니다. 얼굴인식 기능이 자동으로 꺼집니다.
 <b>에리어선택</b>	초점 영역을 수동으로 선택합니다(65).
 <b>오토에리어</b>	셔터 버튼을 반누름한 경우 구도 중앙의 고대비 피사체가 카메라에서 검색되고 초점 영역이 자동으로 선택됩니다.



모드	설명
연속	셔터 버튼을 반누름하고 있지 않은 동안에도 카메라는 피사체와의 거리 변화에 맞추어 계속해서 초점을 조정합니다(이로 인해 배터리 소모량이 늘어난다 는 점에 유의하십시오). 움직이는 피사체에 선택합니다.
추적 기능	피사체를 초점 영역 중앙에 놓고 셀렉터를 왼쪽으로 누릅니다. 구도에서 피사체가 움직이면 초점도 따라 움직입니다.

#### ◆ 수동 초점


- 삼각대 사용을 권장합니다. 카메라가 움직이면 초점에 영향을 줄 수 있습니다.
- 초점 조절ダイ얼 옵션을 설정 메뉴(130)에서 사용하면 서브 커맨드ダイ얼의 회전 방향을 바꿀 수 있습니다.
- 서브 커맨드ダイ얼이 무한대를 지나 회전되면 카메라에서 초점을 맞추지 않습니다.
- 초점 모드가 **MF** 매뉴얼로 선택된 경우 매크로 모드를 사용할 수 없습니다.
- 자동 포커스를 사용하여 초점을 맞추려면 셀렉터를 왼쪽으로 누릅니다. 이렇게 하면 매뉴얼 초점 모드에서 선택된 피사체에 빠르게 초점을 맞출 수 있습니다.
  
- 및 ■ 모드에서 카메라는 계속 초점을 조정하므로 배터리 소모가 증가하며 카메라의 초점 조정 소리가 들릴 수 있다는 점에 유의하십시오.
- 이 선택된 경우, 얼굴이 인식되면 ■ 아이콘이 표시되고 카메라는 지속적으로 얼굴에 초점을 유지하기 위해 초점을 조정합니다.

## ■ 초점 모드

### MF 포커스 체크

**MF 포커스 체크**를 설정 메뉴(125)에서 **ON**으로 설정한 경우 서브 커맨드 다이얼을 돌리면 LCD 모니터의 보기 가 확대됩니다.

◆ 초점 확인 영역이 스크롤됩니다(65).




## 초점 프레임 선택

촬영메뉴에서 에리어선택이 초점 모드에 선택된 경우 초점 위치를 바꿀 수 있습니다. 촬영메뉴에서 MENU/OK를 눌러 초점 영역을 선택한 다음 셀렉터를 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 누릅니다. MENU/OK 버튼을 다시 누르면 설정이 효과가 나타납니다.




LCD 모니터에서 사진의 구도를 잡을 경우 초점 프레임의 크기를 선택할 수 있습니다. MENU/OK를 눌러 촬영메뉴에서 초점 영역을 선택한 다음, 메인 커맨드 다이얼을 돌립니다. 프레임 크기를 최대 50%까지 줄이거나 최대 150%까지 늘릴 수 있습니다(메인 커맨드 다이얼을 누르면 100%로 돌아감). MENU/OK를 다시 누르면 설정이 효과가 나타납니다.



## ▣ 얼굴 인식 기능

얼굴 인식 기능은 프레임의 어느 곳에서나 사람의 얼굴에 맞춰 초점과 노출을 설정하며 그룹 인물 사진에서 배경에 초점이 맞지 않도록 합니다. 인물 피사체를 강조하는 사진에 선택합니다.

얼굴 인식 기능을 사용하려면 **MENU/OK**를 눌러 촬영 메뉴를 표시한 후 **▣ 얼굴 인식 설정 > 얼굴 검색**에서 **ON**을 선택합니다. 카메라가 세로나 가로로 놓인 상태에서 얼굴을 인식할 수 있습니다. 얼굴이 인식되면 녹색 경계선으로 표시됩니다. 프레임에 얼굴이 여러 개 들어있는 경우 카메라는 중앙에서 가장 가까운 얼굴을 선택하며 다른 얼굴들은 흰색 경계선으로 표시됩니다.



- ① 일부 모드에서는 인물 피사체 대신 프레임 전체에 맞춰 노출이 설정됩니다.
- ② 셔터 버튼을 누르는 동안 피사체가 움직이면 사진을 촬영할 때 얼굴이 녹색 테두리로 표시된 영역에서 벗어날 수 있습니다.

## 개인 인식

카메라는 인물 피사체의 얼굴과 개인적인 세부 사항(이름, 관계, 생일)에 대한 정보를 저장해 두었다가 얼굴 인식 기능 시 이러한 피사체 우선 기능을 지정하거나 재생 시 이들의 이름과 기타 정보를 표시할 수 있습니다.



### 새 얼굴 추가

다음 단계에 따라 개인 인식 데이터베이스에 얼굴을 추가할 수 있습니다.

#### 1 등록을 선택합니다.

 얼굴 인식 설정 > 개인 인식에서 등록을 선택합니다.

◆ 개인 인식 기능을 사용하지 않으려면 OFF를 선택합니다.

#### 2 사진을 촬영합니다.

피사체가 카메라를 바라보고 있는지 확인한 후 구도 선을 사용하여 피사체의 구도를 잡고 사진을 촬영합니다.

◆ 오류가 표시되면 사진을 다시 촬영합니다.



촬영에 관한 추가 정보

67

## 개인 인식

### 3 개인 인식 데이터를 입력합니다.

**MENU/OK**를 눌러 개인 인식 데이터를 표시하고 다음 정보를 입력합니다.

- **이름**: 이름을 최대 14자로 입력하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- **생일**: 피사체의 생일을 입력하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- **카테고리**: 피사체와의 관계를 설명하는 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

◆ 얼굴 인식 데이터베이스에 있는 사람 중에서 생일 날 초록색 선으로 표시된 사람의 얼굴을 확대한 경우, 카메라는 이름과 “Happy Birthday! (생일 축하해 요!)”의 메시지를 표시합니다.

## 기존 데이터 보기, 편집, 삭제

아래 단계에 따라 개인 인식 정보를 보거나 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

1  개인 인식에서 표시/편집을 선택합니다.

2 얼굴을 선택합니다.

3 개인 인식 정보를 보거나 편집합니다.

이름, 카테고리 또는 생일은 “새 얼굴 추가”의 3단계 설명에 따라 편집할 수 있습니다( 68). 사진을 다시 촬영하려면 **화상 바꾸기**를 선택하고 위의 설명대로 새 인물 사진을 촬영합니다.

◆ 선택한 피사체에 대한 얼굴 인식 정보를 삭제하려면 **삭제**를 선택합니다.

## 자동으로 얼굴 추가

자주 촬영하는 피사체를 개인 인식 데이터베이스에 자동으로 추가하려면 개인 인식 메뉴의 **자동 등록**에서 **ON**을 선택합니다. 데이터베이스에 추가되지 않은 상태로 여러 차례 촬영된 얼굴이 카메라에 검색되면 개인 인식 항목을 새로 만들라는 내용의 메시지가 나타납니다. **MENU/OK**를 누르고 개인 인식 정보를 입력합니다.

◆ 때에 따라서는 카메라가 새 얼굴을 자동으로 인식하지 못할 수도 있습니다. 필요하면 **등록** 옵션을 사용하여 수동으로 추가할 수 있습니다.

## 개인 인식

### 개인 인식

카메라에 최대 8명의 얼굴을 저장할 수 있습니다. 9번째 얼굴을 추가하려고 하면 확인 대화상자가 나타납니다. **삭제**를 사용하여 기존 데이터를 삭제한 다음 새로 저장할 수 있는 공간을 확보하십시오. 이미 8개의 얼굴에 대한 정보가 들어있는 경우에는 **자동 등록** 기능이 비활성화됩니다.


얼굴 인식 기능(66)이 켜져 있고 개인 인식 데이터베이스에 있는 피사체의 얼굴이 여러 개 프레임에 검색되면 초점과 노출을 맞출 때 사용할 피사체의 이름이 표시됩니다(해당 피사체는 녹색 프레임으로 표시됨). 이름이 입력되어 있지 않으면 “--”로 표시됩니다. 개인 인식을 사용하여 확인되었으나 초점 및 노출 설정에 사용되지 않는 피사체는 주황색으로, 그 밖의 다른 피사체는 흰색 프레임으로 표시됩니다.

- ① 카메라를 향하지 않거나 일부만 프레임에 들어있거나 피사체 얼굴의 세부 사항이나 표정이 데이터베이스의 내용과 현저히 다른 경우에는 카메라가 개인 인식 데이터베이스의 피사체를 확인하지 못할 수도 있습니다.

## 재생에 관한 추가 정보

### 재생 옵션

LCD 모니터에서 가장 최근 사진을 보려면 **■** 버튼을 누릅니다.



셀렉터를 오른쪽으로 누르면 기록된 순서대로 사진이 표시됩니다. 왼쪽으로 누르면 역순으로 볼 수 있습니다. 셀렉터를 누른 채로 원하는 프레임이 나올 때까지 빠르게 스크롤합니다.

- ❖ 다른 카메라를 사용하여 촬영한 사진은 재생 시 ("선물 이미지") 아이콘으로 표시됩니다.

### 연속 촬영

연속 촬영 모드에서 촬영한 사진은 각 시리즈의 첫 번째 프레임만 표시됩니다. 시리즈의 다른 사진을 보려면 셀렉터를 아래로 누릅니다.

### ★ 즐겨찾기: 사진 평가

현재 전체 화면 재생으로 표시된 사진의 등급을 매기려면 **DISP/BACK**을 누르고 셀렉터를 위 아래로 눌러 별 0부터 5개 중에서 선택합니다.

## 재생 옵션

### 재생 줌

메인 커맨드 다이얼을 돌려 싱글 프레임 재생으로 표시된 사진을 확대합니다. 사진이 확대된 경우 셀렉터를 사용하여 현재 모니터에 보이지 않는 이미지 영역을 볼 수 있습니다.




**DISP/BACK**을 눌러 줌을 종료합니다.

- ◆ 현재 사진 전후의 사진이 현재 사진과 크기가 같은 경우 서브 커맨드 다이얼을 돌려 줌 비율을 변경하지 않고 다른 사진을 볼 수 있습니다. 이 옵션은 사진들이 현재 사진과 같은 크기가 아닐 때 사용할 수 없습니다.
- ◆ 최대 줌 비율은 이미지 크기에 따라 다릅니다. 트리밍하거나 크기를 변경하여 640 크기 또는 그 이하로 저장된 사본에는 재생 줌을 사용할 수 없습니다.

## 멀티 프레임 재생


표시된 이미지 수를 변경 하려면 메인 커맨드 다이얼을 돌립니다. 메인 커맨드 다이얼을 왼쪽으로 돌리면 표시되는 이미지 수가 2, 9, 100으로 늘어나고, 오른쪽으로 돌리면 그 수가 줄어듭니다.



2개 또는 그 이상의 이미지가 표시되는 경우 셀렉터를 사용하여 이미지를 선택할 수 있으며 **MENU/OK**를 누르면 선택한 이미지를 전체 화면으로 볼 수 있습니다. 9장 및 100장 표시의 경우 셀렉터를 사용하여 사진들을 계속 볼 수 있습니다.

## ■ 사진 삭제

사진을 한 장씩 삭제하거나 선택한 여러 장 또는 모든 사진을 삭제하려면 **MENU/OK**를 누르고 **■ 지우기**를 선택한 다음 아래 옵션 중에서 선택합니다. 삭제된 사진은 복구할 수 없다는 점에 유의하십시오. 삭제를 진행하기 전에 중요한 사진은 컴퓨터나 다른 저장 장치에 복사해 두십시오.



옵션	설명
1프레임	셀렉터를 좌우로 눌러 사진을 스크롤한 후 <b>MENU/OK</b> 를 누르면 현재 사진이 삭제됩니다(확인 대화상자는 표시되지 않습니다).
선택한 프레임	사진을 선택하고 <b>MENU/OK</b> 를 눌러 선택하거나 선택 취소합니다(포토북이나 사진 인화에 있는 사진은 ■으로 표시됩니다). 작업이 완료되면 <b>DISP/BACK</b> 을 눌러 확인 대화상을 표시한 후, <b>실행</b> 을 선택하고 <b>MENU/OK</b> 를 누르면 선택한 사진들이 삭제됩니다.
모든 프레임	확인 대화상자가 표시됩니다. <b>실행</b> 을 선택하고 <b>MENU/OK</b> 를 누르면 보호되지 않은 모든 사진이 삭제됩니다(메모리 카드가 삽입되어 있는 경우 메모리 카드의 사진만 영향을 받게 됩니다. 내부 메모리의 사진은 메모리 카드가 삽입되어 있지 않을 때만 삭제됩니다). <b>DISP/BACK</b> 을 누르면 삭제가 취소됩니다. 이 버튼을 누르기 전에 삭제된 사진은 복구되지 않는다는 점에 유의하십시오.

- ◆ 보호된 사진은 삭제할 수 없습니다. 사진을 삭제하려면 해당 사진에서 보호 기능을 제거하십시오(☞ 117).
- ◆ 선택된 이미지가 DPOF 프린트 예약에 들어 있다는 내용의 메시지가 표시될 경우 **MENU/OK**를 눌러 해당 사진을 삭제합니다.

## 이미지 검색

사진을 검색합니다.

- 1 재생 메뉴에서  이미지 검색을 선택하고 다음 검색 기준 중 하나를 선택한 다음 MENU/OK를 누릅니다.
  - **날짜별**: 날짜별로 검색합니다.
  - **얼굴별**: 개인 인식 데이터베이스에 있는 얼굴을 검색합니다.
  - **검색 기준 ★ 즐겨찾기**: 등급별로 검색합니다.
  - **장면별**: 장면별로 검색합니다.
  - **데이터 종류별**: 모든 스타일 사진이나 모든 동영상을 찾아냅니다.
  - **업로드 지점 검색**: 특정 대상 공간으로 업로드하기 위해 선택된 모든 사진을 찾아냅니다.
- 2 검색 조건을 선택합니다. 검색 조건에 일치하는 사진만 표시됩니다. 선택한 사진을 삭제 또는 보호하거나 검색 결과를 슬라이드 쇼로 보려면 MENU/OK를 누르고  지우기(☞ 74),  보호(☞ 117) 또는  슬라이스 쇼(☞ 114)를 선택 합니다.

## 포토북 지원

좋아하는 사진들로 포토북을 만듭니다.

### 포토북 만들기

**1 재생 메뉴의  포토북 지원**에서 새 포토북을 선택하고 다음 옵션 중에서 선택합니다.

- **모든 화상에서 선택**: 이용할 수 있는 모든 사진에서 선택합니다.
- **화상 검색을 통해 선택**: 선택한 검색 기준에 일치하는 사진 중에서 선택합니다 ( 75).

◆ 포토북에는 동영상, 3D 사진 및 **640** 이하의 사진은 선택할 수 없습니다.

**2 이미지를 스크롤하고 셀렉터를 위로 눌러 선택하거나 선택을 해제합니다.** 표지에 현재 이미지를 표시하려면 셀렉터를 아래로 누릅니다. 포토북이 완료되면 **MENU/OK**를 종료합니다.

◆ 첫 번째로 선택한 사진이 표지 이미지가 됩니다. 표지 이미지로 다른 사진을 선택하려면 셀렉터를 아래로 누릅니다.

**3 포토북 완성**을 선택합니다(포토북에 모든 사진 또는 특정 검색 조건에 일치하는 모든 사진을 선택하려면 **모두 선택**을 선택합니다). 포토북 지원 메뉴 목록에 새 포토북이 추가됩니다.

① 포토북에는 최대 300장의 사진을 넣을 수 있습니다.

② 사진이 없는 포토북은 자동으로 삭제됩니다.

## **포토북 보기**

포토북 지원 메뉴에서 포토북을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 해당 포토북을 표시한 다음 셀렉터를 좌우로 눌러 사진을 스크롤합니다.

## **포토북 편집 및 삭제**

포토북을 표시하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 다음 옵션이 표시됩니다. 원하는 옵션을 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.


- 편집**: “포토북 만들기”의 설명대로 포토북을 편집합니다 ( 76).
- 지우기**: 포토북을 삭제합니다.

### **포토북**

제공된 MyFinePix Studio 소프트웨어를 사용하여 포토북을 컴퓨터로 복사할 수 있습니다.

## ■파노라마 보기


파노라마가 전체 화면으로 표시되어 있을 때 셀렉터를 아래로 누르면 사진이 좌우 또는 상하로 움직이며 재생됩니다. 재생을 일시 정지하려면 셀렉터를 아래로 누릅니다. 셀렉터를 아래로 다시 누르면 다시 시작됩니다. 전체 화면 재생으로 나가려면 파노라마 재생 도중 셀렉터를 위로 누릅니다. 전체 화면 재생으로 표시된 경우 메인 커맨드 다이얼을 사용하여 파노라마를 확대 또는 축소하거나 셀렉터를 위로 눌러 삭제할 수 있습니다(☞).



- ❖ 파노라마는 끝없이 계속해서 재생 하며(☞ 35), 재생 방향은 셀렉터 왼쪽이나 오른쪽을 눌러 조정할 수 있습니다. 재생이 진행 중일 때에는 카메라가 자동으로 꺼지지 않습니다(☞ 126).

## ■ 사진 정보 보기

**DISP/BACK**을 눌러 다음 화면이 나타날 때 까지 표시를 순환하면(■ 7) 사진 정보를 볼 수 있습니다.



### ◆ 추가 사진 정보

**E-Fn** 버튼을 눌러 추가 사진 정보를 볼 수 있습니다. **E-Fn** 버튼을 누르면 표시가 순환됩니다.

D-RANGE	: AUTO
COLOR	: STD
HIGHLIGHTONE	: STD
SHADOWTONE	: STD
SHARPNESS	: ---
FILM SIM.	: Velvia
WHITE BALANCE	: AUTO

◆ 활성 초점 영역은 “+” 아이콘으로 표시됩니다.

## 사진 정보 보기



### 초점 확대


- 메인 커맨드 다이얼을 눌러 초점 포인트를 줌인할 수 있습니다. **DISP/BACK** 또는 **MENU/OK**를 눌러 전체 화면 재생으로 돌아갑니다.



## 동영상

### 동영상 녹화

◎를 누르면 동영상이 녹화됩니다. 녹화 중에는 다음 표시가 나타나며 내장 마이크를 통해 사운드도 녹음됩니다(녹화 중 마이크가 가려지지 않도록 주의하십시오).



녹화를 종료하려면 ◎를 다시 누릅니다. 동영상이 최대 길이에 도달하거나 메모리가 가득 차면 자동으로 녹화가 종료됩니다. 녹화할 수 있는 최대 영상에 관한 내용은 146 페이지를 참조하십시오.

#### 자동 장면 선택

모드에서 카메라는 촬영 조건 및 피사체의 종류에 따라 장면을 선택합니다. ◎ (인물), ◎ (조명이 어두운 풍경), ◎ (조명이 어두운 인물), ◎ (풍경), ◎ (클로즈업), ◎ (역광 인물), 또는 (다른 피사체) 등이 있습니다.



### 녹화 중 사진 촬영

녹화 중에 셔터 버튼을 눌러 사진을 촬영합니다.

- ◆ 사진을 기록하는데 사용되는 방법을 **■ 동영상 설정 > 동영상 녹화 중 사진촬영** 옵션으로 선택 할 수 있습니다.(☞ 110).
- ◆ 사진은 동영상과 별도로 저장되며 동영상의 한 부분으로 표시되지 않습니다.
  - ① 고속 동영상이 녹화되는 동안에는 사진을 촬영할 수 없습니다.
  - ② 촬영할 수 있는 사진 수가 제한됩니다.

- ◆ 녹화가 진행되는 동안 줌을 조정할 수 있습니다.
- ◆ 피사체의 조명이 어두운 경우에는 초점 맞추기를 도와주는 AF 보조광이 켜질 수 있습니다. AF 보조광을 고려면, **AF AF보조광**에서 **OFF**를 선택합니다(☞ 128).
- ◆ 초점, 노출 및 화이트밸런스는 녹화가 진행되는 동안 자동으로 조정됩니다. 이미지의 색상과 밝기는 녹화 시작 전에 표시된 것과 다를 수 있습니다.
- ◆ 카메라 작동 소리가 기록될 수 있습니다.
  - ① 동영상이 녹화되는 동안 표시등이 켜집니다. 촬영 중이거나 표시등이 켜져 있는 동안에는 배터리실을 열지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 동영상이 재생되지 않을 수 있습니다.
  - ① 매우 밝은 피사체가 포함된 동영상에는 가로 또는 세로줄이 나타날 수 있습니다. 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다.
  - ① 동영상을 장시간 녹화하거나 주변 온도가 높을 경우 카메라 온도가 올라갈 수 있습니다. 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다.
  - ① 선택되는 모드는 촬영 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

## 동영상 프레임 크기

녹화를 시작하기 전에 동영상 설정 > 동영상 모드 옵션을 사용하여 프레임 크기를 선택하십시오.

옵션	설명
1920 × 1080	Full HD.
1280 × 720	HD.
640 × 480	표준 해상도.
640 × 480 (70fps)	고속 동영상. 사운드가 녹음되지 않으며 초점, 노출, 화이트밸런스가 자동으로 조정되지 않습니다.  320 × 112로 녹화한 동영상은 위아래에 검은 띠가 나타납니다.
320 × 240 (120fps)	
320 × 112 (200fps)	

## ■ 동영상 보기

재생 중에는 동영상이 오른쪽과 같이 LCD 모니터에 표시됩니다. 동영상이 표시되는 동안 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

옵션	설명
재생 시작/ 일시 정지	셀렉터를 아래로 누르면 재생이 시작됩니다. 다시 누르면 일시 정지됩니다. 재생이 일시 정지된 상태에서 셀렉터를 왼쪽/오른쪽으로 눌러 한번에 한 프레임씩 앞으로 또는 뒤로 이동할 수 있습니다.
재생 종료/ 삭제	셀렉터를 위로 누르면 재생이 종료됩니다.
속도 조절	셀렉터를 왼쪽이나 오른쪽으로 눌러 재생 중 재생 속도를 조절합니다.
볼륨 조정	MENU/OK를 누르면 재생이 일시 정지되고 볼륨 컨트롤이 표시됩니다. 셀렉터를 위 아래로 눌러 볼륨을 조정한 다음 MENU/OK를 눌러 종료합니다. ■ 사운드 설정 > 재생음량 옵션을 사용하여 음량을 조절할 수도 있습니다 (124쪽).



### ● 재생 속도

셀렉터를 왼쪽/오른쪽으로 눌러 재생 속도를 조절합니다. 속도는 화살표(▶ 또는 ◀) 수로 표시됩니다.

화살표




- ① 재생 중에 스피커가 가려지지 않게 하십시오.

## 연결

### TV에서 사진 보기

카메라를 TV에 연결하여 여러 사람이 함께 사진을 볼 수 있습니다.


1 카메라를 끄고 선택형 A/V 케이블을 아래 그림과 같이 연결합니다.



◆ 동영상 재생 중에는 이미지 화질이 떨어집니다.

◆ 카메라를 HD(High Definition) TV에 연결

HDMI 케이블을 사용하여 카메라를 HD(High Definition) 장치에 연결할 수 있습니다(재생에만 사용). HDMI 케이블이 연결되어 있을 때는 USB와 A/V 케이블은 사용할 수 없습니다.



◆ HDMI 케이블이 연결되어 있으면 사진과 사운드가 TV에서 재생됩니다.

① 케이블을 연결할 때는 커넥터가 완전히 삽입되도록 해야 합니다.

2 텔레비전을 비디오 또는 HDMI 입력 채널로 조정합니다. 자세한 내용은 TV 사용 설명서를 참조하십시오.


3 □ 버튼을 약 1초간 눌러 카메라를 켭니다. 카메라의 LCD 모니터가 꺼지고 사진과 동영상이 TV에서 재생됩니다. 카메라 볼륨 컨트롤은 TV에서 재생되는 소리에 영향을 주지 못합니다. TV 볼륨 컨트롤을 사용하여 볼륨을 조정하십시오.

## ■ USB를 이용하여 사진 인쇄

PictBridge를 지원하는 프린터라면 사진을 컴퓨터에 복사할 필요 없이 카메라를 아래와 같이 직접 프린터에 연결하여 인쇄할 수 있습니다. 프린터에 따라서는 아래 설명된 모든 기능이 지원되지 않을 수도 있습니다.



- 1 제공된 USB 케이블을 아래와 같이 연결하고 프린터를 켭니다.



- 2 카메라를 켭니다.

- 3 셀렉터를 좌우로 눌러 인쇄하려는 사진을 표시합니다.

- 4 셀렉터를 위 아래로 눌러 사본 수를 선택합니다(최대 99장).

- 5 사진을 추가로 선택하려면 3~4단계를 반복합니다. 설정이 완료된 후 **MENU/OK**를 누르면 확인 대화상자가 표시됩니다.

## USB를 이용하여 사진 인쇄

**6 MENU/OK**를 누르면 인쇄가 시작됩니다. **DISP/BACK**을 눌러 인쇄를 중지할 수 있으나 프린터에 따라서는 즉시 반응하지 않을 수도 있음을 알아두십시오. 인쇄가 완료되기 전에 프린터가 중단되면 카메라를 껐다가 다시 켭니다.

**7** 카메라 모니터에 **프린트 중**이라는 표시가 없어졌는지 확인한 다음 카메라를 끄고 USB 케이블을 분리합니다.

- ◆ 내부 메모리나 카메라에서 포맷된 메모리 카드에서 사진을 인쇄 할 수 있습니다.
- ◆ 다른 사진들을 선택 하지 않으면 현재 사진 한 장만 인쇄됩니다.
- ◆ 용지 크기, 인쇄 화질 및 가장자리는 프린터를 사용하여 선택합니다.

### ● 기록 일자 인쇄

사진에 기록 일자를 인쇄 하려면 PictBridge 화면에서 **DISP/BACK**을 누른 다음 PictBridge 메뉴에서 **날짜설정** 을 선택합니다(기록 일자를 표시하지 않고 사진을 인쇄 하려면 **날짜없이**를 선택합니다). 일부 프린터는 날짜 인쇄 기능을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 프린터 사용 설명서를 참조하십시오.

## DPOF 프린트 예약 인쇄

**■ 프린트예약(DPOF)** 옵션을 사용하여 PictBridge 호환 프린터(☞ 87)나 DPOF 지원 장치에서 디지털 “프린트 예약”을 할 수 있습니다.



DPOF(Digital Print Order Format)는 내부 메모리나 메모리 카드에 저장된 “프린트 예약”을 통해 사진이 인쇄되도록 하는 표준 방식입니다. 예약 정보에는 인쇄할 사진과 사진별 인쇄 매수가 포함됩니다.



**1** 재생 모드를 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 재생 메뉴를 표시합니다.

**2 ■ 프린트예약(DPOF)**를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

**3** 다음 옵션 중 하나를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

- **날짜설정** : 사진에 기록 일자를 인쇄 합니다.
- **날짜없이**: 사진에 기록 일자를 인쇄하지 않습니다.

☞ 일부 프린터는 날짜 인쇄 기능을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 프린터 사용 설명서를 참조하십시오.

**4** 셀렉터를 좌우로 눌러 프린트 예약에 추가하거나 삭제하려는 사진을 표시합니다.

USB를 이용하여 사진 인쇄

- 5 셀렉터를 위 아래로 눌러 사본 수를 선택합니다(최대 99장). 프린트 예약에서 사진을 삭제하려면 사본 수가 0이 될 때까지 셀렉터를 아래로 누릅니다.
- 6 4~5단계를 반복하여 프린트 예약을 완료하고 설정이 완료되면 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 7 확인 대화상자가 표시됩니다. **MENU/OK**를 눌러 프린트 예약을 저장합니다.
  - ◆ 내부 메모리에 저장된 사진에 대해 프린트 예약을 생성하거나 수정하려면 메모리 카드를 꺼내십시오.
  - ◆ 프린트 예약에는 최대 999장까지 넣을 수 있습니다.
  - ◆ 다른 카메라에서 생성된 프린트 예약이 들어 있는 메모리 카드를 삽입하면 메시지가 표시됩니다. 위의 설명대로 프린트 예약을 새로 생성하십시오.

## ■ 컴퓨터에서 사진 보기

제공된 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터에 사진을 복사한 후 저장하여 컴퓨터에서 사진을 보고 정리하거나 인쇄할 수 있습니다. 진행하기 전에 아래와 같이 소프트웨어를 설치하십시오. 설치가 완료되기 전에는 카메라를 컴퓨터에 연결하지 마십시오.

### Windows: MyFinePix Studio 설치

1 컴퓨터가 다음의 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

	Windows 7 (SP 1)/Windows Vista (SP 2) <sup>1</sup>	Windows XP (SP 3) <sup>1</sup>
CPU	3GHz 펜티엄 4 이상 (2.4GHz Core 2 Duo 이상) <sup>2</sup>	2GHz 펜티엄 4 이상 (2.4GHz Core 2 Duo 이상) <sup>2</sup>
RAM	1GB 이상	512MB 이상 (1GB 이상) <sup>2</sup>
사용 가능한 디스크 공간	2GB 이상	
GPU	DirectX 9 이상 지원 (권장)	DirectX 7 이상 지원 (필수, 다른 GPU의 경우 성능 보장 안됨)
비디오	1024x768 픽셀 이상 및 24비트 컬러 이상	
기타	<ul style="list-style-type: none"><li>내장 USB 포트 권장. 다른 USB 포트에 대해서는 작동 가능 여부를 보증할 수 없습니다.</li><li>이미지를 옮기거나 Map Viewer를 사용할 때 .NET Framework 3.5 서비스팩 1이 필요합니다.</li><li>.NET Framework(필요한 경우)를 설치하고, 자동 업데이트 기능을 사용하고, 온라인이나 이메일을 통해 사진을 공유하는 등의 작업을 수행할 때는 인터넷 연결(광대역 권장)이 필요합니다.</li></ul>	

1 다른 Windows 버전은 지원되지 않습니다. 사전 설치된 운영 체제만 지원됩니다. 개인 제작 컴퓨터나 이전 버전의 Windows에서 업그레이드한 컴퓨터의 경우 작동 가능 여부를 보증할 수 없습니다.

2 HD 동영상 재생 시에 권장됩니다.

## 컴퓨터에서 사진 보기

**2** 컴퓨터를 시작합니다. 진행하기 전에 관리자 권한이 있는 계정에 로그인합니다.

**3** 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료하고 CD-ROM 드라이브에 설치용 CD를 삽입합니다.

### Windows 7/WINDOWS Vista

자동 실행 대화상자가 표시되면 **SETUP.EXE**를 클릭합니다. 이제 “사용자 계정 컨트롤” 대화상자가 나타납니다. 예(Windows 7) 또는 허용(Windows Vista)을 클릭합니다.

설치 관리자가 자동으로 시작됩니다. **Install MyFinePix Studio** (MyFinePix Studio 설치)를 클릭하고 화면의 지시에 따라 MyFinePix Studio 및 RAW FILE CONVERTER를 설치합니다.

### 설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않을 경우

설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않으면 시작 메뉴에서 **컴퓨터** 또는 **내 컴퓨터**를 선택한 다음 **FINEPIX** CD 아이콘을 더블 클릭하여 FINEPIX CD 창을 열고 **setup** 또는 **SETUP.EXE**를 더블 클릭합니다.

- 4 Windows Media Player 또는 DirectX를 설치하라는 메시지가 표시되면 화면 지시에 따라 설치를 완료해 주십시오.
- 5 설치가 완료되면 CD-ROM 드라이브에서 CD를 꺼냅니다. 소프트웨어를 재설치해야 할 경우에 대비하여 설치용 CD를 직사광선을 피한 건조한 장소에 보관합니다.

이제 설치가 완료되었습니다. “카메라 연결”로 넘어갑니다 ( 96 ).

## 컴퓨터에서 사진 보기

### Macintosh: FinePixViewer 설치

1 컴퓨터가 다음의 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

CPU	PowerPC 또는 Intel (Core 2 Duo 이상)*
운영 체제	사전 설치된 Mac OS X 버전 10.5~10.6 사본(자세한 내용은 <a href="http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/">http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/</a> 참조). Mac OS X 10.7 이후 버전 지원 안 됨.
RAM	256MB 이상 (1GB 이상)*
사용 가능한 디스크 공간	설치에 최소 200MB, FinePixViewer 실행을 위해 400MB 필요
비디오	800×600 픽셀 이상 및 수천 가지 색상 이상
기타	내장 USB 포트 권장. 다른 USB 포트에 대해서는 작동 가능 여부를 보증할 수 없습니다.

\* HD 동영상 재생 시에 권장됩니다.

2 컴퓨터를 시작하고 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료한 후에 CD-ROM 드라이브에 설치용 CD를 삽입하고 **Installer for Mac OS X**를 더블 클릭합니다.

#### ● RAW 이미지 보기

RAW 이미지를 컴퓨터에서 보려면 RAW FILE CONVERTER 소프트웨어가 필요합니다.

RAW FILE CONVERTER를 설치하려면 **SILKYRFCEInstaller**를 더블 클릭하십시오. RAW FILE CONVERTER는 Mac OS X 버전 10.5에서 10.7까지 지원됩니다.

- 3 설치 프로그램 대화상자가 표시되면 **Installing FinePixViewer**를 클릭하여 설치를 시작합니다. 관리자 이름과 암호를 입력 하라는 메시지가 표시되면 입력한 후 **OK**를 클릭하고 화면의 지시에 따라 FinePixViewer를 설치합니다. 설치가 완료되면 **Exit**를 클릭하여 설치 프로그램을 종료합니다.
- 4 CD-ROM 드라이브에서 설치용 CD를 꺼냅니다. Safari가 실행 중이면 CD를 꺼낼 수 없다는 점을 알아두십시오. 필요하면 Safari를 종료한 후 CD를 꺼내십시오. 소프트웨어를 재설치해야 할 경우에 대비하여 설치용 CD를 직사광선을 피한 건조한 장소에 보관합니다.
- 5 **Mac OS X 10.5:** “응용프로그램” 폴더를 열고 이미지 캡처를 시작한 다음 이미지 캡처 응용 프로그램 메뉴에서 **환경설정**을 선택합니다. 이미지 캡처 환경 설정 대화상자가 표시됩니다. **카메라가 연결되어 있을 때 다음으로 열기** 메뉴에서 **기타...**를 선택하고 “응용프로그램/FinePixViewer” 폴더에서 **FPVBridge**를 선택한 다음 **열기**를 클릭합니다. 이미지 캡처를 종료합니다.

**Mac OS X 10.6:** 카메라를 연결하고 끂니다. “응용 프로그램” 폴더를 열고 이미지 캡처를 시작합니다. **장비** 아래 카메라가 나타납니다. 카메라를 선택하고 **이 카메라가 연결되면 다음을 열기** 메뉴에서 **FPVBridge**를 선택하고 **선택**을 클릭합니다. 이미지 캡처를 종료합니다.


이제 설치가 완료되었습니다. “카메라 연결”로 넘어갑니다 ( 96).

## 카메라 연결

**1** 복사하려는 사진이 메모리 카드에 저장되어 있는 경우 카드를 카메라에 삽입합니다.

- ◆ Windows를 사용하는 경우 이 소프트웨어를 처음 시작할 때 Windows CD가 필요할 수도 있습니다.
- ① 전송 중 전원이 차단될 경우 데이터가 손실되거나 내부 메모리 또는 메모리 카드가 손상될 수 있습니다. 카메라에 연결하기 전에 배터리를 충전하십시오.

**2** 카메라를 끄고 제공된 USB 케이블을 그림과 같이 연결합니다. 커넥터가 완전히 삽입되도록 하십시오. 카메라를 컴퓨터에 직접 연결합니다. USB 허브나 키보드를 사용하지 마십시오.



**3** □ 버튼을 약 1초간 눌러 카메라를 켜고 화면의 지시에 따라 사진을 컴퓨터에 복사합니다. 사진을 복사하지 않고 종료하려면 취소를 클릭합니다.

## 컴퓨터에서 사진 보기

제공된 소프트웨어 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 이 응용 프로그램을 시작한 다음 **Help**(도움말) 메뉴에서 해당 옵션을 선택합니다.

- ① 이미지가 많이 들어 있는 메모리 카드를 삽입할 경우 소프트웨어 시작이 느려질 수 있으며 이미지를 가져오거나 저장하지 못할 수도 있습니다. 메모리 카드 리더를 사용하여 사진을 전송하십시오.
- ① 카메라를 끄거나 USB 케이블을 분리하기 전에 컴퓨터에 복사 진행 중이라는 메시지가 사라지고 표시등이 꺼져 있는지 확인하십시오(복사하는 이미지 수가 매우 많은 경우 컴퓨터 화면에 메시지가 사라진 다음에도 표시등이 계속 켜있을 수 있습니다). 이 주의사항을 지키지 않으면 데이터가 손실되거나 내부 메모리 또는 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- ① 카메라를 분리한 후에 메모리 카드를 삽입하거나 빼내십시오.
- ① 제공된 소프트웨어를 사용하여 독립형 컴퓨터에서와 같은 방식으로 네트워크 서버에 저장된 사진의 경우 이에 액세스할 수 없을 수도 있습니다.
- ① 인터넷 연결이 필요한 서비스 사용 시 전화회사나 인터넷 공급자가 부과하는 모든 관련 수수료는 사용자의 부담입니다.

## 컴퓨터에서 사진 보기

### ● 카메라 분리

표시등이 꺼진 것을 확인한 후 화면의 지시에 따라 카메라를 끄고 USB 케이블을 분리합니다.

### ● 제공된 소프트웨어 설치 해제

제공된 소프트웨어는 더 이상 필요하지 않거나 재설치하기 전에만 해제하십시오. 소프트웨어를 종료하고 카메라를 분리한 후 “응용 프로그램”의 “FinePixViewer” 폴더를 휴지통에 끌어다 놓고 **Finder**(파인더) 매뉴에서 **휴지통 비우기**를 선택하거나 (Macintosh) 제어판을 열어 “프로그램 및 기능”(Windows 7/Windows Vista) 또는 “프로그램 추가/제거”(Windows XP)를 사용하여 MyFinePix Studio를 설치 해제합니다. Windows의 경우 하나 또는 여러 개의 확인 대화상자가 표시됩니다. 내용을 꼼꼼히 확인한 후에 **확인**을 클릭하십시오.


# 메뉴

## ■ 메뉴 사용: 촬영 모드

### 촬영 메뉴 사용

1 촬영 메뉴를 표시합니다.

1.1 촬영 중 **MENU/OK**를 눌러 촬영 메뉴를 표시합니다.



1.2 셀렉터 왼쪽을 눌러 현재 탭을 선택합니다.

1.3 셀렉터 위나 아래를 눌러 원하는 옵션이 있는 탭을 선택합니다.



1.4 셀렉터 위나 아래를 눌러 원하는 옵션이 있는 탭을 선택합니다.

2 설정을 조정합니다.

항목을 선택하고 셀렉터 오른쪽을 눌러 관련 옵션을 확인한 다음 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 설정을 완료하면 **DISP/BACK**을 눌러 종료합니다.

## 촬영 메뉴 옵션

### 촬영 선택

(기본값: 

SP 모드에 대한 장면을 선택합니다 (☞ 41).

### EXR 모드

(기본값: 

EXR 모드에 대한 옵션을 선택합니다 (☞ 31).

### Adv. 모드


(기본값: 아트필터)

고급 촬영 모드를 선택합니다 (☞ 33).

### ISO 감도

(기본값: AUTO)

조명에 맞춰 카메라의 감도를 조절합니다. 값을 높이면 흐려짐을 줄일 수 있으나 고감도에서 촬영한 사진에는 노이즈가 나타날 수 있습니다.



옵션	설명
AUTO	촬영 조건에 따라 감도가 자동으로 조정됩니다.
AUTO(3200) / AUTO(1600) / AUTO(800) / AUTO(400)	감도가 괄호 안의 값 이상으로 올라가지 않는다는 점 외에는 위와 같습니다.
12800 / 6400 / 5000 / 4000 / 3200 / 2500 / 2000 / 1600 / 1250 / 1000 / 800 / 640 / 500 / 400 / 320 / 250 / 200 / 100	감도가 특정 값으로 설정되고 모니터에 표시됩니다.

**◀ 이미지 크기**

(기본값 L 4:3)

사진이 기록될 이미지 크기와 화면비를 선택합니다. 큰 사진은 화질 저하 없이 크게 인쇄할 수 있으며 대신 작은 사진은 메모리를 적게 차지하므로 더 많은 사진을 기록할 수 있습니다.

**● 크기와 화면비 비교****크기**

옵션	최대 인쇄 크기
L	34 × 25 cm
M	24 × 18 cm
S	17 × 13 cm

**화면비**

**4:3:** 카메라 화면과 같은 비율의 사진을 인쇄합니다.

**3:2:** 35mm 필름의 프레임과 같은 비율의 사진을 인쇄합니다.

**16:9:** HD(High Definition) 장치에 적합한 비율입니다.

**1:1:** 사진이 정사각형입니다.

**▣ 화질**

(기본값: FINE)

이미지 파일의 압축 정도를 선택합니다.

옵션	설명
FINE	낮은 압축 비율. 높은 화질을 유지하고자 할 때 선택합니다.
NORMAL	높은 압축 비율. 더 많은 사진을 저장하고자 할 때 사용합니다.

## 메뉴 사용: 촬영 모드

### 다이내믹 레인지

(기본값: AUTO)

콘트라스트를 조절합니다. 햇빛과 짙은 그림자가 모두 들어가는 장면이나 물에 비치는 햇빛, 밝게 빛나는 가을 단풍, 파란 하늘을 배경으로 촬영된 인물, 흰색 물체 또는 흰색 옷을 입은 사람과 같은 피사체에서 콘트라스트를 높이고자 할 때 높은 값을 선택하면 좋습니다. 그러나 높은 값에서 촬영한 사진에서는 노이즈가 나타날 수 있음을 알아두십시오. AUTO를 선택하면 촬영 조건에 따라 100% ~ 400% 사이에서 자동으로 값이 선택됩니다.

옵션		설명
AUTO	100 100%	실내에서나 흐린 날 촬영 시 콘트라스트를 높여줍니다.
	200 200%	
	400 400%	
800 800%		콘트라스트가 큰 장면 촬영 시 하이라이트와 새도우 부의 세부 묘사 손실을 줄여줍니다.
1600 1600%		

◆ 1600%와 800%는 EXR 모드에서 D-RANGE 속성을 선택하고 필름 시뮬레이션에서 Velvia/설명 또는 ASTIA/소프트이외의 옵션을 선택한 경우에만 이용할 수 있습니다.

**필름 시뮬레이션**

(기본값: )

다양한 유형의 전문가용 필름 효과를 시뮬레이션합니다.

옵션	설명
(PROVIA/스다드)	표준 색상을 재생합니다. 인물에서 풍경까지 다양한 피사체에 적합합니다.
(Velvia/선명)	채도가 높은 강한 콘트라스트 색상을 표현하므로 자연을 촬영할 때 적합합니다.
(ASTIA/소프트)	채도가 낮은 부드러운 색조를 표현합니다.
(모노크롬)	흑백 사진을 촬영합니다.
(모노크롬+엘우 필터)	흑백 사진의 콘트라스트를 약간 높이고 하늘의 밝기를 약간 낮추어 촬영합니다.
(모노크롬+레드 필터)	흑백 사진의 콘트라스트를 높이고 하늘의 밝기를 낮추어 촬영합니다.
(모노크롬+그린 필터)	흑백 인물 사진의 피부 톤을 부드럽게 해줍니다.
(세피아)	세피아로 촬영합니다.

## 메뉴 사용: 촬영 모드

### WB 화이트밸런스

(기본값: AUTO)

AUTO로 자연스러운 색상을 얻을 수 없는 경우에는(예를 들어 접사 촬영 시) □를 선택하고 화이트밸런스 값을 측정하거나 광원에 맞는 옵션을 선택합니다.

옵션	설명
<b>AUTO</b>	화이트밸런스가 자동으로 조정됩니다.
<b>□</b>	화이트밸런스 값을 측정합니다.
<b>K</b>	이 옵션을 선택하면 색온도 목록이 표시됩니다. 온도를 선택하고 MENU/OK를 누릅니다.
<b>☀</b>	직사광선을 받는 피사체에 사용합니다.
<b>✿</b>	그늘에 있는 피사체에 사용합니다.
<b>⌘</b>	"주광색" 형광등 아래서 사용합니다.
<b>⌘</b>	"운백색" 형광등 아래서 사용합니다.
<b>⌘</b>	"냉백색" 형광등 아래서 사용합니다.
<b>❖</b>	백열등 아래서 사용합니다.
<b>■</b>	수중 촬영 시 사용합니다.

## WB 화이트밸런스(계속)

(기본값: AUTO)

## ◉ ④: 사용자 지정 화이트밸런스

특수한 조명 상황에서는 ④를 선택하여 화이트밸런스를 조정할 수 있습니다. 화이트밸런스 측정 옵션이 표시됩니다. 흰색 물체가 LCD 모니터를 가득 채우도록 구도를 잡은 다음 셔터 버튼을 완전히 눌러 화이트밸런스를 측정합니다.

- “COMPLETED!”가 표시되었을 때 MENU/OK를 누르면 화이트밸런스가 측정된 값으로 설정됩니다.
- “UNDER”가 표시되면 노출 보정값을 높이고(■ 49) 다시 시도합니다.
- “OVER”가 표시되면 노출 보정값을 낮추고 다시 시도합니다.

◆ 정확도를 높이려면 화이트밸런스를 측정하기 전에 ■ 필름 시뮬레이션, ■ 감도, ■ 다이나믹 레인지지를 조정하십시오.

◆ ④, 이외의 설정 시에는 플래시와 함께 자동 화이트밸런스가 사용됩니다.

◆ 촬영 조건에 따라 결과가 다르게 나타납니다. 촬영 후 사진을 재생하여 LCD 모니터에 나타나는 색상을 확인하십시오.

## ◉ ⑤: 색온도

색온도는 광원 색의 객관적인 측정치로써, Kelvin(K) 값으로 표현합니다. 색온도가 직사광선에 가까운 광원은 흰색으로 나타나고, 색온도가 낮은 광원은 황색이나 적색빛을 띠며, 색온도가 높은 광원은 푸른 색조를 띍니다. 아래 표와 같이 색온도를 광원에 일치시키거나 광원의 색과 전혀 다른 옵션을 선택하여 “따뜻한” 느낌이나 “찬” 느낌의 사진을 만들 수 있습니다.

◀ 붉은 빛이 도는 광원이나 “차가운”  
느낌의 사진을 원할 때 선택합니다.

▶ 푸른 빛이 도는 광원이나 “따뜻한”  
느낌의 사진을 원할 때 선택합니다.

2000K 촛불 석양/일출	5000K 직사광선	15000K 파란 하늘 흐린날
----------------------	---------------	------------------------

## 메뉴 사용: 촬영 모드

### **화이트밸런스조절**

화이트 밸런스를 미세 조정할 수 있습니다. 선택된 컬러 축(R-Cy=Red-Cyan 또는 B-Ye=Blue-Yellow)을 1 단위로 +9 또는 -9 만큼 조정할 수 있습니다.

### **색농도**

(기본값: MID)

색 농도를 조정합니다.

### **사프니스**

(기본값: STD)

윤곽의 선명도를 선택합니다.

### **하이라이트 톤**

(기본값: STD)

하이라이트의 표현을 조정합니다.

### **섀도우 톤**

(기본값: STD)

어두운 부분의 표현을 조정합니다.

### **노이즈리덕션**

(기본값: STD)

노이즈 감소량을 선택합니다.

### **스마트디지털줌**

(기본값: OFF)

ON을 선택한 경우 스마트 디지털 줌은 이미지를 선명한 고해상도로 처리하면서 2× 확대합니다.

- ❖ 스마트 디지털 줌은 다른 모드가 선택되면 종료될 수 있습니다.
- ❖ 스마트 디지털 줌은 광학 줌 보다 이미지의 품질이 떨어집니다.
- ❖ 이미지를 기록하는데 걸리는 시간이 길어집니다.
- ❖ 촬영 중에는 그 효과가 디스플레이에 나타나지 않습니다.
- ❖ 스마트 디지털 줌은 평상시 모드에서나 동영상 촬영 중에는 이용할 수 없습니다.

### **연사**

(기본값:

연속된 사진에서 움직임을 포착합니다( 57). , , , , , 등에서 선택합니다.

**[■] 오토 프로 액티브 모드**

(기본값: ON)

모드(☞ 32)에서 오토 프로 액티브 모드를 사용하려면 **ON**을 선택합니다.

**[■] 얼굴 인식 설정**

얼굴 인식 및 개인 인식 옵션을 조정합니다.

옵션	설명
<b>얼굴 검색</b>	자동으로 사람의 얼굴 피사체를 검색하여 초점과 노출을 설정하도록 할 것인지 선택합니다(☞ 66).
<b>개인 인식</b>	개인 인식 데이터베이스에 인물 피사체를 추가합니다. 추가된 피사체는 얼굴 인식 기능 사용 시 우선권이 주어지며 재생 시 이들의 이름 및 기타 정보가 표시되도록 할 수 있습니다(☞ 67).

**[■] 측광**

(기본값: [■])

얼굴 인식 기능이 꺼져 있을 때 카메라의 노출 측광 방법을 선택합니다.

옵션	설명
<input checked="" type="checkbox"/> 멀티	자동 장면 인식 기능을 사용하여 다양한 촬영 조건에 대해 노출을 조정합니다.
<input checked="" type="checkbox"/> 스詈	프레임 중앙의 조명 상태가 측광됩니다. 주 피사체에 비해 배경이 지나치게 밝거나 어두울 때 권장됩니다.
<input checked="" type="checkbox"/> 에버리지	프레임 전체의 평균값으로 노출이 설정됩니다. 동일한 조명에서 여러 차례 촬영 시 일관된 노출값이 적용되며 풍경 사진이나 흑백 옷을 입은 피사체에 특히 효과가 좋습니다.

**[■] 초점 모드**

이 옵션은 카메라가 피사체에 초점을 맞추는 방식을 조절합니다(☞ 62).

## 메뉴 사용: 촬영 모드

### 초점 영역

이 옵션은 사진의 초점 영역을 카메라가 선택하는 방법을 조절합니다(☞ 65). 매크로 모드가 켜져 있으면 카메라는 선택된 옵션과 무관하게 구도 중앙의 피사체에 초점을 맞춥니다.

### Fn 버튼

(기본값: ISO)

**Fn** 버튼이 수행하는 역할을 선택합니다(☞ 54).

### Fn/E-Fn 버튼 커스텀 설정

▣ 버튼, ◎ 버튼 및 셀렉터를 상하좌우로 눌렀을 때 수행되는 역할을 선택합니다(☞ 55).

### ■ 사용자 설정 표시

LCD 모니터에 표시된 항목을 선택합니다. 다음 항목을 표시할 수 있습니다.


구도 가이드*	전자수평계
화이트밸런스	조리개/셔터 속도/ISO
히스토그램	남은 프레임 수
이미지 크기/화질	배터리 잔량
족광	플래쉬
필름 시뮬레이션	다이내믹 레인지
노출보정	

\* 분할 유형도 선택할 수 있습니다(☞ 125).

디스플레이 내 이들 항목 위치는 6~7페이지를 참고하십시오.

#### ◆ 가상 수평선

전자수평계을 선택하면 가상 지평선이 표시됩니다. 두 선이 겹치면 카메라가 수평 상태입니다.



- ◆ 카메라 렌즈가 위나 아래로 향해 있으면 가상 수평선이 표시되지 않습니다.

### ■ 플래쉬

(기본값: ±0)

플래쉬 밝기를 조정합니다.  $+ \frac{2}{3}EV \sim - \frac{2}{3}EV$ 의 값을 선택합니다. 기본 설정은 ±0입니다. 촬영 조건과 피사체의 거리에 따라 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다.

## 메뉴 사용: 촬영 모드

### ■ 동영상 설정

동영상 설정을 조정합니다.


옵션	설명
<b>동영상 모드</b>	동영상의 프레임 크기를 선택합니다 (☞ 83). 이 옵션은 카메라가 동영상의 초점 영역을 선택하는 방법을 지정합니다. <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> <b>센터고정</b>: 촬영을 시작하면 카메라는 프레임 중앙의 피사체에 초점을 맞춥니다.</li><li><input checked="" type="checkbox"/> <b>연속</b>: 카메라는 프레임 중앙 가까이에 있는 피사체와의 거리 변화를 반영하려고 계속해서 초점을 맞춥니다.<ul style="list-style-type: none"><li>☞ 모드에서 카메라는 계속 초점을 조정하므로 배터리 소모가 증가하며 카메라의 초점 조정 소리가 들릴 수 있다는 점에 유의하십시오.</li><li>☞ 이 선택된 경우, 얼굴이 인식되면  아이콘이 표시되고 카메라는 지속적으로 얼굴에 초점을 유지하기 위해 초점을 조정합니다.</li></ul></li></ul>
<b>동영상 AF 모드</b>	동영상을 녹화하는 동안 카메라가 촬영한 사진을 기록하는 방법을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"><li><b>동영상 우선</b>: 카메라는 동영상 녹화를 중단하지 않고 사진을 촬영합니다. 이미지 크기는 <b>동영상 모드</b>의 선택 옵션에 의해 결정됩니다.</li><li><b>정지영상 우선</b>: 카메라는 사진 촬영을 중단하고 녹화가 완료되면 촬영을 자동으로 재개합니다. 이미지 크기는  <b>이미지 크기</b>의 선택 옵션에 의해 결정되지만, 가 선택되어 있으면  크기로 사진이 기록되는 점에 유의하십시오.</li></ul>
<b>■ 커스텀 설정</b>	<b>EXR</b> 을 제외한 <b>P, S, A, M</b> 모드 및 모든 <b>EXR</b> 모드에서 설정을 저장합니다(☞ 46).

## ■메뉴 사용: 재생 모드

### 재생 메뉴 사용

1 재생 메뉴를 사용합니다.

1.1 재생 중 **MENU/OK**를 눌러 재생 메뉴를 표시합니다.



1.2 셀렉터 왼쪽을 눌러 현재 탭을 선택합니다.

1.3 셀렉터 위나 아래를 눌러 원하는 옵션이 있는 탭을 선택합니다.



1.4 셀렉터 오른쪽을 눌러 커서를 메뉴에 갖다 놓습니다.

2 설정을 조정합니다.

항목을 선택하고 셀렉터 오른쪽을 눌러 관련 옵션을 확인한 다음, 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 설정을 완료하면 **DISP/BACK**을 눌러 종료합니다.

## 재생 메뉴 옵션

### 포토북 지원

좋아하는 사진들로 포토북을 만듭니다 (☞ 76).

### 이미지 검색

사진을 검색합니다 (☞ 75).

### 지우기

사진 전체 또는 선택한 사진을 삭제합니다 (☞ 74).

### 업로드용 MARK

MyFinePix Studio를 사용하여 YouTube나 Facebook에 업로드할 사진을 선택합니다(Windows에만 해당).

#### ■ 업로드용 사진 선택


- 1 YouTube에 올리려면 YouTube를 선택하고 동영상을 고르고, FACEBOOK에 올리려면 FACEBOOK을 선택하고 사진과 동영상을 고릅니다.
  - 2 셀렉터를 좌우로 눌러 사진을 보고 MENU/OK를 눌러 선택하거나 선택을 해제합니다. 원하는 사진이 모두 선택되었으면 DISP/BACK을 눌러 종료합니다.
- ◆ YouTube 업로드용으로는 동영상만 선택할 수 있습니다.
  - ◆ 재생 중, 선택된 사진은 YouTube 또는 FACEBOOK 아이콘으로 표시됩니다.

#### ■ 모든프레임해제: 선택된 모든 사진 해제

모든프레임해제를 선택하면 선택된 사진이 모두 해제됩니다. 해당되는 사진 수가 매우 많을 경우 작업이 진행되는 동안 메시지가 표시됩니다. 작업이 완료되기 전에 종료하려면 DISP/BACK을 누릅니다.

#### ■ 사진 업로드(Windows에만 해당)

선택한 사진을 MyFinePix Studio의 YouTube/Facebook 업로드 옵션을 사용하여 업로드 할 수 있습니다.



MyFinePix Studio 설치 방법 및 카메라를 컴퓨터에 연결하는 방법에 대해서는 “컴퓨터에서 사진 보기”를 참조하십시오(☞ 91).

**■ 슬라이드 쇼**

(기본값: 멀티)

사진을 자동 슬라이드 쇼로 봅니다. 슬라이드 쇼의 종류를 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 시작합니다. 슬라이드 쇼 진행 중 언제든지 **DISP/BACK**을 눌러 화면의 도움말을 볼 수 있습니다. **MENU/OK**를 눌러 언제든지 슬라이드 쇼를 종료할 수 있습니다.

옵션	설명
노멀	셀렉터를 좌우로 눌러 한 프레임씩 앞뒤로 이동할 수 있습니다. 프레임 전환 시 페이드 효과를 내려면 <b>페이드인</b> 을 선택합니다.
노멀	얼굴 인식 기능에서 선택된 얼굴이 자동으로 확대되는 경우를 제외하고 위와 같습니다.
페이드인	
멀티	한번에 여러 개의 사진을 표시합니다.

❖ 슬라이드 쇼가 진행되는 동안에는 카메라가 자동으로 꺼지지 않습니다.

**RAW RAW 현상**

RAW 사진의 JPEG 사본을 만듭니다. 원본 화이트 밸런스를 조정합니다. 이미지 데이터는 변하지 않으므로 단일 RAW 이미지를 여러 가지 방식으로 처리할 수 있습니다.

- 1 재생 메뉴에서 **RAW RAW 현상**을 선택합니다.



- 2 선택기를 위 또는 아래로 눌러 설정을 강조 표시한 후 오른쪽으로 눌러 선택합니다. 선택기를 위 또는 아래로 눌러 원하는 옵션을 강조 표시한 후 **MENU/OK**를 눌러 선택하고 설정 목록으로 돌아갑니다. 이 단계를 반복하여 추가 설정을 조정합니다.

- 3 JPEG 사본을 미리 보려면 **E-Fn** 버튼을 누릅니다. **MENU/OK**를 눌러 사본을 저장하거나 **DISP/BACK**를 눌러 2단계로 돌아갑니다.



## 메뉴 사용: 재생 모드

RAW RAW 현상(계속)	
설정	설명
<b>촬영 조건 반영</b>	사진을 촬영할 때 적용된 설정을 사용하여 JPEG 사본을 만듭니다.
<b>증감현상/감감현상</b>	노출을 1/6EV 간격으로 -1EV ~ +1EV 사이에서 조정합니다(☞ 49).
<b>다이내믹 레인지</b>	세부 묘사를 강조하여 자연스러운 콘트라스트의 사진을 만듭니다(☞ 102).
<b>필름 시뮬레이션</b>	다양한 필름 유형의 효과를 시뮬레이션합니다(☞ 103).
<b>화이트밸런스</b>	화이트 밸런스를 조정합니다(☞ 104).
<b>화이트밸런스 조절</b>	화이트 밸런스를 미세 조정합니다(☞ 106).
<b>색능도</b>	색능도를 조정합니다(☞ 106).
<b>사포니스</b>	윤곽을 강조하거나 부드럽게 합니다(☞ 106).
<b>노이즈 리덕션</b>	노이즈를 줄인 사본을 저장합니다(☞ 106).
<b>하이라이트 톤</b>	섀도우를 조정합니다(☞ 106).
<b>섀도우 톤</b>	색상 재생에 사용될 색 공간을 선택합니다(☞ 106).

### ▣ 적록 보정

현재 사진에 얼굴 인식 기능으로 촬영된 사진임을 나타내는 아이콘이 표시되어 있으면 이 옵션을 사용하여 적록 현상을 제거할 수 있습니다. 카메라가 이미지를 분석하여 적록이 감지되면 이미지를 처리하여 적록 현상이 보정된 사본을 만듭니다.

1 원하는 사진을 표시합니다.

2 재생 메뉴에서 **▣ 적록 보정**을 선택합니다.

3 MENU/OK를 누릅니다.

- ◆ 카메라가 얼굴을 검색할 수 없거나 얼굴이 옆을 향하고 있으면 적록 현상이 제거되지 않을 수 있습니다. 장면에 따라 다른 결과가 나올 수 있습니다. 이미 적록 보정 처리가 된 사진이나 다른 장치에서 생성된 사진에서는 적록 현상을 제거할 수 없습니다.
- ◆ 이미지 처리에 필요한 시간은 검색된 얼굴 수에 따라 달라집니다.
- ◆ **적록 보정** 기능으로 생성된 사본에는 재생 중 아이콘이 표시됩니다.

### ▣ 보호

사진이 실수로 삭제되지 않도록 보호합니다.

1 재생 메뉴에서 **▣ 보호**를 선택합니다.

2 다음 옵션 중 하나를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

- **설정/해제**: 선택한 사진을 보호합니다. 셀렉터를 좌우로 눌러 사진을 보고 **MENU/OK**를 눌러 선택하거나 선택을 해제합니다. 작업이 완료되면 **DISP/BACK**을 누릅니다.
- **전프레임보호**: 모든 사진을 보호합니다.
- **모든프레임해제**: 모든 사진에서 보호 기능을 제거합니다.

① 메모리 카드나 내부 메모리를 포맷하면 사진이 삭제됩니다(☞ 131).

## 메뉴 사용: 재생 모드

### ▣ 트리밍

현재 사진의 트리밍 사본을 생성합니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
- 2 재생 메뉴에서 **▣ 트리밍**을 선택합니다.
- 3 메인 커맨드 다이얼을 돌려 확대 및 축소하고 선택터를 사용하여 원하는 부분이 표시될 때 까지 사진을 스크롤합니다.
- 4 **MENU/OK**를 누르면 확인 대화상자가 나타납니다.
- 5 **MENU/OK**를 다시 누르면 트리밍된 사본이 별도의 파일로 저장됩니다.  
◆ 큰 크기로 트리밍하면 큰 사본이 만들어지며 모든 사본의 화면비는 4:3이 됩니다. 최종 사본의 크기는 **640**가 되며 **실행**이 노란색으로 표시됩니다.

### ▣ 크기 변경

현재 사진을 작은 크기로 생성합니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
- 2 재생 메뉴에서 **▣ 크기 변경**을 선택합니다.
- 3 크기를 선택하고 **MENU/OK**를 누르면 확인 대화상자가 나타납니다.
- 4 **MENU/OK**를 누르면 크기가 변경된 사본이 별도의 파일로 저장됩니다.  
◆ 이용 가능한 크기는 원본 이미지의 크기에 따라 다릅니다.

## ▣ 회상회전

세로로 찍은 사진의 방향을 회전하여 LCD 모니터에 세로 방향으로 표시되게 합니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
- 2 재생 메뉴에서 **▣ 회상회전**을 선택합니다.
- 3 셀렉터를 아래로 누르면 사진이 시계 방향으로 90° 회전되며 위로 누르면 시계 반대 방향으로 90° 회전됩니다.
- 4 **MENU/OK**를 누릅니다. 카메라에서 사진을 재생할 때마다 자동으로 선택된 방향으로 표시됩니다.
  - ◆ 보호된 사진은 회전할 수 없습니다. 사진을 회전하기 전에 먼저 보호를 해제하십시오 (☞ 117).
  - ◆ 다른 장치에서 생성된 사진은 회전되지 않을 수도 있습니다.

## ▣ 회상복사

내부 메모리에서 메모리 카드로 사진을 복사합니다.

- 1 재생 메뉴에서 **▣ 회상복사**를 선택합니다.
- 2 다음 옵션 중 하나를 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 누릅니다.
  - **■ 카메라 → ■ 카드**: 내부 메모리에서 메모리 카드로 사진을 복사합니다.
  - **■ 카드 → ■ 카메라**: 메모리 카드에서 내부 메모리로 사진을 복사합니다.
- 3 다음 옵션 중 하나를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
  - **1프레임**: 선택한 사진을 복사합니다. 셀렉터를 좌우로 눌러 사진을 확인하고 **MENU/OK**를 눌러 현재 사진을 복사합니다.
  - **모든 프레임**: 모든 사진을 복사합니다.
  - ◆ 대상 공간이 가득 차면 복사가 종료됩니다.
  - ◆ DPOF 프린트 정보는 복사되지 않습니다 (☞ 89).

## 메뉴 사용: 재생 모드

### ▣ 음성메모

현재 사진에 음성 메모를 추가합니다. 카메라를 약 20cm 거리에 두고 마이크를 향한 상태에서 MENU/OK를 눌러 녹음을 시작합니다. MENU/OK를 다시 누르면 녹음이 종료됩니다(녹음은 약 30초 후에 자동으로 종료됩니다).

- ◆ 동영상이나 보호된 사진에는 음성 메모를 추가할 수 없습니다. 음성 메모를 녹음하기 전에 보호 기능을 제거하십시오.
- ◆ 현재 사진에 이미 음성 메모가 들어있으면 사용 가능한 옵션이 표시됩니다. 기존 메모를 삭제 하려면 **재녹음**을 선택합니다.

### ▣ 음성 메모 재생

음성 메모가 추가된 사진을 재생하면 아이콘이 표시됩니다. 음성 메모를 재생 하려면,

### ▣ 음성메모에서 재생

- ◆ 다른 장치에서 녹음된 음성 메모는 재생되지 않을 수 있습니다.
- ◆ 재생 중에 스피커가 가려지지 않게 하십시오.

### ▣ 개인 인식 삭제

현재 이미지에서 개인 인식 링크를 삭제합니다. 이 옵션을 선택하면 현재 사진 중 개인 인식 데이터베이스의 얼굴과 일치하는 부분이 확대됩니다. 일치하는 부분이 정확하지 않으면 MENU/OK를 눌러 개인 인식 데이터베이스 연결을 삭제할 수 있습니다.


- ◆ 크기 또는 그보다 작은 사본에서는 얼굴 인식 링크가 삭제되지 않습니다.

▣ 프린트 예약(DPOF)

DPOF 및 PictBridge 호환 장치에서 인쇄할 사진을 선택합니다(☞ 89).

▣ 폭과 높이 비

화면비 4:3인 사진을 HD (High Definition) 장치에 표시할 방법 선택합니다(이 옵션은 HDMI 케이블이 연결된 경우에만 이용할 수 있습니다). **16:9**를 선택하면 이미지의 위아래가 잘린 상태로 화면 전체에 표시되며 **4:3**을 선택하면 전체 이미지가 양쪽에 검은 공간과 함께 표시됩니다.




❖ 화면비가 16:9인 사진은 전체 화면으로 표시되며 3:2인 사진은 검정 테두리가 보입니다.

## 설정 메뉴


### 설정 메뉴 사용

#### 1 설정 메뉴를 표시합니다.

1.1 MENU/OK를 누르면 현재 모드에 대한 메뉴가 표시됩니다.



1.2 셀렉터를 왼쪽으로 눌러 현재 메뉴에 대한 탭을 선택합니다.



1.3 셀렉터 아래를 눌러 원하는 옵션이 있는 탭을 선택합니다.

1.4 셀렉터 아래를 눌러 원하는 옵션이 있는 탭을 선택합니다.

#### 2 설정을 조정합니다.

항목을 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 눌러 옵션을 확인한 다음 옵션을 선택하고 MENU/OK를 누릅니다. 설정이 종료되면 DISP/BACK을 눌러 종료합니다.

## 설정 메뉴 옵션

### 시각설정

카메라 시계를 설정합니다 (■ 24).

### 세계시계

(기본값:

여행 시에는 카메라 시계를 평소의 시간대에서 목적지의 현지 시간대로 간단히 전환할 수 있습니다. 현지 시간대와 흠 시간대 간의 차이를 지정하려면:

- 1 현지를 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 누릅니다.
- 2 셀렉터를 사용하여 현지 시간과 흠 시간대간 시차를 선택합니다.
- 3 MENU/OK 누릅니다.

현지 시간대와 흠 시간대 사이를 전환하려면 현지 또는 흠을 선택하고 MENU/OK를 누릅니다.

옵션	설명
흠	시각설정에서 현재 선택된 시간대로 전환됩니다(위의 설명 참조).
현지	현지 시간대로 전환됩니다. 이 옵션을 선택하면 카메라를 결 때마다  와 일시가 노란색으로 3초간 표시됩니다.

### 言語/LANG.

언어를 설정 합니다.

## 설정 메뉴

### ▣ 리셋

④ **시각설정**, ④ **세계시계**, ④ **화면 설정** > **배경색 설정**, NTSC PAL **비디오 출력**을 제외한 모든 설정을 기본값으로 초기화합니다.

1 **▣ 리셋**을 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 누르면 확인 대화상자가 표시됩니다.

2 **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

### ▣ 매너 모드

(기본값: OFF)

카메라 소리나 빛이 방해가 되는 상황에서 **ON**을 선택해 스피커, 플래시, AF보조광 등을 사용할 수 없도록 합니다(매너모드로 설정하더라도 **LCD** 모드에서는 플래시가 발광합니다).

### ▣ 사운드설정

사운드 설정을 조정합니다.

옵션	설명
소리조절	카메라 컨트롤 작동 시 생기는 소리의 볼륨을 조정합니다. 컨트롤 소리가 나지 않게 하려면 <b>OFF</b> (음소거)를 선택합니다.
셔터음량	셔터 작동 시 생기는 소리의 볼륨을 조정합니다. 셔터 소리가 나지 않게 하려면 <b>OFF</b> (음소거)를 선택합니다.
셔터음	셔터에서 나는 소리를 선택합니다.
재생음량	동영상 및 음성 메모 재생 시 볼륨을 조정합니다.

**■ 화면 설정**

화면 설정을 조정합니다.

옵션	설명
<b>촬영화상표시</b>	촬영 후 사진이 LCD 모니터에 표시되는 시간을 선택합니다. • <b>3 초, 1.5 초</b> : 사진이 3 초 또는 1.5 초간 표시됩니다. 최종 이미지와는 색상이 다소 다를 수도 있습니다. • <b>줌(연속)</b> : MENU/OK버튼을 누를 때 까지 사진이 표시됩니다. • <b>OFF</b> : 촬영 후에도 사진이 표시되지 않습니다.
<b>LCD밝기</b>	화면의 밝기를 지정합니다.
<b>햇빛에서 모니터 보기 모드</b>	ON을 선택하면 밝은 곳에서도 모니터 화면이 잘 보이도록 합니다.
<b>구도 가이드</b>	촬영 모드에서 사용할 수 있는 구도 격자선의 유형을 선택합니다. • <b>9분할</b> : “삼등 분할 구도”에 사용합니다. • <b>24분할</b> : 6×4 격자선. • <b>HD 프레이밍</b> : 화면 위 아래의 선으로 표시된 영역에서 HD 사진의 구도를 잡습니다.
<b>자동 회전 재생</b>	ON을 선택하면 재생 중에 세로 방향 사진을 자동으로 회전시킵니다.
<b>배경색 설정</b>	색상표를 선택합니다.
<b>촬영가이드표시</b>	도구 안내를 표시할지 여부를 선택합니다.
<b>포커스 체크</b>	ON을 선택한 경우, 수동 초점 모드( <b>62</b> )에서 서브 커맨드 다이얼을 회전할 때 초점을 맞추는데 도움이 되도록 이미지가 디스플레이에서 확대됩니다. 카메라가 수동 초점 모드에 있어야 합니다.

## 설정 메뉴

### 전원 관리

전원 관리 설정을 조정합니다.

옵션	설명
자동절전모드	아무런 작동도 수행하지 않으면 배터리 소모를 줄이기 위해 카메라가 자동으로 꺼지게 되는데 이때의 대기 시간을 선택합니다. 시간을 짧게 설정하면 배터리 수명이 길어지며 <b>OFF</b> 를 선택하면 카메라를 수동으로 꺼야 합니다. 특정 상황에서는 <b>OFF</b> 를 선택해도 카메라가 자동으로 꺼지는 점에 유의하십시오.
빠른 시작 모드	카메라가 꺼진 후에 빠르게 다시 시작할 수 있게 해줍니다( <b>ON/OFF</b> ). 지정된 시간이 흐른 후에 카메라가 이 옵션을 중단합니다. ① 이 옵션은 배터리 소모를 증가시킵니다.
퍼포먼스	카메라 성능을 최적화하여 배터리 수명을 늘리거나 화질을 선명하게 표시합니다. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>절전모드</b>: 잠시 아무런 조작을 하지 않으면 전기를 절약하려고 화면을 어둡게 하지만 카메라를 조작하면 다시 밝아집니다. 전력을 절약하려면 이 옵션을 선택합니다.</li><li>• <b>모니터파워업</b>: 이 모드를 선택하면 화면이 더 밝고 선명해 지며, 아무런 조작을 하지 않는 동안 화면을 밝게 유지하는 시간이 길어집니다.</li></ul> ◆ 얼굴 인식 기능이 켜져 있으면 <b>절전모드</b> 기능이 수행되지 않습니다.

**▣ 손떨림보정모드**

(기본값: OFF)

다음의 이미지 보정 옵션 중에서 선택합니다.

옵션	설명
(ON) 평상시 + 움직임인식	이미지 보정 켜짐. + 움직임인식이 선택되면 움직이는 피사체가 탐지될 때 모션 블러를 줄이기 위해 카메라는 셔터 속도를 조절 합니다.
(ON) 촬영시 + 움직임인식	셔터 버튼을 반누름한 상태나 셔터가 작동한 후에서만 이미지 보정이 수행되는 것을 제외하고 위와 같음.
(ON) 촬영시	이미지 보정 켜짐. 삼각대를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다.
OFF	

- ◆ + 움직임인식은 감도가 고정 값으로 정해져 있을 때 효과가 없으며 일부 다른 조합의 설정 시 이용할 수 없을 수도 있습니다. 효과는 조명 상태 및 피사체가 움직이는 속도에 따라 달립니다.

**▣ 적목보정**

(기본값: ON)

ON을 선택하면 얼굴 인식 기능으로 촬영 시 플래시로 인해 나타나는 적목 현상을 제거할 수 있습니다.

- ◆ 얼굴이 검색될 때만 적목 감소 기능이 수행됩니다.
- ◆ RAW 이미지에는 적목 보정을 사용할 수 없습니다.

## 설정 메뉴

### AF보조광

(기본값: ON)

ON을 선택하면 AF 보조광이 들어와 자동 포커스 기능을 도와줍니다.

- ① 일부 상황에서는 AF 보조광을 사용하여 초점을 맞출 수 없는 경우도 있습니다. 카메라가 매크로 모드에서 초점을 맞출 수 없으면 피사체와의 거리를 넓혀보십시오.
- ② AF 보조광이 피사체의 눈에 직접 비추어지지 않도록 하십시오.

### RAW

(기본값: OFF)


**RAW+JPEG** 또는 **RAW**를 선택하여 RAW 사진을 녹화합니다(RAW 사진은 이미지 센서에서 읽어온 미처리 데이터입니다). **RAW+JPEG**를 선택한 경우에는 JPEG 사본도 함께 저장됩니다. 사진을 JPEG 형식으로만 기록하려면 **OFF**를 선택합니다.

- ◆ 카메라의 디스플레이를 위해 RAW 파일을 현상하려면 **RAW RAW 현상**을 재생 메뉴(☞ 115)에서 선택합니다.
- ◆ 컴퓨터에서 표시하기 위해 RAW 파일을 변환하려면 제공된 RAW File Converter 소프트웨어를 사용하십시오.
- ① RAW 이미지에서 트리밍, 크기 변경, 적목 현상 제거 등을 사용할 수 없습니다. RAW 이미지를 볼 때 사용할 수 있는 최대 줌 비율은 3.2배입니다.

**저장 데이터 설정**

파일 관리 설정을 조정합니다.

옵션	설명
<b>프레임넘버</b>	<p>새 사진은 마지막 파일 번호에 1을 더해 지정된 4자리 수 번호가 붙여진 이미지 파일로 저장됩니다. 이러한 파일 번호는 재생 시 오른쪽과 같이 표시됩니다. <b>프레임넘버</b>는 새 메모리 카드를 삽입하거나 현재 메모리 카드나 내부 메모리를 포맷할 때 0001로 초기화할 것인지 지정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>연속</b>: 마지막으로 사용한 파일 번호나 처음 사용 가능한 파일 번호 중 큰 번호부터 번호가 계속됩니다. 이 옵션을 선택하면 파일명이 중복된 사진의 수가 감소됩니다.</li> <li>• <b>신규</b>: 포맷을 하거나 새 메모리 카드를 삽입한 후에는 번호가 0001로 리셋됩니다.           <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 프레임 번호가 999-9999에 이르면 셔터가 작동되지 않습니다(☞ 144).</li> <li>◆  <b>리셋</b>(☞ 124)을 선택하면 <b>프레임넘버</b>가 <b>연속</b>으로 설정되나 파일 번호는 초기화되지 않습니다.</li> <li>◆ 다른 카메라로 촬영된 사진의 프레임 번호는 이와 다를 수 있습니다.</li> </ul> </li> </ul>
<b>원본 화상 저장</b>	<p><b>ON</b>을 선택하면 이음선이 있는  <b>파노라마</b>나  <b>적목보정</b>,  <b>프로 야경</b> 모드,  <b>아웃포커스 모드</b>를 사용하여 촬영한 사진의 처리하지 않은 복사본을 저장합니다.</p>



## 설정 메뉴

### ▣ 저장 데이터 설정 (계속)

옵션	설명
날짜 스탬프	<p>촬영 하자마자 사진에 촬영 날짜나 시간을 인쇄합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■+○: 새 사진에 촬영 날짜와 시간을 인쇄합니다.</li><li>■: 새 사진에 촬영 날짜를 인쇄합니다.</li><li>OFF: 새 사진에 날짜와 시간을 인쇄하지 않습니다.</li></ul> <p>① 시간과 날짜 스탬프는 삭제할 수 없습니다. <b>날짜 스탬프</b>를 꺼서 새 사진에 날짜와 시간이 인쇄되지 않도록 합니다.</p> <p>② 카메라 시계가 설정되어 있지 않으면 시계를 현재 날짜와 시간에 맞추도록 요구받습니다(■ 24).</p> <p>③ 날짜와 시간 스탬프가 있는 이미지를 인쇄할 때 DPOF “날짜 인쇄” 옵션을 꺼놓을 것을 권장합니다(■ 89).</p> <p>④ 시간 및 일시 스탬프는 동영상, 파노라마 또는 3D 사진에 표시되지 않습니다.</p>

### ▣ 초점 조절 다이얼

(기본값: ◉ 시계방향)

초점 거리를 늘릴 때 서브 커맨드 다이얼의 회전 방향을 선택합니다.

### ▣ 비디오 출력

TV 연결을 위한 비디오 모드를 선택합니다.

옵션	설명
NTSC	북미, 카리브해 국가, 남미 일부 및 동아시아 일부 국가에서 비디오 장치에 연결할 때 이 모드를 선택합니다.
PAL	이 모드는 영국 및 유럽의 대부분, 호주, 뉴질랜드, 아시아 및 아프리카 일부 국가에서 비디오 장치에 연결할 때 선택합니다.

■ 커스텀 리셋

모드 C1/C2에 대한 설정을 모두 리셋합니다. 확인 대화상자가 표시되면 셀렉터의 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

■ 포맷


카메라에 메모리 카드가 삽입되어 있을 때 이 옵션을 사용하면 메모리 카드가 포맷됩니다. 메모리 카드가 들어있지 않으면 내부 메모리가 포맷됩니다.

- ① 촬영한 사진을 포함하여 모든 데이터가 메모리 카드나 내부 메모리에서 삭제됩니다. 중요한 파일은 컴퓨터나 기타 저장 장치에 복사해 두십시오.
- ② 포맷 도중에는 배터리실 덮개를 열지 마십시오.

## 기술 참고사항

### 선택형 액세서리




이 카메라는 FUJIFILM 및 다른 제조업체의 다양한 액세서리를 지원합니다.



\* 별도 구입 가능.도 구입 가능.

**FUJIFILM 액세서리**

다음의 선택형 액세서리는 FUJIFILM에서 구입할 수 있습니다. 해당 지역에서 구할 수 있는 액세서리에 대한 자세한 내용은 현지 FUJIFILM 지정점에 문의하거나 [http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)을 참조하십시오.

리튬 이온 충전지	<b>NP-50:</b> 필요하면 추가로 대용량 NP-50 충전지를 구입할 수 있습니다. NP-50은 NP-50A보다 일 회 충전에 더 적은 사진을 촬영할 수 있습니다.	
배터리 충전기	<b>BC-45W:</b> 배터리 충전기를 교체해야 하는 경우 구입할 수 있습니다. BC-45W는 NP-50A/NP-50 배터리를 +20°C에서 약 150분 가량 충전합니다.	
AC 전원 어댑터	<b>AC-5VX</b> (CP-50 DC 커플러 필요): 장시간 재생하거나 사진을 컴퓨터로 복사할 때 사용합니다(어댑터와 플러그의 모양은 판매 지역에 따라 다릅니다).	
DC 커플러	<b>CP-50:</b> AC-5VX를 카메라에 연결합니다.	
A/V 케이블	<b>AV-C1:</b> TV에서 사진을 볼 때 사용합니다.	
디지털 뷰어	<b>FINEPIX REAL 3D V3:</b> 3D 안경 없이도 3D 이미지를 볼 수 있습니다.	
카메라 케이스	<b>SC-XF:</b> 카메라 케이스와 스트랩은 XF1 전용으로 사용할 수 있습니다.	

## ■ 카메라 취급

제품을 오래 사용하려면 다음 주의 사항을 지켜주십시오.

### 보관 및 사용

카메라를 장기간 사용하지 않을 때에는 배터리와 메모리 카드를 빼두십시오. 다음과 같은 장소에서는 카메라를 보관하거나 사용하지 마십시오.

- 비나 증기, 연기에 노출된 곳
- 매우 습기가 차거나 지나치게 먼지가 많은 곳
- 맑은 날 문을 닫아 둔 차량 안 등, 직사광선이 내리쬐거나 온도가 매우 높은 곳
- 매우 추운 곳
- 진동이 심한 곳
- 방송 안테나, 전선, 레이더 송출기, 모터, 변압기, 자석 등 강한 자기장에 노출된 곳
- 살충제와 같은 휘발성 화학제에 닿는 곳
- 고무 또는 비닐 제품 옆

### ■ 물과 모래

물이나 모래가 들어가도 카메라와 내부 회로 및 기계장치가 손상될 수 있습니다. 해변이나 바닷가에서 카메라를 사용할 때는 카메라에 물이나 모래가 들어가지 않게 주의하십시오. 젖은 표면 위에 카메라를 옮겨놓지 마십시오.

### ■ 응결

추운 날 난방이 잘 된 건물에 들어갈 때와 같이 온도가 급격히 변할 경우 카메라 내부에 응결이 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 카메라를 끄고 한 시간쯤 후에 다시 켜십시오. 메모리 카드에 응결이 생기는 경우 카드를 빼서 응결이 사라진 후에 사용하십시오.

## 청소

블로어를 사용하여 렌즈와 LCD 모니터의 먼지를 제거한 후 부드러운 마른 천으로 조심스럽게 닦아줍니다. 얼룩이 남아있을 때는 FUJIFILM 렌즈 세척 용 페이퍼에 렌즈용 세제를 조금 묻혀 조심스럽게 닦습니다. 렌즈나 LCD 모니터가 긁히지 않게 주의하십시오. 카메라 본체는 부드러운 마른 천으로 닦아줍니다. 알코올이나 시너 또는 기타 휘발성 약품은 사용하지 마십시오.

## 여행

카메라는 직접 들고 다니는 가방에 넣으십시오. 부치는 짐에 넣을 경우 심한 충격으로 카메라가 손상될 수 있습니다.

# 문제 해결

## 문제 및 해결 방법

### ■ 전원 및 배터리

문제	해결 방법
카메라가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>줌 링(ON/OFF 스위치)이 올바로 회전되지 않는 경우:</b> 줌 링을 <b>STANDBY</b>로 돌린 다음 줌 링을 다시 <b>25</b>와 <b>100</b> 사이로 돌립니다(☞ 20).</li><li><b>배터리가 소진된 경우:</b> 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 13).</li><li><b>배터리가 잘못 삽입된 경우:</b> 올바른 방향으로 삽입합니다(☞ 15).</li><li><b>배터리실 커버가 잠기지 않은 경우:</b> 배터리실 커버를 잠금니다(☞ 15).</li><li><b>AC 전원 어댑터와 DC 커플러가 잘못 연결된 경우:</b> AC 전원 어댑터와 DC 커플러를 다시 연결합니다.</li></ul>
배터리가 빨리 소진됩니다.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>배터리가 차가운 경우:</b> 호주머니나 다른 따뜻한 곳에 넣어 배터리를 따뜻하게 한 후 촬영 직전에 카메라에 다시 삽입합니다.</li><li><b>배터리 단자에 먼지가낀 경우:</b> 부드러운 마른 천으로 단자를 닦아줍니다.</li><li><b>☞ 전원 관리 &gt; 페포먼스에 ☞ 모니터 파워업이 선택된 경우:</b> 배터리 소모량을 줄이려면 ☞ 절전모드를 선택합니다(☞ 126).</li><li><b>☞ 화면 설정 &gt; 햇빛에서 모니터 보기 모드가 ON으로 선택되어 있습니다:</b> 배터리 소모를 줄이려면 OFF를 선택합니다(☞ 8).</li><li><b>촬영 모드에 ☞이 선택된 경우:</b> 배터리 소모량을 줄이려면 ☐ 모드를 선택합니다(☞ 30).</li><li><b>▣ 초점 모드 ☐ 연속 또는 ☐ 추적 기능이 선택된 경우:</b> 다른 AF 모드를 선택합니다(☞ 62).</li><li><b>배터리를 반복하여 수차례 충전한 경우:</b> 배터리의 충전 수명이 다 되었습니다. 새 배터리를 구입하십시오.</li></ul>
카메라가 갑자기 꺼집니다.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>배터리가 소진된 경우:</b> 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 13).</li><li><b>AC 전원 어댑터나 DC 커플러가 분리된 경우:</b> AC 전원 어댑터와 DC 커플러를 다시 연결합니다.</li></ul>
충전이 시작되지 않습니다.	배터리를 올바른 방향으로 다시 삽입하고 충전기 플러그가 꽂혀 있는지 확인합니다(☞ 13).

문제	해결 방법
충전 속도가 느립니다.	배터리는 실온에서 충전 하십시오(☞ iv).
충전 램프에는 커져는데 배터리는 충전되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>배터리 단자에 먼지가낀 경우:</b> 부드러운 마른 천으로 단자를 닦아줍니다.</li> <li><b>배터리를 반복하여 수차례 충전한 경우:</b> 배터리의 충전 수명이 다 되었습니다. 새 배터리를 구입하십시오. 그래도 충전이 되지 않으면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.</li> <li><b>배터리가 너무뜨겁거나 너무 차갑습니다:</b> 배터리 온도가 안정될 때까지 기다립니다(☞ 13).</li> </ul>

## ■ 메뉴 및 표시

문제	해결 방법
메뉴와 표시가 한글로 나오지 않습니다.	☞ 言語/LANG에서 한글을 선택합니다 (☞ 24, 123).

## ■ 촬영

문제	해결 방법
셔터 버튼을 눌러도 사진이 촬영되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>메모리가 다친 경우:</b> 새 메모리 카드를 삽입하거나 사진을 삭제합니다(☞ 16, 74).</li> <li><b>메모리가 포맷되지 않은 경우:</b> 메모리 카드나 내부 메모리를 포맷합니다(☞ 131).</li> <li><b>메모리 카드 접촉부에 먼지가낀 경우:</b> 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다.</li> <li><b>메모리 카드가 손상된 경우:</b> 새 메모리 카드를 삽입합니다(☞ 16).</li> <li><b>배터리가 소진된 경우:</b> 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 13).</li> <li><b>카메라가 자동으로 꺼진 경우:</b> 카메라를 켭니다(☞ 23).</li> <li><b>파노라마 촬영을 하려고 할 때 주황색 표시등이 커지는 경우:</b> 표시등이 꺼질 때 까지 기다립니다(☞ 5).</li> </ul>
촬영 후 LCD 모니터가 어두워집니다.	플래시가 충전되는 동안 LCD 모니터가 어두워질 수 있습니다. 플래시가 충전될 때 까지 기다립니다(☞ 51).
원하는대로 3D 이미지가 보이지 않습니다.	삼각대를 사용하거나 카메라를 이동시켜 첫 번째와 두 번째 촬영(☞ 39)의 거리를 변경합니다.

## 문제 및 해결 방법

문제	해결 방법
카메라가 초점을 맞추지 못합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>피사체가 카메라에 가까이 있는 경우: 매크로 모드를 선택합니다(☞ 50).</li> <li>피사체가 카메라에서 멀리 떨어져 있는 경우: 매크로 모드를 취소합니다(☞ 50).</li> <li>피사체가 자동초점 모드에 적합하지 않은 경우: 초점 고정을 사용합니다(☞ 47).</li> </ul>
사진 크기가 같지 않습니다.	모드의  이미지 크기에서 를 선택한 경우 감도 및 기타 설정은 물론 이미지 크기까지 최적화됩니다. 모든 사진을 같은 크기로 기록하려면 다른 촬영 모드를 선택하거나  이미지 크기에서 다른 옵션을 선택하십시오(☞ 101).
매크로 모드를 이용할 수 없습니다.	다른 촬영 모드를 선택합니다(☞ 30).
얼굴 인식 기능을 이용할 수 없습니다.	현재 촬영 모드에서 얼굴 인식 기능을 이용할 수 없는 경우: 다른 촬영 모드를 선택합니다(☞ 30).
얼굴이 검색되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>피사체의 얼굴이 선글라스나 모자, 긴 머리 또는 다른 물체로 가려져 있는 경우: 장애물을 제거합니다.</li> <li>피사체의 얼굴이 프레임의 극히 일부만 차지한 경우: 피사체의 얼굴이 프레임의 넓은 부분을 차지 하도록 구도를 변경합니다(☞ 47).</li> <li>피사체의 머리가 기울어져 있거나 누워 있는 경우: 상대방에게 머리를 똑바로 세워달라고 부탁합니다.</li> <li>카메라가 기울어진 경우: 카메라를 평평하게 잡습니다(☞ 26).</li> <li>피사체의 얼굴을 비추는 조명이 약한 경우: 밝은 조명에서 촬영합니다.</li> </ul>
다른 피사체가 선택됩니다.	다른 피사체가 주 피사체보다 프레임 중앙에 더 가까이 있는 경우입니다. 사진의 구도를 다시 잡거나 얼굴 검색 기능을 끄고 초점 고정을 사용하여 사진 구도를 잡으십시오(☞ 47).
플래시가 발광하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재 촬영 모드에서 플래시를 이용할 수 없는 경우: 다른 촬영 모드를 선택합니다(☞ 30).</li> <li>배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 13).</li> <li>카메라가 연속 촬영 모드에 있는 경우:  연사에서 를 선택합니다(☞ 57).</li> <li>카메라가 매너 모드에 있는 경우: 매너 모드를 끕니다(☞ 124).</li> <li>플래시를 올리지 않았습니다: 플래시를 올립니다(☞ 51).</li> </ul>

## 문제 및 해결 방법

문제	해결 방법
일부 플래시 모드를 이용할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재 촬영 모드에서 원하는 플래시 모드를 이용할 수 없는 경우: 다른 촬영 모드를 선택합니다(☞ 30).</li> <li>카메라가 매너 모드에 있는 경우: 매너 모드를 끕니다(☞ 124).</li> </ul>
플래시가 피사체를 충분히 비추지 못 합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>피사체가 플래시 영역 밖에 있는 경우: 피사체를 플래시 영역 안에 오게 합니다(☞ 149).</li> <li>플래시 창이 가려져 있는 경우: 카메라를 올바르게 잡습니다(☞ 26).</li> <li>빠른 셔터 속도가 선택된 경우: 느린 셔터 속도를 선택합니다(☞ 42, 44).</li> </ul>
사진이 흐리게 나옵니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>렌즈가 더러워진 경우: 렌즈를 닦아줍니다(☞ 135).</li> <li>렌즈가 가려진 경우: 렌즈를 막고 있는 물체를 치웁니다(☞ 26).</li> <li>촬영 중 !AF가 표시되고 초점 프레임이 적색으로 표시되는 경우: 촬영 전에 초점을 확인합니다(☞ 142).</li> <li>촬영 중 !A가 표시되는 경우: 플래시나 삼각대를 사용합니다(☞ 52).</li> </ul>
사진에 얼룩이 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>고운에서 느린 셔터 속도를 선택했습니다: 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다.</li> <li>카메라를 고운에서 장시간 사용했거나 온도 경고가 표시됩니다: 전원을 끄고 카메라를 식을 때까지 잠시 기다립니다.</li> </ul>
사진이 기록되지 않습니다.	촬영 중 전원이 중단되었습니다. 카메라를 끈 후에 AC 전원 어댑터나 DC 커플러를 연결하십시오. 카메라가 켜 있는 상태에서 연결할 경우 파일이나 메모리 카드 또는 내부 메모리가 손상될 수 있습니다.
카메라 작동 소리가 동영상에 기록됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동영상 설정 &gt; 동영상 AF 모드에서 연속을 선택했습니다: 다른 AF 모드를 선택합니다(☞ 110).</li> <li>촬영 중 줌이 조정된 경우: 촬영 중에는 줌을 조정하지 마십시오.</li> <li>얼굴 인식 기능이 켜 있는 경우: 얼굴 인식 기능을 끕니다(☞ 66).</li> </ul>

### ■ 재생

문제	해결 방법
사진의 입자가 거칩니다.	다른 모델의 카메라로 촬영한 사진입니다.

### 문제 해결

139

## 문제 및 해결 방법

문제	해결 방법
재생 줌을 사용할 수 없습니다.	사진이 640에서 저장되었거나 다른 제조사의 카메라 또는 모델에서 촬영된 사진입니다(☞ 72).
동영상 재생 시 사운드가 들리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>재생 볼륨이 너무 낮은 경우:</b> 재생 볼륨을 조정합니다(☞ 124).</li><li><b>마이크가 가려진 경우:</b> 녹화 중에는 카메라를 올바르게 잡아주십시오(☞ 2, 26).</li><li><b>스피커가 가려져 있는 경우:</b> 재생 중에는 카메라를 올바르게 잡아주십시오(☞ 2, 26).</li></ul>
선택한 사진이 삭제되지 않습니다.	삭제를 위해 선택한 사진 중에 보호된 사진이 있습니다. 사진에 원래 사용된 장치를 이용하여 보호 기능을 삭제하십시오(☞ 117).
파일 번호가 갑자기 초기화되었습니다.	카메라가 켜져 있는 상태에서 배터리실 커버가 열렸습니다. 카메라를 끈 다음 배터리실 커버를 열어야 합니다.

## ■ 연결/기타

문제	해결 방법
사진이나 사운드가 기록되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>카메라가 올바르게 연결되지 않은 경우:</b> 카메라를 올바르게 연결합니다(☞ 85).</li><li><b>동영상 재생 중 A/V 케이블을 연결한 경우:</b> 동영상 재생을 종료한 후에 카메라를 연결합니다.</li><li><b>TV의 입력이 "TV"로 설정된 경우:</b> 입력을 "VIDEO"로 설정합니다.</li><li><b>카메라가 정확한 비디오 표준으로 설정되어 있지 않은 경우:</b> 카메라의  비디오 출력을 TV에 맞춥니다(☞ 130).</li><li><b>TV 볼륨이 너무 낮은 경우:</b> 볼륨을 조정합니다.</li></ul>
색상이 나타나지 않습니다.	카메라의  비디오 출력을 TV에 맞춥니다(☞ 130).
컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다.	카메라가 컴퓨터에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다(☞ 96).
RAW나 JPEG 파일을 컴퓨터로 전송할 수 없습니다.	번들 소프트웨어를 사용해 사진을 전송합니다(☞ 91).

## 문제 및 해결 방법

문제	해결 방법
사진을 인쇄할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>카메라가 올바르게 연결되지 않은 경우:</b> 카메라를 올바르게 연결합니다(☞ 87).</li><li><b>프린터가 꺼져 있는 경우:</b> 프린터를 켭니다.</li></ul>
한 장만 인쇄됩니다/날짜가 인쇄되지 않습니다.	PictBridge 호환 프린터가 아닙니다.
카메라가 반응하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>카메라가 일시적으로 오작동되는 경우:</b> 배터리를 꺼냈다가 다시 삽입하거나(☞ 15) AC 전원 어댑터/DC 커플러를 분리했다가 다시 연결합니다.</li><li><b>배터리가 소진된 경우:</b> 배터리를 충전하거나(☞ 13) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 15).</li></ul>
카메라가 예상대로 작동되지 않습니다.	배터리를 꺼냈다가 다시 삽입하거나(☞ 15) AC 전원 어댑터/DC 커플러를 분리했다가 다시 연결합니다. 문제가 계속되면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.
해외에서 AC 전원 어댑터와 DC 커플러를 사용하고 싶습니다.	AC 전원 어댑터의 레이블을 확인합니다. 이 AC 전원 어댑터는 100~240V 전압에서 사용할 수 있습니다. 플러그 어댑터에 대한 내용은 해당 여행사에 문의하십시오.
소리가 들리지 않습니다.	매너 모드를 끁니다(☞ 124).
디스플레이의 색조 또는 콘텐츠가 예상치 않게 변경되었습니다.	<b>[■] 화면 설정 &gt; 햇빛에서 모니터 보기 모드(☞ 8)</b> 를 OFF로 선택합니다.
날짜와 시간 스템프	<ul style="list-style-type: none"><li><b>날짜와 시간 스템프가 정확하지 않습니다:</b> 카메라 시계를 설정합니다(☞ 24).</li><li><b>날짜와 시간 스템프가 사진에 나타납니다:</b> 날짜와 시간 스템프는 삭제할 수 없습니다. 새 사진에 날짜와 시간이 인쇄되지 않도록 하려면, <b>[■] 저장 데이터 설정 &gt; 날짜 스템프</b>에서 OFF를 선택합니다(☞ 130).</li></ul>
FinePixViewer를 설치할 수 없거나 시작되지 않습니다	FinePixViewer는 Mac OS X 10.7 이후 버전을 지원하지 않습니다. Mac OS X와 함께 제공된 프로그램을 사용하든지 다른 소프트웨어를 구매하십시오.

## 문제 해결

141

## 경고 메시지 및 표시

LCD 모니터에 다음과 같은 경고가 표시됩니다.

경고	설명
(적색)	배터리 잔량이 부족합니다. 배터리를 충전하거나(☞ 13) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 15).
(적색으로 깜박임)	배터리가 소진되었습니다. 배터리를 충전하거나(☞ 13) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 15).
	느린 셔터 속도를 사용 중입니다. 사진이 흐려질 수 있으므로 플래시나 삼각대를 사용하십시오.
!AF (적색 초점 프레임과 함께 적색으로 표시됨)	카메라가 초점을 맞추지 못합니다. 다음 방법을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"><li>같은 거리에 있는 다른 피사체에 초점을 맞춘 후 초점 고정 기능을 사용하여 다시 구도를 잡습니다(☞ 47).</li><li>접사 촬영 시에는 매크로 모드를 사용하여 초점을 맞춥니다(☞ 50).</li></ul>
조리개나 셔터 속도가 적색으로 표시됨	피사체가 너무 밝거나 너무 어두워 사진이 노출 과다 또는 노출 부족으로 촬영됩니다. 피사체가 어두우면 플래시를 사용하십시오(☞ 51).
포커스 에러	
전원을 다시 넣어 주십시오.	카메라가 오작동되고 있거나 렌즈의 작동 부분이 가려져 있습니다. 카메라를 껐다가 다시 켜고 렌즈를 만지지 않도록 주의하십시오. 이 메시지가 계속 표시되면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.
렌즈 제어 에러	
포맷되지 않음	<ul style="list-style-type: none"><li>메모리 카드나 내부 메모리가 포맷되어 있지 않거나 메모리 카드가 컴퓨터 또는 다른 장치에서 포맷되었습니다. 카메라 설정 메뉴의  포맷 옵션을 사용하여 메모리 카드나 내부 메모리를 포맷하십시오(☞ 131).</li><li>메모리 카드 접촉부를 청소해야 하는 경우. 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복하여 표시되면 카드를 포맷하십시오(☞ 131). 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다.</li><li>카메라가 오작동인 경우. FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.</li></ul>
보호조치 된 카드	메모리 카드가 잠겨 있습니다. 카드의 잠금을 해제합니다(☞ 16).
동영상 기록 불가	메모리 카드가 잘못 포맷되었습니다. 카메라에서 카드를 포맷하십시오(☞ 131).
!	카메라를 끄고 식을 때까지 기다리십시오. 어떤 조치도 취하지 않으면 카메라는 자동으로 꺼집니다.

## 경고 메시지 및 표시

경고	설명
카드에러	메모리 카드가 카메라에서 사용할 수 있도록 포맷되지 않았습니다. 카드를 포맷합니다(☞ 131).
	메모리 카드 접촉부를 청소해야 하거나 메모리 카드가 손상되었습니다. 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복하여 표시되면 카드를 포맷하십시오(☞ 131). 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다.
	호환되지 않는 메모리 카드입니다. 호환되는 카드를 사용하십시오(☞ 18). 카메라가 오작동되는 경우입니다. FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.
용량이 없습니다 메모리용량이 없습니다 카드를 넣어주십시오	메모리 카드나 내부 메모리가 다 차서 사진을 기록하거나 복사할 수 없습니다. 사진을 삭제하거나 남은 공간이 많은 메모리 카드를 삽입하십시오.
저장되지 않았음	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>메모리 카드에 오류가 있거나 잘못 연결된 경우:</b> 카드를 다시 삽입하거나 카메라를 꺼다가 다시 켭니다. 이 메시지가 계속 표시되면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.</li><li>• <b>남은 메모리가 부족하여 사진을 추가로 기록할 수 없는 경우:</b> 사진을 삭제하거나 남은 공간이 많은 메모리 카드를 삽입하십시오.</li><li>• <b>메모리 카드나 내부 메모리가 포맷되어 있지 않은 경우:</b> 메모리 카드나 내부 메모리를 포맷합니다(☞ 131).</li></ul>
재생불가	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>파일이 손상되었거나 이 카메라에서 생성되지 않은 경우:</b> 이러한 파일은 볼 수 없습니다.</li><li>• <b>메모리 카드 접촉부를 청소해야 하는 경우:</b> 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복하여 표시되면 카드를 포맷하십시오(☞ 131). 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다.</li><li>• <b>카메라가 오작동인 경우:</b> FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.</li></ul>

## 문제 해결

143

## 경고 메시지 및 표시

경고	설명
프레임넘버 풀	카메라의 프레임 번호가 다 찼습니다(현재 프레임 번호가 999-9999입니다). 메모리 카드를 포맷하고 <b>[저장 데이터 설정 &gt; 프레임넘버에서 신규]</b> 를 선택합니다. 사진을 촬영하여 프레임 번호를 100-0001로 초기화한 다음 <b>프레임넘버에서 연속을 선택합니다</b> (☞ 129).
DISP를 3초간 눌러서 매너모드를 해제하십시오	매너 모드 상태에서 플래시 모드를 선택하고 불륨을 조정하려고 했습니다. 매너 모드를 종료한 후에 플래시 모드를 선택하거나 불륨을 조정하십시오(☞ 124).
매수제한 초과	<ul style="list-style-type: none"><li><b>검색 결과가 30000건을 초과합니다.</b>: 더 적은 수의 결과를 반환하는 검색을 수행합니다.</li><li><b>삭제를 위해 선택한 사진이 999장을 초과합니다.</b>: 더 적은 수의 이미지를 선택하십시오.</li></ul>
보호조치 된 카드	보호된 사진에 음성 메모를 추가하거나 사진을 삭제 또는 회전하려고 했습니다. 보호 기능을 제거하고 다시 시도 하십시오(☞ 117).
640 트리밍 불가	640 사진은 트리밍할 수 없습니다.
트리밍 불가	파일이 손상되었거나 이 카메라에서 생성되지 않았습니다.
<b>[M] 실행할 수 없음</b>	원본과 같거나 크기를 확대 변경한 사본을 만들려고 했습니다. 더 작은 크기를 선택하십시오.
<b>[S] 실행할 수 없음</b>	
<b>[640] 실행할 수 없음</b>	
회전 할 수 없습니다	회전 할 수 없는 사진을 회전하려고 했습니다.
<b>[회전 할 수 없습니다]</b>	동영상은 회전 할 수 없습니다.
<b>[선택] 실행할 수 없음</b>	선택한 사진에는 적목 보정 기능을 적용할 수 없습니다.
<b>[동영상] 실행할 수 없음</b>	동영상에는 적목 보정 기능을 적용할 수 없습니다.
카드없음	<b>[화상복사]</b> 를 선택하고 메모리 카드를 삽입하지 않았습니다. 메모리 카드를 삽입합니다.

## 경고 메시지 및 표시

경고	설명
화상이 없습니다	 <b>화상복사</b> 하도록 선택한 소스에 이미지가 없습니다. 다른 소스를 선택합니다.
■ 음성재생 불가	<ul style="list-style-type: none"><li>음성 메모 파일이 손상된 경우: 음성 메모를 재생할 수 없습니다.</li><li>카메라가 오작동인 경우: FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.</li></ul>
더 이상 예약불가	현재 메모리 카드의 DPOF 프린트 예약에 999장 이상의 이미지가 들어있습니다. 사진을 내부 메모리로 복사하고 새 프린트 예약을 생성합니다.
설정할 수 없습니다	이 사진은 DPOF를 사용하여 인쇄할 수 없습니다.
 설정불가	동영상은 DPOF를 사용하여 인쇄 할 수 없습니다.
접속애러	사진을 인쇄하거나 컴퓨터 또는 다른 장치로 복사하는 도중 연결 오류가 발생했습니다. 장치가 켜져 있고 USB 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다.
프린트 애러	프린터에 용지나 잉크가 없거나 기타 프린터 오류가 발생했습니다. 프린터를 점검합니다(자세한 내용은 프린터 설명서 참조). 인쇄를 다시 시작하여 프린터를 껐다가 다시 켜십시오.
프린트 애러 다시시작?	프린터에 용지나 잉크가 없거나 기타 프린터 오류가 발생했습니다. 프린터를 점검합니다(자세한 내용은 프린터 설명서 참조). 인쇄가 자동으로 재시작되지 않으면 <b>MENU/OK</b> 를 눌러 다시 시작합니다.
프린트 할 수 없는 프레임입니다	동영상 또는 이 카메라에서 생성되지 않은 사진이나 해당 프린터가 지원하지 않는 형식의 사진을 인쇄 하려고 했습니다. 동영상이나 일부 다른 장치에서 생성된 사진은 인쇄되지 않습니다. 이 카메라에서 생성된 스틸 사진의 경우 프린터 설명서를 참조하여 프린터가 JFIF-JPEG 또는 Exif-JPEG 형식을 지원하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 사진을 인쇄할 수 없습니다.

## 부록

### ■ 메모리 카드 용량

다음 표는 다양한 이미지 크기에서 촬영 가능한 기록 시간 또는 사진 수를 나타냅니다. 모든 수치는 대략적인 수치입니다. 파일 크기는 기록된 장면에 따라 다르므로 저장할 수 있는 파일 수도 큰 차이가 있을 수 있으며, 남은 촬영 컷수나 길이는 일정한 속도로 줄어들지 않을 수 있습니다. 메모리 카드가 삽입되지 않은 상태에서 촬영할 수 있는 시험 사진 수에는 제한이 있습니다.

매체		4 GB		8 GB	
사 진	◆	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
	L 4:3	800	1260	1590	2520
	L 16:9	1060	1670	2120	3320
	M 4:3	1280	2460	2550	4890
	M 16:9	1690	3260	3370	6470
	S 4:3	2360	4460	4700	8870
	S 16:9	3440	5020	6850	9980
	HD 1920 × 1080 <sup>1</sup>	37 min.		74 min.	
동 영 상	HD 1280 × 720 <sup>1</sup>	47 min.		95 min.	
	SD 640 × 480 <sup>2</sup>	112 min.		223 min.	
	HS 640 × 480 <sup>3</sup>	83 min.		166 min.	
	HS 320 × 240 <sup>3</sup>	167 min.		332 min.	
	HS 320 × 112 <sup>3</sup>	83 min.		166 min.	

1 CLASS ④ 이상의 카드를 사용합니다. 각 동영상의 길이는 29분을 초과할 수 없습니다.

2 각 동영상의 길이는 120분을 초과할 수 없습니다.

3 CLASS ④ 이상의 카드를 사용합니다. 각 동영상의 길이는 30초 초과할 수 없습니다.

## 사양

### 시스템

모델	XF1
유효 화소수	1200만
이미지 센서	원색 필터 3/3인치 EXR CMOS
저장 매체	• 내부 메모리 (약 25MB) • SD/SDHC/SDXC 메모리 카드
파일 시스템	DCF (Design Rule for Camera File System: 카메라 파일 시스템 디자인 규격), Exif 2.3 및 DPOF (Digital Print Order Format: 디지털 인쇄 주문 형식) 준수
파일 형식	• <b>스틸 사진:</b> Exif 2.3 JPEG (압축); RAW (원본 RAF 형식, 전용 소프트웨어 필요); RAW+JPG 지원 • <b>스틸 사진(3D):</b> MPO • <b>동영상:</b> MOV (H.264) • <b>오디오:</b> WAV(스테레오)
이미지 크기 (픽셀)	• L 4:3: 4000 × 3000 • L 3:2: 4000 × 2664 • L 16:9: 4000 × 2248 • L 1:1: 2992 × 2992 • M 4:3: 2816 × 2112 • M 3:2: 2816 × 1864 • M 16:9: 2816 × 1584 • M 1:1: 2112 × 2112 • S 4:3: 2048 × 1536 • S 3:2: 2048 × 1360 • S 16:9: 1920 × 1080 • S 1:1: 1536 × 1536 • 모션 파노라마: 1624 × 11520 (세로)/11520 × 1080 (가로) • 모션 파노라마: 1624 × 5760 (세로)/5760 × 1080 (가로) • 모션 파노라마: 1624 × 3840 (세로)/3840 × 1080 (가로) • 모션 파노라마: 1624 × 11520 (세로)/11520 × 1080 (가로)
렌즈	Fujinon 4 배 광학 줌 렌즈, F1.8 (광각) ~ F4.9 (당원)
초점 거리	f=6.4mm ~ 25.6mm (35mm 형식의 경우: 25mm ~ 100mm)
디지털 줌	스마트 디지털 줌으로 약 2배 까지(광학줌과 통합할 경우 8배 까지)
조리개	1/4 의 간격으로 F1.8~F11(광각)/F4.9~F11(당원)

## 사양

### 시스템

<b>초점 범위</b> (렌즈 전면에 서부터거리)	약 50cm ~ 무한대(광각), 80cm ~ 무한대(망원) . <b>매크로</b> : 약 3cm ~ 3.0m (광각), 50cm ~ 3.0m (망원)
<b>감도</b>	ISO 100, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 <sup>1</sup> , 5000 <sup>1</sup> , 6400 <sup>2</sup> , 12800 <sup>2</sup> , <b>AUTO</b> , <b>AUTO(400)</b> , <b>AUTO(800)</b> , <b>AUTO(1600)</b> , <b>AUTO(3200)</b>
<b>측광</b>	256 세 그먼트 TTL (Through-The-Lens) 측광. 멀티, 스팟, 에버리지
<b>노출 조정</b>	프로그램 AE, 조리개 우선 AE, 셔터 우선 AE, 수동 노출
<b>노출 보정</b>	$\frac{1}{3}$ EV의 간격으로 -2EV ~ +2EV
<b>손떨림 보정</b>	광학 손떨림 보정(렌즈 시프트 방식)
<b>셔터 속도</b> (기계식 및 전자식 셔터 혼합)	. <b>C</b> : $\frac{1}{4}$ 초 ~ $\frac{1}{1000}$ 초 . <b>xC</b> : 3초 ~ $\frac{1}{1000}$ 초 . <b>■</b> : 4초 ~ $\frac{1}{2}$ 초 . <b>EXR</b> , <b>Adv.</b> , <b>SP</b> ( <b>C</b> , <b>xC</b> 및 <b>■</b> 제외): $\frac{1}{4}$ 초 ~ $\frac{1}{2000}$ 초 . <b>P</b> : 4초 ~ $\frac{1}{2000}$ 초 . <b>기타 모드</b> : 30초 ~ $\frac{1}{2000}$ 초
<b>연속</b>	. <b>■</b> : 최대 200 프레임. 촬영속도를 10, 7, 5, 3 fps 중에서 선택할 수 있습니다(프 레임 레이트는 촬영 조건 또는 연속 촬영에서의 프레임 수에 따라 달라집니 다). . <b>■</b> : 16 또는 8 프레임(RAW+JPEG/Raw: 최대 8 프레임). 프레임 레이트를 10, 7, 5, 3 fps 중에서 선택할 수 있습니다. . <b>■</b> : 3 프레임(노출, 노출과다, 노출부족 선택) . <b>■</b> : 3 프레임(감도, 감도 상향, 감도 하향 선택) . <b>■</b> : 3 프레임(PROVIA, Velvia, ASTIA) . <b>■</b> : 3 프레임(100%, 200%, 400%)
<b>초점</b>	. <b>모드</b> : 싱글 AF, 컨티뉴어스 AF, 수동 초점 . <b>포커스 에리어 선택</b> : 오토에리어, 에리어선택, 추적 기능 . <b>자동 초점 시스템</b> : 콘트라스트 검출 TTL AF
<b>화이트밸런스</b>	자동 장면 인식: 직사광선, 그늘, 주광색 형광등, 온백색 형광등, 냉백색 형광등, 백열등, 수중, 색 온도 등 8개의 수동 프리셋 모드: 커스텀 화이트 밸런스
<b>셀프타이머</b>	OFF, 2초, 10초

**시스템**

**플래시** 수동 팝업 플래시. 감도가 **800**로 설정되어 있을 때 유효 범위는 약 50cm ~ 7.4m (광각: 단거리 촬영 시 렌즈가 플래시를 가릴 수 있습니다), 80cm ~ 2.7m (망원)

**플래시 모드** 자동, 강제발광, OFF, 슬로우싱크(적목 보정 OFF), 적목보정 + 오토, 적목보정 + 강제발광, OFF, 적목보정 + 슬로우싱크로(적목 보정 ON)

**LCD 모니터** 3.0인치, 460k 도트 컬러 LCD 모니터; 시야율 약 100%

**동영상** • **FHD 1920 × 1080**: 1080p, 30fps      • **HD 1280 × 720**: 720p, 30fps  
 • **640 × 480**: VGA, 30fps      • **HS 640 × 480**: 70fps  
 • **HS 320 × 240**: 120fps      • **HS 320 × 112**: 200fps

참고 **HDMI**, **HD**, **640** 동영상은 스테레오 사운드와 함께 녹화됩니다.

**입력/출력 단자**

**A/V OUT** 모노럴 사운드의 NTSC나 PAL 출력  
(오디오/비디오 출력)

**디지털 입력/출력** USB 2.0 고속, A/V OUT 커넥터 공유, MTP/PTP

**HDMI 출력** HDMI 미니 커넥터

## 사양

### 전원 공급장치/기타

#### 전원 공급장치

- NP-50A 충전지
- AC-5VX AC 전원 어댑터 및 CP-50 DC 커플러(별매)

**배터리 수명**(완전 충전된 배터리로 촬영 할 수 있는 대략적인 프레임 수)

배터리 유형	대략적인 프레임 수
NP-50A (카메라와 함께 제공되는 유형)	300

CIPA 표준 카메라와 함께 제공되는 배터리와 SD 메모리 카드를 사용하여 (오토) 모드에서 측정.

**참고:** 배터리로 촬영 가능한 촬영 매수는 배터리 잔량에 따라 다르며 저온에서는 그 수가 줄어듭니다.

#### 크기 (W×H×D)

107.9mm × 61.5mm × 33.0mm, 돌출 부분 제외(최대 깊이 24.1mm)

#### 촬영 중량

약 225g, 배터리 및 메모리 카드 포함

#### 카메라 중량

약 204g, 배터리, 액세서리 및 메모리 카드 제외

#### 작동 조건

- 온도:** 0°C ~ +40°C
- 습도:** 10% ~ 80% (물기가 맷히지 않아야 함)

**NP-50A 충전지**

공칭 전압	DC 3.7V
공칭 용량	1000mAh
작동 온도	0°C ~ +40°C
크기 (W×H×D)	35.4mm×40.0mm×6.6mm
중량	약 20g

**BC-50B 배터리 충전기**

정격 입력	100V ~ 240V AC, 50/60Hz
입력 용량	• 100V: 8.0VA • 240V: 12VA
정격 출력	4.2V DC, 600mA
지원 배터리	NP-50A 충전지
충전 시간	약 110분(+20 °C)
작동 온도	0°C ~ +40°C
크기 (W×H×D)	90mm×46mm×28mm, 둘출부 제외
중량	약 63g, 배터리 제외

중량과 크기는 판매 국가나 지역에 따라 다릅니다.

## ■ 참고

- 사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 [http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)를 방문하십시오. FUJIFILM은 이 설명서의 오류로 인해 초래될 수 있는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- LCD 모니터는 첨단 고정밀 기술을 사용하여 제조되었으나, 특히 문자 주위에 밝은 점과 변색 현상이 나타날 수 있습니다. 이는 이런 종류의 LCD 모니터에 일반적 인 것이며 오작동이 아닙니다. 카메라에서 기록한 이미지에는 아무런 영향이 없습니다.
- 디지털 카메라는 강한 무선 주파수 간섭(전기장, 정전기, 전선 노이즈 등)에 노출될 경우 오작동이 나타날 수 있습니다.
- 사용하는 렌즈 유형에 따라 이미지 주변에 일부 왜곡 현상이 생길 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

## Memo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**FUJIFILM**

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN  
[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)