

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

FINEPIX Z33WP

사용 설명서

본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 설명서는 FUJIFILM 디지털 카메라 FinePix Z33WP를 올바르게 사용하는 방법을 소개합니다. 사용 방법을 충분히 숙지한 후 사용해 주십시오.

BL00836-200 **KR**

시작하기 전에

초기 단계 작동

기본적인 사진 촬영과 재생

사진 촬영 - 고급

재생 - 고급

동영상


연결

메뉴


기술적 참고


문제 해결

부록



이 제품에 관련된 정보는 아래 웹사이트를 참조하십시오.
<http://www.fujifilm.com/products/index.htm>





이 설명서에 대하여

카메라를 사용하기 전에 이 사용 설명서와 기타 제공된 문서를 읽고 숙지하십시오. 특정 주제에 관한 내용은 아래를 참조하십시오.

✓ 카메라 Q&A..... iii 페이지

무엇을 원하는지 알지만 해당 명칭을 모르십니까?
"카메라 Q & A"에서 답을 찾아 보십시오.

✓ 목차.....viii 페이지

"목차"는 설명서 전체 내용을 보여줍니다. 카메라의
주요 작동들이 열거되어 있습니다.

✓ 문제 해결.....89 페이지

카메라에 특정 문제가 있습니까? 여기에서 해답을
찾으십시오.

✓ 경고 메시지와 디스플레이.....96 페이지


모니터에서 깜박이는 아이콘이나 에러 메시지가
무엇을 의미하는지 여기에서 확인할 수 있습니다.

✓ 용어 해설..... 100 페이지

기술 용어에 대한 설명이 여기에 있습니다.

● 메모리 카드

사진은 카메라의 내장 메모리나 옵션 품목인 SD와 SDHC 메모리 카드에 저장할 수 있습니다. 이 설명서에서 SD 메모리 카드는 "메모리 카드"로 표시됩니다. 보다 자세한 사항은 8페이지를 참조하십시오.



카메라 Q & A


작업의 종류 별로 구분하였습니다.

카메라 설정

의문 사항	해당 제목	참조 페이지
카메라 시계를 설정하는 방법은?	날짜와 시간	14
여행 시 현지 시계로 설정할 수 있는가?	세계시계	86
모니터가 자동으로 꺼지지 않게 하려면?	자동 절전 모드	85
모니터를 밝게 또는 어둡게 하는 방법은?	LCD 밝기	85
카메라에서 이중 신호음과 찰칵 소리가 나지 않게 하려면?	무음 모드	27
	볼륨	84
카메라의 각 부분 명칭은 무엇인가?	카메라 각 부분 명칭	2
모니터의 아이콘들은 무엇을 의미하는가?	모니터	3
메뉴는 어떻게 사용하는가?	메뉴	59
모니터에 깜박이는 아이콘 또는 에러 메시지는 무엇을 의미하는가?	메시지와 디스플레이	96
배터리의 충전 잔량이 얼마나 남았는가?	배터리 잔량	16

사진 공유

의문 사항	해당 제목	참조 페이지
사진을 개인 프린터에서 인쇄할 수 있는가?	사진 인쇄	47
사진을 컴퓨터로 복사할 수 있는가?	컴퓨터에서 사진 보기	52



촬영

의문 사항	해당 제목	참조 페이지
사진은 몇 장까지 촬영할 수 있는가?	메모리 용량	101
스냅사진을 찍는 빠르고 간편한 방법은?	 모드	16
인물 사진을 잘 찍으려면?	얼굴인식 기능	21
카메라가 자동으로 가장 적합한 모드를 선택할 수 있게 하려면?	 모드	32
여러 촬영 장면에 맞게 설정을 간편하게 조절할 수 있는 방법은?	촬영 모드	31
접사 방법은?	매크로 모드(접사)	25
플래시가 발광되지 않게 하려면?	플래시 모드	26
플래시 사용 시 적목 현상을 방지하려면?		
피사체가 역광을 받고 있을 때 어두운 부분을 잘 보이게 하려면?		
촬영자를 포함하여 단체 인물 사진을 촬영하려면?	셀프타이머 모드	28
피사체를 한 쪽으로 치우치게 하여 구도를 잡으려면?	초점 고정 기능	23
동영상을 촬영하려면?	동영상 촬영	42
짧은 동영상들을 연결하여 긴 동영상을 만들려면?	연속 동영상	43





사진 보기

의문 사항	해당 제목	참조 페이지
촬영한 사진을 보는 방법은?	싱글 프레임 재생	36
한 종류의 사진만 보려면?	재생 유형	68
한 이미지를 삭제하는 간단한 방법은?	사진 삭제	20
한 이미지를 삭제하거나 전체 이미지를 한 번에 삭제하려면?	지우기	40
재생 중에 사진을 확대할 수 있는가?	재생 줌	37
여러 사진들을 한번에 보려면?	다중 프레임 재생	38
같은 날 촬영한 사진들을 모두 보려면?	날짜별로 정렬	39
촬영한 사진이 불의로 지워지는 것을 방지하려면?	보호	73
사진을 보는 동안 모니터에 아이콘이 나타나지 않게 하려면?	디스플레이 포맷 선택	36
사진을 슬라이드 쇼로 보려면?	슬라이드 쇼	71
사진에 짧은 음성 메모를 추가하려면?	음성 메모	77
사진에서 원하지 않는 요소들을 트리밍하려면?	트리밍	74
내장 메모리에 있는 사진을 메모리 카드로 복사할 수 있는가?	화상복사	75
촬영한 사진에 효과를 추가할 수 있는가?	사진에 효과 추가	68
TV에서 사진을 보려면?	TV에서 사진 보기	46



방수 및 방진

☑ 방수 및 방진 성능


- 카메라의 방수 및 방진 성능은 IP68과 동일합니다.
- 제품에 포함된 액세서리에는 방수 효과가 없습니다.

☑ 카메라를 사용하기 전에 반드시 준수해야 하는 사항

- 보호 유리 시트를 카메라 렌즈 앞에 위치시키십시오. 이 유리가 더러워지면 선명한 사진을 촬영할 수 없습니다. 항상 보호 유리를 청결하게 유지하십시오.
- 배터리실 커버를 반드시 확실하게 닫으십시오. 물, 먼지 또는 모래가 카메라 내부에 들어가면 고장날 수 있습니다.
- 바다, 호수 또는 이와 유사한 장소에서 배터리실 커버를 열거나 닫지 마십시오. 또한 물에 젖은 손으로 커버를 열거나 닫지 마십시오.
- 배터리나 메모리 카드를 교환하기 전에 카메라와 손이 완전히 말라있는지 확인하십시오.
- 카메라를 떨어뜨리지 마십시오. 제품에 포함된 손잡이 끈을 부착하고 사용하는 동안에는 항상 손목에 손잡이 끈을 거십시오.

☑ 카메라를 사용할 때 반드시 준수해야 하는 사항

- 3m (9.8피트) 이상의 수심에서는 카메라를 사용하지 마십시오.
- 연속으로 2시간 이상 수중에서 카메라를 사용하지 마십시오.
- 수중에서 배터리실 커버를 열거나 닫지 마십시오.
- 뜨거운 물이 있는 욕조 등과 같은 뜨거운 물에서 카메라를 사용하지 마십시오.
- 카메라에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 예를 들어 카메라를 가지고 물 속에 뛰어들면 카메라가 손상될 수 있습니다.
- 모래에 카메라를 두지 마십시오. 스피커와 마이크에 모래가 들어갈 수 있으며, 카메라의 허용 작동 온도를 초과하는 직사광선에 노출되면 카메라가 뜨거워질 수 있습니다.
- 자외선 차단제나 선텐 오일을 카메라에 얹지르거나 묻힌 경우 즉시 따뜻한 물로 카메라를 닦으십시오. 오일은 카메라를 변색시킬 수 있습니다.
- 강한 진동, 충격 또는 압력이 카메라에 가해지면 카메라 방수 기능이 저하될 수 있습니다. 카메라를 구매한 판매점이나 A/S 센터에 문의하십시오.




㉠ 카메라를 사용한 후에 반드시 준수해야 하는 사항

- 방수 코팅 재료나 접촉면의 먼지나 이물질은 반드시 닦으십시오. 이물질이나 모래는 카메라 표면에 흠집을 내어 방수 기능을 저하시킵니다.
- 모래, 이물질 또는 먼지를 닦아내려면 흐리는 물에 적시거나 2~3 분 동안 깨끗한 물에 담그십시오.
- 카메라를 닦을 때 비눗물, 중성 세제, 알코올 또는 이와 유사한 액체를 사용하지 마십시오. 카메라의 방수 기능이 저하될 수 있습니다.
- 카메라를 사용한 후 마른 천으로 카메라의 묻은 물기 또는 이물질을 닦고 배터리실 커버를 완전히 닫은 후 약 10분 동안 카메라를 깨끗한 물에 담그십시오. 그 다음 카메라를 완전히 건조시키십시오.

㉡ 보관 및 유지


- 온도가 40°C (104°F) 이상이거나 0°C (32°F) 이하인 곳에 카메라를 보관하지 마십시오.
- 방수 코팅 재료는 소모품입니다. 카메라의 방수 기능을 유지하기 위해 1년에 한번씩 방수 코팅 재료를 교체해야 합니다. 자세한 내용은 카메라를 구매한 판매점이나 A/S 센터에 문의하십시오.



목차


이 설명서에 대하여.....	ii
카메라 Q & A.....	iii
카메라 설정.....	iii
사진 공유.....	iii
촬영.....	iv
사진 보기.....	v
방수 및 방진.....	vi
시작하기 전에	
제품 소개.....	1
설명서에 사용된 기호와 표시 방법.....	1
제품에 포함된 액세서리.....	1
카메라 각 부분 명칭.....	2
카메라 각 부분.....	3
초기 단계 작동	
배터리 충전.....	4
배터리 삽입.....	6
메모리 카드 삽입.....	8
카메라 켜고 끄기.....	13
촬영 모드.....	13
재생 모드.....	13
기본 설정.....	14
기본적인 사진 촬영과 재생	
📷 (오토) 모드에서 사진 촬영.....	16
사진 보기.....	20

사진 촬영 - 고급	
👤 얼굴인식 기능과 적목 현상 제거 기능.....	21
초점 고정 기능.....	23
📷 매크로 모드(접사).....	25
👉 플래시 사용(플래시).....	26
🕒 셀프타이머 사용.....	28
셀프타이머 설정.....	28
커플 타이머.....	28
그룹 타이머.....	29
10초/2초.....	29
📷 촬영 모드.....	31
촬영 모드 선택.....	31
촬영 모드.....	31
🗣️ 장면 인식.....	32
재생 - 고급	
싱글 프레임 재생.....	36
재생 줌.....	37
다중 프레임 재생.....	38
날짜별로 정렬.....	39
🗑️ 사진 삭제.....	40
동영상	
📹 동영상 촬영.....	42
📹 연속 동영상 모드.....	43
▶️ 연속 동영상.....	45



목차

연결		재생 메뉴67	
TV에서 사진 보기.....46		재생 메뉴 사용.....67	
USB로 사진 인쇄.....47		재생 메뉴 옵션.....67	
카메라 연결.....47		[RECALL] 재생 유형.....68	
선택한 사진 인쇄.....47		[TRIM] 블로그용 트리밍.....68	
DPOF 인쇄 명령 인쇄.....48		[SLIDE] 슬라이드 쇼.....71	
DPOF 인쇄 명령 설정.....50		[MARK] 적목보정.....71	
컴퓨터에서 사진 보기.....52		[ROTATE] 이미지 회전.....72	
FinePixViewer 삭제.....52		[LOCK] 보호.....73	
FinePixViewer 설치: Windows.....52		[TRIM] 트리밍.....74	
FinePixViewer 설치: Macintosh.....55		[RECALL] 화상복사.....75	
카메라 분리.....57		[MEMO] 음성메모.....77	
		[RECALL] 표시 효과.....79	
		[RECALL] 동영상 자르기.....79	
메뉴		설정 메뉴80	
촬영 메뉴.....59		설정 메뉴 사용.....80	
촬영 메뉴 사용.....59		설정 메뉴 옵션.....81	
촬영 메뉴 옵션.....60		[ON] 촬영화상표시.....82	
[WB] 노출 보정.....61		[FR] 프레임넘버.....83	
[WB] 화이트밸런스.....62		[+] 일루미네이션.....83	
[RES] 이미지 화질.....62		[ON] 디지털줌.....84	
[ISO] 감도.....63		[INFO] LCD모드.....84	
[+] FINEPIX컬러.....63		[ON] 볼륨.....84	
[+] 하이스피드 슈팅.....64		[ON] 사운드.....85	
[ON] 연사.....64		[ON] LCD밝기.....85	
[AF] AF모드.....66		[ON] 포맷.....85	
		[ON] 자동절전모드.....85	
		[ON] 세계시계.....86	



목차

기술적 참고	
옵션 액세서리.....	87
Fujifilm 정품 액세서리.....	88
문제 해결	
문제 해결.....	89
경고 메시지와 디스플레이.....	96
부록	
용어 해설.....	100
내장 메모리/메모리 카드 용량.....	101
HTML 색상 코드.....	101
시양.....	102
카메라 취급 요령.....	106

x

제품 소개

설명서에 사용된 기호와 표시 방법

이 설명서에는 다음과 같은 기호가 사용됩니다.

- ⚠ **주의:** 올바르게 작동하기 위해 사용하기 전에 반드시 읽어야 할 정보입니다.
- 👉 **참고:** 카메라를 사용할 때 알아두어야 할 사항입니다.
- 📖 **메모:** 카메라를 사용할 때 도움이 될 수 있는 추가 정보입니다.


카메라 모니터의 메뉴와 텍스트는 굵은 글자체로 표시됩니다. 이 설명서 그림에서의 모니터 화면은 이해를 돕기 위하여 간소화 된 것일 수 있습니다.

제품에 포함된 액세서리

카메라와 함께 아래 항목이 포함되어 있습니다.



NP-45 충전지



BC-45W 배터리 충전기



USB 케이블




FinePix 소프트웨어 CD
(중요: 개봉하기 전에
최종 사용자 라이선스
계약을 읽으십시오.)



손잡이 끈

끈을 부착하는 방법


그림과 같이 끈을 부착합니다.




사용 설명서
(일부 국가나 지역에서는
CD에 포함될 수 있음)

카메라 각 부분

자세한 내용은 각 항목의 오른쪽에 표시된 페이지를 참조하십시오.



1 셔터 버튼	19	10 T (확대) 버튼	17, 37	19 메모리 카드 슬롯	9
2 ON/OFF 버튼	13	11 [재생] 버튼	36	20 배터리실	6
3 렌즈		12 손잡이 끈 걸이	1	21 배터리 걸쇠	6
4 스피커	78	13 MENU/OK 버튼	14	22 멀티커넥터 어댑터용 커넥터	46
5 플래시	26	14 [동영상 촬영] 버튼	42		
6 마이크	77	15 DISP (디스플레이)/BACK 버튼	18, 36		
7 촬영 표시등	83	15 [무음 모드] 버튼	27		
셀프타이머 램프	30	16 배터리실 커버	6		
8 모니터	3	17 잠금 레버	6		
9 W (축소) 버튼	17, 38	18 삼각대 연결 구멍			




제품 소개

모니터

촬영과 재생 중에는 모니터에 아래와 같은 표시들이 나타날 수 있습니다.

■ 촬영




1 매크로(접사) 모드	25	12 연사 모드	64
2 플래시 모드	26	13 동영상 화질	42
3 무음 모드	27	14 이미지 화질	62
4 얼굴인식 가능 표시기	21	15 사용 가능한 프레임 수	
5 촬영 모드	31		101
6 배터리 잔량	16	16 FINEPIX컬러	63
7 셀프타이머 표시기	28	17 초점 경고	18
8 화이트밸런스	62	18 흐림 경고	26
9 하이스피드 모드	64	19 감도	63
10 초점 프레임	18	20 내장 메모리 표시기*	8
11 날짜와 시간	14	21 노출 보정	61

시작하기 전에

* 메모리 카드가 삽입되어 있지 않으며 사진이 카메라의 내장 메모리에 저장됨을 표시합니다(8페이지).

■ 재생




1 얼굴인식 가능 표시기	37	6 적목 현상 제거 표시기	22
2 무음 모드 표시기	27	7 선물 이미지	36
3 재생 모드 표시기	36	8 프레임 번호	83
4 보호 이미지	73	9 DPOF 인쇄 표시기	51
5 음성 메모 표시기	77	10 블로그용 이미지	68

배터리 충전

배터리는 충전되지 않은 상태로 출고됩니다. 사용하기 전에 먼저 배터리를 충전하십시오.

- 1 배터리를 충전기에 장착합니다.**
그림과 같이 제품에 동봉된 배터리 충전기에 배터리를 정확한 방향으로 삽입합니다.



- 2 충전기의 전원 플러그를 연결합니다.**
충전 표시등이 켜집니다.

● 충전 표시등

충전 표시등은 배터리의 충전 상태를 아래와 같이 표시합니다.

충전 표시등	배터리 상태	조치
꺼짐	배터리가 삽입되지 않았습니다.	배터리를 삽입하십시오.
	배터리 충전이 완료되었습니다.	배터리를 꺼내십시오.
켜짐	충전 중입니다.	—
깜박임	배터리에 이상이 있습니다.	충전기의 전원 플러그를 뽑고 배터리를 꺼내십시오.

- 3 배터리를 충전합니다.**
충전 표시등이 꺼지면 충전이 완료된 것입니다.



배터리 충전

주의: 배터리 취급 요령

- 배터리에 스티커나 이물질이 부착하지 마십시오. 배터리에 이물질이 부착되면 배터리를 카메라에서 꺼내지 못할 수도 있습니다.
- 배터리 단자가 단락되지 않게 하십시오. 배터리가 과열될 수 있습니다.
- NP-45 배터리만 사용하십시오. 그렇지 않으면 제품이 고장날 수 있습니다.
- 배터리 라벨을 제거하거나 외피를 잘라내거나 벗기지 마십시오.
- 배터리는 사용하지 않더라도 조금씩 방전됩니다. 사용하기 하루나 이틀 전에 배터리를 충전하십시오.
- 배터리 사용과 관련된 추가 주의 사항에 대해서는 제공된 문서를 참조하십시오.

주의: 배터리 수명

배터리 사용 시간이 현저하게 줄면 배터리 수명이 다 된 것이므로 새 배터리로 교체해야 합니다.

주의: 배터리 충전기 사용

- 충전기를 사용하지 않는 동안에는 플러그를 뽑아두십시오.
- 배터리의 단자들을 깨끗하고 마른 천으로 닦으십시오. 단자가 더러우면 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다.
- 기온이 낮을수록 충전 시간이 길어집니다.


조기 단계 작동

배터리 삽입

배터리를 충전한 후 아래 설명처럼 카메라에 배터리를 삽입합니다.

1 배터리실 커버를 엽니다.

화살표 방향으로 잠금 레버를 밀어 그림과 같이 배터리실 커버를 엽니다.



← 참고



배터리실 커버를 열기 전에 반드시 카메라 전원을 끄십시오.


⚠ 주의

- 배터리실 커버가 열려 있을 때에는 카메라 전원을 켜거나 끄지 마십시오. 파일이나 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- 배터리실 커버 취급 시 무리한 힘을 가하지 마십시오.

2 배터리를 삽입합니다.

금색 단자가 아래로 향하게 하고 배터리에 표시된 주황색 띠 부분을 주황색 배터리 걸쇠에 맞춘 후 걸쇠를 옆으로 민 상태에서 배터리를 카메라에 밀어 넣습니다. 배터리가 확실히 끼워졌는지 확인하십시오.





배터리 삽입

주의

배터리를 정확한 방향으로 삽입하십시오. 배터리를 거꾸로 또는 앞뒤를 반대로 하여 무리하게 삽입하려 하지 마십시오. 배터리는 정확한 방향으로 삽입하면 쉽게 미끄러져 들어갑니다.


3 배터리실 커버를 닫습니다.




주의

- 배터리실 커버가 완전히 닫히면 딸깍하는 소리가 납니다.
- 배터리실 커버에서 딸깍하는 소리가 난 후 커버가 완전히 닫혔는지 확인하십시오.
- 배터리실 커버를 제대로 닫지 않으면 물이나 모래 등이 카메라 내부로 들어갈 수 있습니다.
- 무리하게 배터리실 커버를 닫지 마십시오. 방수 코팅 재료가 긁히거나 손상되면 카메라의 방수성이 떨어질 수 있습니다.

확인 항목




커버를 닫을 때 딸깍하는 소리가 났는가?



커버와 바디 사이에 공간이 없는가?

배터리 제거

카메라 전원을 끈 후 배터리실 커버를 열고 배터리 걸쇠를 옆으로 밀어 배터리를 그림과 같이 카메라에서 꺼냅니다.



초기 단계 작동



메모리 카드 삽입

카메라는 내장 메모리에 사진을 저장할 수 있지만 SD 메모리 카드(별도 판매)를 사용하여 추가로 사진을 저장할 수 있습니다.

메모리 카드가 삽입되지 않은 경우에는 모니터에  표시가 나타나며 내장 메모리가 촬영과 재생에 사용됩니다. 카메라 오작동으로 인해 내장 메모리 데이터가 손상될 수 있으므로 주기적으로 내장 메모리의 데이터를 컴퓨터로 전송하여 컴퓨터 하드 디스크나 CD 또는 DVD와 같은 이동식 매체에 저장하십시오. 내장 메모리에 저장된 사진들을 메모리 카드에 복사할 수도 있습니다(75페이지 참조). 내장 메모리에 여유 공간이 생기도록 필요하지 않은 사진들은 반드시 삭제하십시오.

메모리 카드가 삽입된 경우에는 아래 설명처럼 카드가 촬영과 재생에 사용됩니다.

■ 호환되는 메모리 카드

SanDisk SD 및 SDHC 메모리 카드는 이 카메라에서의 사용에 대한 테스트와 인증을 거쳤습니다. 모든 승인된 메모리 카드 목록은 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html에서 확인할 수 있습니다. 다른 카드에 대해서는 작동이 보장되지 않습니다. 카메라에서는 MultiMediaCard (MMC)나 **xD-Picture Card**를 사용할 수 없습니다.


⚠ 주의

SD 메모리 카드에는 잠금 장치가 있어 카드를 포맷하거나 이미지 저장 또는 삭제를 방지할 수 있습니다. SD 메모리 카드를 삽입하기 전에 쓰기 방지 스위치를 잠금 풀기 위치로 미십시오.



■ 메모리 카드 삽입

- 1** 배터리실 커버를 엽니다.
화살표 방향으로 잠금 레버를 밀어 그림과 같이 배터리실 커버를 엽니다.




← 참고

배터리실 커버를 열기 전에 반드시 카메라 전원을 끄십시오.


⚠ 주의

- 배터리실 커버가 열려 있을 때에는 카메라 전원을 켜거나 끄지 마십시오. 파일이나 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- 배터리실 커버 취급 시 무리한 힘을 가하지 마십시오.

- 2** 메모리 카드를 삽입합니다.
아래 표시된 방향으로 메모리 카드를 잡은 상태에서 안으로 밀어 넣습니다.



- 카드 방향이 틀리지 않아야 합니다. 비스듬히 삽입하거나 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 배터리실 커버가 닫히지 않으면 과도한 힘을 주어 닫으려 하지 말고 카드가 올바른 방향으로 끼워졌는지 확인하십시오.




3 배터리실 커버를 닫습니다.




주의

- 배터리실 커버가 완전히 닫히면 딸깍하는 소리가 납니다.
- 배터리실 커버에서 딸깍하는 소리가 난 후 커버가 완전히 닫혔는지 확인하십시오.
- 배터리실 커버를 제대로 닫지 않으면 물이나 모래 등이 카메라 내부로 들어갈 수 있습니다.
- 무리하게 배터리실 커버를 닫지 마십시오. 방수 코팅 재료가 긁히거나 손상되면 카메라의 방수성이 떨어질 수 있습니다.

확인 항목



커버를 닫을 때 딸깍하는 소리가 났는가?



커버와 바디 사이에 공간이 없는가?

● 메모리 카드 제거

배터리실 커버를 열기 전에 반드시 카메라 전원을 끄십시오. 카드를 안쪽으로 눌렀다가 천천히 손을 떼십시오. 이제 카드를 손으로 잡고 꺼낼 수 있습니다.




⚠ 주의

- 메모리 카드를 누른 후 바로 손을 떼면 메모리카드가 밖으로 튀어 나옵니다.
- 메모리 카드를 카메라에서 꺼냈을 때 메모리 카드가 따뜻할 수 있습니다. 이는 정상이며 고장이 아닙니다.

⚠ 주의

- SD 메모리 카드를 처음 사용할 때에는 먼저 포맷해야 하며, 컴퓨터나 기타 장치에서 사용하였던 모든 메모리 카드는 반드시 포맷해야 합니다. 메모리 카드 포맷에 대한 자세한 내용은 85페이지를 참조하십시오.
- 메모리 카드는 작아서 삼킬 수도 있으므로 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 메모리 카드를 삼킨 경우에는 즉시 의사에게 진찰을 받으십시오.
- 카드 후면이 노출되어 있는 miniSD나 microSD 카드를 사용하지 마십시오. 카드가 손상되거나 고장날 수 있습니다. SD 카드의 표준 크기보다 크거나 작은 어댑터를 사용하면 카드가 정상적으로 배출되지 않을 수 있습니다. 카드가 정상적으로 배출되지 않으면 공인 서비스 업체에 문의하십시오. 카드를 역지로 꺼내지 마십시오.
- 메모리 카드를 포맷하거나 카드에 데이터를 저장 또는 삭제하는 동안에는 메모리 카드를 꺼내거나 카메라 전원을 끄지 마십시오. 카드가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드에 라벨을 부착하지 마십시오. 라벨이 벗겨져 카메라가 고장날 수 있습니다.
- 일부 SD 메모리 카드에서는 동영상 촬영이 끊길 수 있습니다.



초기 단계 작동




메모리 카드 삽입

- 카메라를 수리하면 내장 메모리 내의 데이터가 지워지거나 손상될 수 있습니다. 또한 수리 담당자는 내장 메모리의 사진을 볼 수 있음을 유념하십시오.
- 메모리 카드나 카메라 내장 메모리를 포맷하면 사진을 저장하는 폴더가 생성됩니다. 이 폴더를 삭제하거나 이름을 변경하지 말고, 컴퓨터나 기타 장치를 사용하여 이미지 파일을 편집, 삭제하거나 이미지 파일 이름을 변경하지 마십시오. 항상 카메라를 사용하여 메모리 카드와 내장 메모리의 사진을 삭제하십시오. 또한 파일을 편집하거나 이름을 변경하기 전에 파일을 컴퓨터로 복사한 후 원본이 아닌 복사 파일을 편집하거나 이름을 변경하십시오.

카메라 켜고 끄기

촬영 모드

ON/OFF 버튼을 눌러 카메라 전원을 켭니다. **ON/OFF**을 다시 눌러 카메라 전원을 끕니다.



메모: 재생 모드로 전환

▶ 버튼을 누르면 재생이 시작됩니다. 반셔터를 누르면 촬영 모드로 복귀합니다.

주의


- 렌즈에 지문이나 기타 자국이 있으면 사진에 영향을 주게 되므로 렌즈를 깨끗하게 유지하십시오.
- **ON/OFF** 버튼은 전원에서 카메라를 완전히 분리시키지 않습니다.

메모: 자동 절전 모드

카메라가 어떠한 작동도 하지 않은 상태에서 **자동절전모드** 메뉴에서 설정된 시간이 경과하면 카메라 전원이 자동으로 꺼집니다(85 페이지 참조).

재생 모드

카메라 전원을 켜고 재생을 시작하려면 ▶ 버튼을 약 1초 동안 누르십시오.



Ⓜ 버튼을 다시 눌러 카메라 전원을 끕니다.

메모: 촬영 모드로 전환

촬영 모드로 전환하려면 반셔터를 누르십시오. ▶ 버튼을 누르면 재생 모드로 복귀합니다.

초기 단계 작동

기본 설정

카메라의 전원을 처음 켰을 때에는 언어 선택 화면이 나타납니다. 아래와 같이 카메라를 설정하십시오(시계 재설정이나 언어 변경에 대한 자세한 내용은 80페이지 참조).

1 언어를 선택합니다.



1.1 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 선택 버튼을 눌러 원하는 언어를 강조 표시합니다.

1.2 MENU/OK를 누릅니다.



2 날짜와 시간을 설정합니다.



2.1 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 원하는 년, 월, 일, 시 또는 분을 강조 표시한 후 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 변경합니다. 년, 월, 일 표시 순서를 변경하려면 날짜 형식을 강조 표시한 후 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 형식을 변경하십시오.

2.2 MENU/OK를 누릅니다.



3 전원관리 옵션을 선택합니다.



3.1 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 다음 항목 중 하나를 강조 표시합니다.

- **절전:** 배터리 전원을 절약합니다.
- **성능 향상:** 얼굴인식 기능(21페이지)을 켜고 **LCD모드**(84페이지)를 **표준**으로 설정하여 디스플레이 화질을 향상시킵니다.

3.2 MENU/OK를 누릅니다.



☞메모: 카메라 시계

카메라에 배터리가 없는 상태로 오랜 시간이 경과하면 카메라 시계가 초기화되며 카메라를 켤 때 언어 선택 화면이 나타납니다. 약 10시간 동안 카메라에 배터리가 삽입되어 있으면 배터리를 꺼낸 후 약 24시간 동안은 시계, 언어 선택 또는 전원 관리 옵션이 초기화되지 않습니다.


초기 단계 작동




📷 (오토) 모드에서 사진 촬영

이 단원에서는 오토 모드에서 사진을 촬영하는 방법에 대해 설명합니다. 오토 모드는 카메라를 처음 켤 때 자동으로 선택됩니다. 다른 모드에서 촬영 후 오토 모드로 복귀하는 방법에 대하여는 31페이지를 참조하십시오.


- 1** 카메라를 켭니다.
ON/OFF 버튼을 눌러 카메라 전원을 켭니다.



- 2** 배터리 잔량을 확인합니다.
모니터에서 배터리 잔량을 확인하십시오.





표시기	설명
① (흰색)	배터리가 약간 방전되었습니다.
② (흰색)	배터리가 절반 이상 방전되었습니다.
③ (적색)	배터리가 거의 다 방전되었습니다. 가능한 빨리 충전하십시오.
④ (적색 깜박임)	배터리가 완전히 방전되었습니다. 카메라 전원을 끄고 배터리를 충전하십시오.



📷 (오토) 모드에서 사진 촬영

3 사진 구도를 잡습니다.
주 피사체가 초점 영역에 위치하게 하고 줌 버튼을 사용하여 모니터에서 사진 구도를 잡습니다.



광학 줌을 사용하여 확대할 수 있으며 디지털 줌을 사용하면(84페이지 참조) 더 확대할 수 있습니다.

📷 카메라를 잡는 방법

카메라를 두 손으로 안정되게 잡고 팔꿈치는 옆구리에 밀착시킵니다. 손이 흔들리거나 불안정하면 사진이 선명하지 않을 수 있습니다.




초점이 맞지 않거나 너무 어두운(노출이 부족한) 사진을 방지하려면 렌즈나 플래시를 손가락이나 기타 물체로 가리지 마십시오.



기본적인 사진 촬영 방법

📷 메모: 초점 고정 기능


초점 고정 기능(23페이지)을 사용하여 초점 프레임에 위치하지 않은 피사체에 초점을 맞춥니다.



📷 (오토) 모드에서 사진 촬영


● 프레임 보조선

최적의 프레임(프레임 보조선)을 표시하거나 모니터에 다른 표시기를 표시하거나 숨기려면 **DISP/BACK** 버튼을 누르십시오.



표시기 표시

표시기 숨김




최적 프레임

최적의 구도를 사용하려면 주 피사체를 두 보조선이 교차하는 위치에 오게 하거나 수평선 중 하나에 정렬하십시오. 초점 고정 기능(23페이지)을 사용하여 최종 이미지의 프레임 중앙에 위치하지 않은 피사체에 초점을 맞춥니다.

4 초점을 맞춥니다.

주 피사체가 초점 프레임에 오도록 한 후 반셔터를 눌러 피사체에 초점을 맞춥니다.



초점 프레임




카메라가 작은 초점 영역을 선택하여 피사체에 초점을 맞춥니다.

카메라가 초점을 맞출 수 있는 경우 경고음이 두 번 울립니다.

카메라가 초점을 맞출 수 없는 경우 초점 프레임이 빨간색으로 바뀌고 모니터에 **!AF** 표시기가 나타납니다. 이미지 구도를 변경하거나 초점 고정 기능(23페이지)을 사용하십시오.

☛ 참고

카메라가 초점을 맞추는 동안에는 렌즈에서 작동음이 들릴 수 있지만 정상입니다.



📷 (오토) 모드에서 사진 촬영


5 사진을 촬영합니다.

셔터 버튼을 부드럽게 완전히 눌러 사진을 촬영합니다.



📌 메모: 셔터 버튼

셔터 버튼에는 두 가지 기능이 있습니다. 반셔터를 누르면 초점과 조리개가 설정되며 셔터 버튼을 완전히 누르면 촬영됩니다.



👉 참고


피사체가 어두운 경우에는 촬영 시 플래시가 발광할 수 있습니다. 플래시 없이 사진을 촬영하려면 다른 플래시 모드 (26페이지)를 선택하십시오.

기본적인 사진 기능

사진 보기

모니터에서 사진을 볼 수 있습니다. 중요한 사진을 촬영할 때에는 시험 촬영을 하여 결과를 확인하십시오.

1 ▶ 버튼을 누릅니다.



가장 최근에 촬영한 사진이 모니터에 나타납니다.





2 사진을 계속하여 봅니다.

사진을 촬영한 순서대로 보려면 오른쪽 선택 버튼을 누르고 역순으로 보려면 왼쪽 선택 버튼을 누르십시오.

촬영 모드에서 나가려면 셔터 버튼을 누르십시오.

● 사진 삭제

현재 모니터에 나타난 사진을 삭제하려면 위 선택 버튼(⬆)을 누르십시오. 아래와 같은 대화 상자가 나타납니다.



사진을 삭제하려면 왼쪽 선택 버튼을 눌러 **실행**을 강조 표시하고 **MENU/OK** 버튼을 누르십시오. 사진을 삭제하지 않고 종료하려면 **취소**를 강조 표시한 후 **MENU/OK** 버튼을 누르십시오.

MENU
/OK

📌 메모: 재생 메뉴

재생 메뉴(40페이지)에서도 사진을 삭제할 수 있습니다.

얼굴인식 기능과 적목 현상 제거 기능

얼굴인식 기능을 사용하면 카메라가 사람을 피사체로 강조하기 위하여 촬영 영역 내에 있는 사람 얼굴을 자동으로 감지하여 초점과 노출을 설정할 수 있습니다. 단체 인물 사진을 촬영할 때 이 기능을 선택하면 카메라가 배경에 초점을 맞추는 것을 방지할 수 있습니다. 얼굴인식 기능은 플래시에 의해 눈이 빨갛게 나타나는 적목 현상도 제거할 수 있습니다.

1 얼굴인식 기능을 실행합니다.

1.1 MENU/OK를 눌러 촬영 메뉴를 표시합니다.



1.2 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 얼굴 검색을 강조 표시합니다.

1.3 오른쪽 선택 버튼을 눌러 얼굴인식 옵션을 표시합니다.

1.4 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 원하는 옵션을 강조 표시합니다.



옵션	설명
OFF	얼굴인식 기능과 적목 현상 제거 기능이 꺼집니다.
ON ON	얼굴인식 기능과 적목 현상 제거 기능이 켜집니다. 플래시와 함께 사용하십시오.
ON OFF	얼굴인식 기능이 켜지고 적목 현상 제거 기능은 꺼집니다.


1.5 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택하고 촬영 모드로 돌아갑니다.

얼굴인식 기능이 켜지면 모니터에 아이콘이 나타납니다.

2 사진 구도를 잡습니다.

카메라가 얼굴을 감지하면 녹색 테두리로 사람 얼굴을 표시합니다. 프레임에 얼굴이 두 개 이상 있으면 카메라는 중앙에 가장 가까운 얼굴을 선택하고 나머지 얼굴들은 흰색 테두리로 표시합니다.





얼굴인식 기능과 적목 현상 제거 기능



녹색 테두리

3 초점을 맞춥니다.
반셔터를 눌러 녹색 테두리로 표시된 피사체에 초점과 노출을 설정합니다.



4 사진을 촬영합니다.
셔터 버튼을 완전히 눌러 촬영합니다.



ON ON을 선택하면 적목이 감소되어 사진이 촬영됩니다.



얼굴인식 기능

셀프타이머를 사용하여 단체 인물 사진을 촬영하거나 자신을 촬영할 때에는 얼굴인식 기능을 권장합니다(28페이지).



얼굴인식 기능을 사용하여 촬영한 사진을 표시하면 카메라는 재생 확대(37페이지), 슬라이드 쇼(71페이지), 인쇄(50페이지) 및 트리밍(74페이지) 기능을 수행할 때 자동으로 얼굴을 선택합니다.


주의

- 반셔터를 눌렀을 때 카메라가 얼굴을 감지할 수 없는 경우(91 페이지), 모니터의 중앙에 위치한 피사체에 초점이 맞춰지며 적목 현상은 제거되지 않습니다. 카메라가 얼굴을 감지하지 못하면 얼굴인식 기능을 끄고 초점 고정 기능(23페이지)을 사용하십시오.
- 셔터 버튼을 누르는 동안 피사체가 움직이면 사진이 촬영될 때 얼굴이 녹색 테두리로 표시된 영역을 벗어날 수도 있습니다.
- 각 촬영 모드에서 카메라가 얼굴을 감지하고 초점을 맞추지만 노출은 선택한 인물보다는 전체 화면에 최적화됩니다.

초점 고정 기능

피사체가 중앙에 위치하지 않은 사진 구도를 잡으려면:

1 피사체를 초점 프레임에 위치하게 합니다.



2 초점을 맞춥니다.

반셔터를 눌러 초점과 노출을 설정합니다.
반셔터를 누른 상태에서는 초점이 노출이 고정됩니다(AF/AE 고정).



반셔터를
누릅니다.



1단계와 2단계를 반복하여 사진을 촬영하기 전에
초점을 다시 맞춥니다.

3 사진 구도를 다시 잡습니다.
반셔터를 누른 상태에서 사진 구도를 다시
구성합니다.



4 사진을 촬영합니다.
셔터 버튼을 완전히 눌러 사진을 촬영합니다.



완전히 누릅니다.



초점 고정 기능


● 오토포커스 기능

카메라에는 초정밀 오토포커스 기능이 있지만 아래에 열거한 피사체에는 초점을 맞추지 못할 수도 있습니다. 카메라가 초점을 맞추지 못하면 초점 고정 기능(23페이지)을 사용하여 같은 거리에 있는 다른 피사체에 초점을 맞춘 후 이미지 구도를 재구성하십시오.

- 거울이나 자동차 차체와 같이 반사광이 심한 피사체




- 빠른 속도로 움직이는 피사체



- 창이나 기타 반사되는 물체를 통해 촬영되는 피사체
- 어두운 피사체 또는 머리카락이나 털과 같이 빛을 반사하기보다는 흡수하는 피사체
- 연기나 불꽃과 같이 분명하지 않은 피사체
- 피사체 배경과의 대비가 거의 없는 피사체(예를 들면 배경과 같은 색깔의 옷을 입고 있는 피사체)
- 초점 프레임 내에 대비가 높은 물체 앞이나 뒤에 위치한 피사체(예를 들면 대비가 높은 배경 앞에 있는 피사체)

매크로 모드(접사)

매크로 모드를 선택하려면 왼쪽 선택 버튼()을 누르십시오.




카메라가 매크로 모드로
되면 모니터에 
아이콘이 나타납니다.

카메라는 매크로 모드가 실행 중일 때에는 모니터의 중앙에서 가까운 피사체에 초점을 맞춥니다. 줌 버튼을 사용하여 사진 구도를 정하십시오.

매크로 모드를 종료하려면 왼쪽 선택 버튼()을 누르십시오. 카메라 전원을 끄거나 다른 촬영 모드를 선택한 경우에도 매크로 모드가 취소됩니다.

참고


카메라가 흔들려 사진이 흐려지는 것을 방지하려면 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.



⚡ 플래시 사용(i 플래시)

플래시를 사용하면 카메라의 **i 플래시** 시스템이 피사체의 밝기, 프레임 내의 위치 및 카메라에서의 거리 등을 기초로 장면을 바로 분석합니다. 플래시의 출력과 감도는 조명이 어두운 실내인 경우에도 주위 배경 조명의 효과를 유지하면서 주 피사체를 정확하게 노출시킬 수 있도록 조절됩니다. 야간이나 조명이 어두운 실내와 같이 조명이 부족할 때 플래시를 사용하십시오.


플래시 모드를 선택하려면 오른쪽 선택 버튼(⚡)을 누르십시오. 선택 버튼을 누를 때마다 플래시 모드가 변경됩니다. AUTO 이외의 모드일 때에는 모니터에 현재 모드가 아이콘으로 표시됩니다. 다음 중 한 가지 옵션을 선택하여 사용하십시오. (옵션 중에는 모든 촬영 모드에서 사용할 수 없는 것도 있습니다. 제공된 다른 문서의 제한 사항을 참조하십시오.)



모드	설명
AUTO (아이콘 없음)	필요할 때 플래시가 발광합니다. 대부분의 환경에서 권장됩니다.
⚡ (강제발광)	사진을 촬영할 때마다 플래시가 발광합니다. 역광이 있는 피사체를 촬영하거나 밝은 곳에서 자연색을 촬영할 때 사용합니다.
Ⓢ (발광금지)	피사체가 어두워도 플래시가 발광하지 않습니다. 셔터 속도가 낮으면 모니터에 ! 이 나타나 사진이 흐릴 수 있음을 경고합니다. 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.
S⚡ (슬로우 싱크로)	야간에 주 피사체와 배경을 함께 촬영할 때 사용하십시오. (밝게 조명된 피사체는 과다노출이 될 우려가 있음을 유의하십시오.) Ⓢ 촬영모드로 ⚡ 를 선택하면 셔터 속도가 느려질 수 있습니다. 삼각대를 사용하십시오.

⚠ 주의

매 촬영마다 플래시가 여러 번 발광할 수도 있으므로 촬영이 완료될 때까지 카메라를 움직이지 마십시오.



⚡ 플래시 사용(i 플래시)


●● 적목 현상 제거

얼굴인식 기능(21페이지)으로 ON이 선택되면 AUTO (AUTO), 강제발광() 및 슬로우 싱크로() 모드에서 적목 제거 기능()을 사용할 수 있습니다. 적목 제거는 오른쪽 사진처럼 플래시의 광선이 피사체의 망막에 반사되어 나타나는 "빨간 눈동자"를 최소화시킵니다.



●● 무음 모드

카메라에서 소리가 나거나 플래시에서 빛이 발생하는 것을 원하지 않는 경우에는 모니터에 표시가 나타날 때까지 DISP/BACK 버튼을 누르십시오.



카메라의 스피커, 촬영 표시기, 플래시 및 표시기 램프와 셀프타이머 램프가 꺼집니다. (모드에서는 플래시가 발광됨을 유의하십시오.) 카메라가 무음 모드인 동안에는 플래시와 볼륨(84페이지)을 조절할 수 없습니다. 일반 작동 모드로 복구하려면 표시가 사라질 때까지 DISP/BACK 버튼을 누르십시오.



카메라 사용

☺ 셀프타이머 사용

카메라는 단체 인물 사진 촬영, 셀프카메라 촬영, 카메라 흔들림 방지 등의 기능을 활성화하는 4가지 종류의 셀프타이머 모드를 제공합니다.

셀프타이머 설정

셀프타이머 모드는 ☺를 누를 때마다 변경됩니다.



모니터에는 현재의 셀프타이머 모드가 표시됩니다.


- ☺ : 2명의 얼굴이 가까이 다가가면 사진이 촬영됩니다.
- ☺ : 모든 구성원이 함께 모이면 사진이 촬영됩니다.
- ☺ : 10초 후 사진이 촬영됩니다.
- ☺ : 2초 후 사진이 촬영됩니다.

커플 타이머

2명의 얼굴이 가까이 다가가면 사진이 자동으로 촬영됩니다.

셀프타이머 모드를 ☺ 커플 타이머(28페이지)로 설정합니다.

^를 누릅니다. ^을 누를 때마다 ♥ 거리가 변경됩니다.




♥ 아이콘이 많을수록 사진 촬영 시 2명의 얼굴이 더 가까이 다가가야 합니다.

2명의 얼굴이 가까이 다가가고 ♥ 표시기가 가득 차면 카운트다운이 시작됩니다. 그런 다음 자동으로 사진이 촬영됩니다.

메모

- DISP/BACK을 눌러 ☺ 커플 타이머를 취소하십시오.
- 카메라를 들고 셀프카메라를 촬영하려면 매크로 모드 (접사)를 설정하십시오.




☺ 셀프타이머 사용

그룹 타이머

모든 구성원이 함께 모이면 사진이 자동으로 촬영됩니다. 셀프타이머 모드를 그룹타이머(28페이지)로 설정합니다.

를 누릅니다. 를 누를 때마다 숫자에 대한 설정이 변경됩니다.



그룹 타이머에 사용 가능한 설정은 1-4 명입니다.

카메라가 사람 수를 인식하고 표시기가 가득 차면 카운트다운이 시작됩니다. 그런 다음 자동으로 사진이 촬영됩니다.

메모

- DISP/BACK을 눌러 그룹 타이머를 취소하십시오.
- 카메라를 들고 셀프카메라를 촬영하려면 매크로 모드(접사)를 설정하십시오.

10초/2초

셀프타이머를 10초 또는 2초(28페이지)로 설정합니다.

- 1 초점을 맞춥니다.
반셔터를 눌러 초점을 맞춥니다.




주의


셔터 버튼을 사용하는 경우에는 카메라 뒤에 서십시오. 렌즈의 앞쪽에 서면 초점과 노출에 방해가 될 수 있습니다.

- 2 타이머를 시작합니다.

셔터 버튼을 완전히 눌러 타이머를 시작합니다. 모니터에는 셔터가 작동할 때까지의 남은 시간이 초로 표시됩니다. 사진이 촬영되기 전에 타이머를 정지시키려면 **DISP/BACK**을 누르십시오.




타이머 - 09:10:10




☺ 셀프타이머 사용

카메라 전면의 셀프타이머 램프는 사진이 촬영되기 직전에 깜박입니다. 2초 타이머를 선택한 경우에는 타이머가 카운트다운을 하는 동안 셀프타이머 램프가 깜박입니다.



● 얼굴인식 기능

단체 사진이나 자신의 사진을 촬영할 때에는 피사체의 얼굴에 초점이 맞춰지도록 위하여 얼굴인식 기능(21페이지)을 사용하는 것이 좋습니다. 셀프타이머와 얼굴인식 기능을 함께 사용하려면 1단계 설명처럼 타이머를 설정한 후 셔터 버튼을 완전히 눌러 타이머를 시작하십시오. 그러면 타이머가 카운트다운 하는 동안 카메라는 얼굴을 감지하며 셔터가 작동하기 바로 전에 초점과 노출을 조절합니다. 사진이 촬영될 때까지 움직이지 마십시오.



📷 촬영 모드

장면이나 피사체의 종류에 맞게 촬영 모드를 선택하십시오.

촬영 모드 선택

1 MENU/OK를 눌러 촬영 메뉴를 표시합니다.



2 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 **촬영 모드**를 강조 표시합니다.

3 오른쪽 선택 버튼을 눌러 촬영 모드 옵션을 표시합니다.



4 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 원하는 모드를 강조 표시합니다.



5 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.



참고

플래시 모드 설정에 대해서는 제공된 다른 문서의 제한 사항을 참조하십시오.

촬영 모드


📷 매뉴얼

노출 보정(61페이지), 화이트 밸런스(62페이지) 및 AF 모드(66페이지) 등을 포함한 촬영 설정을 완전히 촬영자가 원하는 대로 선택하려면 이 모드를 선택합니다.

📷 오토

선명하고 깨끗한 스냅샷을 촬영하려면 이 모드를 선택합니다(16페이지). 이 모드는 대부분의 촬영 조건에 적합합니다.

본문 - 88페이지



SR AUTO 장면 인식

간단히 카메라를 피사체로 향하게 하면 장면 인식 기능을 사용하여 카메라는 피사체를 자동으로 분석하여 최적의 설정을 선택합니다.



카메라가 장면 인식을 기준으로 피사체를 분석한 다음 모니터 왼쪽 하단에 아이콘이 나타납니다. (그림은 카메라의 인물 분석을 보여줍니다.)

피사체	아이콘	설명
인물	👤	자연스러운 피부 톤으로 부드러운 톤의 인물 사진을 촬영하는 경우
풍경	🏞️	주간에 건물과 풍경을 선명하고 깨끗하게 촬영하는 경우
야경	🌃	떨림을 최소화하기 위해 고감도 설정을 사용하여 야경이나 여명의 장면을 촬영하는 경우
매크로	🌸	꽃의 생생한 아름다움을 접사하는 경우
인물 역광	👤	역광을 받는 피사체를 촬영할 때 배경이 어두워지는 현상을 방지하려는 경우
야간 인물	👤	어두운 장소에서 떨림을 줄여 인물을 촬영하는 경우

📷 메모


카메라에서 피사체가 분석되지 않으면 **📷 오토** 모드가 설정됩니다.

👉 참고

- **👤** 얼굴인식 기능이 자동으로 켜집니다.
- 카메라가 지속적으로 얼굴 또는 모니터의 가운데 영역에 초점을 조절합니다.
- 연속 자동포커스를 조절하는 소리가 들리고 배터리 소모가 증가합니다.

📷 내추럴 & 4 (이중 촬영 모드)

이 모드는 역광을 받고 있는 피사체나 기타 촬영하기 어려운 조명 조건에서 좋은 결과를 얻는데 도움이 됩니다. 셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 사진을 두 번 촬영합니다. 한 번은 플래시 없이 자연의 조명 그대로 촬영한 후 바로 플래시를 사용하여 두 번째 사진을 촬영합니다. 촬영이 완료될 때까지 카메라를 움직이지 마십시오.



📷 촬영 모드

👉 참고

- 플래시 촬영이 금지된 장소에서는 이 모드를 사용하지 마십시오. 플래시는 무음 모드(27페이지)에서도 발광됩니다.
- 메모리에 두 장의 사진 용량이 남은 경우에만 사용 가능합니다.
- 연사는 사용할 수 없습니다.

📷 내추럴라이트

실내에서, 조명이 어두운 곳에서 또는 플래시를 사용할 수 없는 곳에서 자연광으로 촬영합니다. 플래시는 꺼지며 흐림을 줄이기 위하여 감도가 증가됩니다.

📷 수중


물 속에서 선명한 사진이 촬영됩니다. (이 기능은 동영상 촬영 중에 사용할 수 있습니다.)

📷 옥션모드

640x480 픽셀의 크기(03M) 단일 이미지 내에 최대 4개의 연속 사진을 조합할 때 선택하는 모드입니다. 이 모드는 물체를 여러 각도에서 촬영하여 웹 경매에 올릴 때 사용할 수 있습니다. 옥션 모드에서 촬영하려면:

1 📷 옥션모드(31페이지)를 선택합니다.

2 위 선택 버튼을 눌러 다음과 같은 배열 옵션들을 표시합니다.



3 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 옵션을 강조 표시합니다.



4 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.




5 사진을 촬영합니다. 사진은 레이아웃의 첫 번째 프레임에 나타납니다.



6 MENU/OK를 눌러 다음 사진을 촬영합니다. 모든 프레임이 찰 때까지 5단계와 6단계를 반복합니다.



사진 - 03M 레이아웃



📷 촬영 모드

👤 인물

자연스러운 피부 톤으로 부드러운 톤의 인물 사진을 촬영할 때 이 모드를 선택합니다.

🏠 풍경

주간에 건물과 풍경을 선명하고 깨끗하게 촬영할 때 이 모드를 선택합니다.

🏃 스포츠

움직이는 피사체를 촬영할 때 이 모드를 선택합니다. 하이스피드 슈팅 모드(📷)가 자동으로 선택되며 빠른 셔터 속도가 우선시 됩니다.

🌅 야경

야경이나 여명의 장면을 촬영할 때 흐림을 최소화하기 위해 고감도 설정이 자동으로 선택됩니다.

📷* 야경(삼각대)

야경을 촬영할 때는 느린 셔터 속도가 사용됩니다. 카메라 흔들림을 방지하기 위하여 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.

🌄 석양

일출이나 일몰 시의 선명한 색채를 촬영할 때 이 모드를 선택합니다.

🌄 설경

찬란한 설경으로 뒤덮힌 밝은 경치를 맑고 깨끗하고 선명하게 촬영할 때 선택합니다.

🌊 해변

태양이 내리쬐는 해변의 밝은 경치를 맑고 깨끗하게 촬영할 때 이 모드를 선택합니다.

📵 박물관


플래시 촬영이 금지된 장소나 셔터 소리가 방해가 되는 장소에서 촬영할 때 선택합니다. 플래시, 스피커 및 촬영 표시기는 자동으로 꺼집니다.


🚫 참고

장소에 따라서는 사진 촬영 자체가 금지된 곳도 있습니다. 촬영하기 전에 먼저 허가를 받으십시오.

🏠 파티

조도가 낮은 배경 조명이 있는 실내에서 촬영할 때 선택합니다.





*** 꽃**

꽃의 생생한 아름다움을 접사할 때 선택합니다.
카메라는 근접 범위에서 초점을 맞추며 플래시는
자동으로 꺼집니다.

문자

문자나 인쇄된 그림을 선명하게 촬영합니다. 카메라는
근접 범위에서 초점을 맞춥니다.

떨림줄임(이미지 안정화)

카메라 떨림이나 피사체의 움직임에 의하여 생기는 떨림
현상을 줄이기 위하여 고속 셔터를 사용할 때 이 모드를
선택하십시오.


연속 동영상 모드

일련의 짧은 동영상들을 연결하여 한 개의 동영상으로
만듭니다(43-44 페이지).




문자 - 흔들림 줄임





싱글 프레임 재생

모니터에서 가장 최근에 촬영한 사진을 보려면 ▶ 버튼을 누릅니다.




사진을 촬영한 순서대로 보려면 오른쪽 선택 버튼을 누르고 역순으로 보려면 왼쪽 선택 버튼을 누르십시오. 원하는 프레임으로 빠르게 스크롤하려면 선택 버튼을 길게 누르십시오.



디스플레이 포맷 선택

DISP/BACK 버튼을 누르면 아래와 같은 순서로 재생 디스플레이 포맷이 순환됩니다.



표시기 표시

표시기 숨김




날짜별로 정렬

참고


다른 카메라로 촬영한 사진은 재생 중 (“선물 이미지”) 아이콘으로 표시됩니다.

재생 줌

싱글 프레임 재생에서 표시된 이미지를 확대하려면 **T**를 누르고 축소하려면 **W**를 누릅니다.



사진을 확대할 때에는 선택 버튼을 사용하여 디스플레이에서 현재 보이지 않는 부분을 볼 수 있습니다.



DISP/BACK을 눌러 줌을 종료합니다.

참고

확대할 수 있는 최대 배율은 이미지의 크기에 따라 다릅니다.
 스피드 모드나 **03M** 또는 **000** 블로그 이미지 크기로 촬영한 사진에는 재생 줌 기능을 사용할 수 없습니다.

얼굴인식 기능

현재 사진이 얼굴인식 기능(21페이지)을 사용하여 촬영한 사진인 경우 모니터에 **인**가 나타납니다.



✓ 버튼을 눌러 얼굴인식 기능으로 감지된 피사체를 순환하거나, **W**와 **T** 버튼을 사용하여 현재의 피사체를 확대 또는 축소합니다.

다중 프레임 재생

표시되는 이미지의 수를 변경하려면 모니터에 사진이 전체 화면으로 표시되었을 때 **W**를 누릅니다.




선택 버튼을 사용하여 원하는 이미지를 강조 표시한 후 **MENU/OK**를 누르면 강조 표시한 이미지를 전체 화면으로 볼 수 있습니다. 사진을 9프레임 또는 100프레임으로 표시한 경우에는 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 더 많은 사진을 볼 수 있습니다.

메모: 2프레임 디스플레이

2프레임 디스플레이 방법을 사용하면 **↔ 내추럴 & ↔** (이중 촬영) 모드에서 촬영한 사진을 비교할 수 있습니다.



표시되는 사진의 수를 2, 9 또는 100프레임으로 증가시키려면 **W** 버튼을 누르십시오.



표시되는 사진의 수를 감소시키려면 **T**를 누르십시오.



날짜별로 정렬

- 1** 싱글 프레임 재생에서 날짜별로 정렬 화면이 표시될 때까지 **DISP/BACK**을 누릅니다.
싱글 프레임 재생에 표시된 사진이 선택된 상태로 유지됩니다.



- 2** 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 날짜를 선택합니다.



- 3** 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 사진을 선택합니다.



메모: 고속 스크롤

- 날짜를 빠르게 스크롤하려면 위 또는 아래 선택 버튼을 계속 누르고 계십시오.
- 같은 날짜에서 촬영한 사진을 빠르게 스크롤하려면 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 계속 누르고 계십시오.

🗑️ 사진 삭제


재생 메뉴의 **지우기** 옵션을 사용하면 정지 영상이나 동영상을 삭제하여 메모리 카드나 내장 메모리의 저장 가능한 공간을 증가시킬 수 있습니다(싱글 프레임 재생 시 사진 삭제에 대해서는 20페이지 참조). **삭제된 사진은 복구할 수 없음을 유의하십시오. 중요한 사진은 삭제하기 전에 먼저 컴퓨터나 기타의 저장 매체에 복사하십시오.**

- 1** MENU/OK를 눌러 재생 메뉴를 표시합니다.



- 2** 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 **지우기**를 강조 표시합니다.

- 3** 오른쪽 선택 버튼을 눌러 지우기 옵션을 선택합니다.



- 4** 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 **1프레임** 또는 **모든프레임**을 강조 표시합니다.



- 5** MENU/OK를 눌러 선택한 항목의 옵션(41페이지)을 표시합니다.




📌 메모: 사진 삭제

- 메모리 카드가 삽입되어 있을 때에는 메모리 카드에 저장된 사진이 삭제됩니다. 그렇지 않은 경우에는 내장 메모리의 사진이 삭제됩니다.
- 보호된 사진은 삭제할 수 없습니다. 삭제하려는 사진의 보호를 해제하십시오(73페이지).
- 선택한 이미지가 DPOF 인쇄 명령의 일부라는 메시지가 나타나면 **MENU/OK**를 눌러 이미지를 삭제하십시오.



■ 1프레임 선택한 이미지만 삭제

1프레임을 선택하면 오른쪽과 같은 화면이 나타납니다.



왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 사진을 스크롤하고

MENU/OK를 누르면 현재 사진이 삭제됩니다. (사진은 바로 삭제되므로 다른 사진이 삭제되지 않도록 주의하십시오.)



삭제하려는 모든 사진을 삭제하면 **DISP/BACK**을 눌러 삭제를 종료합니다.


■ 모든프레임: 모든 프레임들을 삭제

모든프레임을 선택하면 오른쪽과 같은 확인 화면이 나타납니다.



MENU/OK를 누르면 보호 설정이 되어 있지 않은 모든 사진들이 삭제됩니다.

삭제가 진행되는 동안 오른쪽과 같은 화면이 표시됩니다. 모든 사진들이 삭제되기 전에 삭제를 취소하려면 **DISP/BACK**을 누르십시오. (버튼을 누르기 전에 삭제된 사진들은 복구할 수 없습니다.)




시간 - 유한



동영상 촬영

버튼을 사용하면 스피커를 제외한 모든 촬영 모드에서 짧은 동영상을 촬영할 수 있습니다. 사운드는 내장된 마이크를 통하여 녹음됩니다. 녹음 중에는 마이크가 가려지지 않도록 하십시오.

1 줌 버튼을 사용하여 장면의 프레임을 결정합니다.



줌 표시기

광학 줌은 촬영이 시작된 후에는 조절할 수 없습니다. 설정 메뉴의 **디지털줌** 옵션(84페이지)에서 **ON**을 선택하면 촬영 중에 **디지털줌**을 사용할 수 있습니다.

프레임 크기 선택

프레임 크기를 선택하려면

MENU/OK를 누른 후 **동영상**

화질을 선택하십시오. 고화질을

원하는 경우에는 **640**

(640×480 픽셀)을 선택하고


긴 녹화 시간을 원하는 경우에는 **320** (320×240 픽셀)

을 선택하십시오. 동영상 촬영 모드로 복귀하려면 **MENU/**

OK 버튼을 누르십시오.



2 버튼을 눌러 촬영을 시작합니다.



REC와 남은 시간이 모니터에 표시됩니다.

3 버튼을 다시 눌러 촬영을 종료합니다. 동영상이 최대 길이에 도달하거나 메모리에 여유 공간이 없으면 촬영이 자동으로 종료됩니다.





참고

- 모드에서 동영상 촬영에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
- 촬영이 시작되면 초점이 맞춰지며 노출과 화이트 밸런스는 촬영 중에 자동으로 조절됩니다. 이미지 컬러와 밝기는 촬영을 시작하기 전에 디스플레이에서 보이는 것과 다를 수 있습니다.

연속 동영상

짧은 동영상들을 한 개의 동영상으로 연결합니다.

1 **촬영 모드**(31페이지)로 **연속 동영상**을 선택합니다. 다음과 같은 하위 옵션들이 나타납니다.




2 프레임 크기와 완성된 동영상의 총 길이를 선택합니다.

옵션	프레임 크기	총 길이
15 320	320×240	15초
60 320		60초
60 640	640×480	




3 MENU/OK를 눌러 동영상 촬영 모드에 들어갑니다.



동영상

4 버튼을 눌러 동영상 촬영을 시작합니다.



REC와 남은 시간이 모니터에 표시됩니다. 남은 시간이 5초 미만인 경우 남은 시간은 노란색으로 표시됩니다.

참고

동영상이 최대 길이에 도달하면 촬영이 종료되며 해당 시점까지 촬영된 동영상이 하나의 동영상에 연결됩니다.

5 버튼을 다시 눌러 동영상을 종료합니다. 4단계와 5단계를 반복하여 동영상을 추가로 촬영합니다. 일시 정지를 하려면 아래 선택 버튼을 누릅니다.



촬영이 일시 정지되어 있는 동안에는 메모리 카드를 삽입하거나 꺼내지 마십시오. 촬영이 일시 정지되면 카메라 전원을 끄거나 다른 모드를 선택할 수 있습니다. 촬영은 아래와 같이 다시 시작됩니다.

메모: 가장 최근의 동영상 보기

동영상이 완성되면 모니터에 첫 번째 프레임이 나타납니다. 동영상을 미리 보려면 위 선택 버튼을 누르십시오. 가장 최근의 동영상을 다시 촬영하려면 **DISP/BACK**을 누르십시오.



6 MENU/OK 버튼을 눌러 촬영을 종료하고 동영상을 연결합니다.




촬영 재시작

일시 정지한 연속 동영상 촬영을 다시 하려면 **촬영 모드**로 **연속 동영상**을 선택하고 **계속**을 강조 표시합니다. **MENU/OK**를 눌러 4-6 단계의 설명대로 계속 촬영하십시오.

메모: 촬영 중


촬영이 다시 시작되면 모니터에는 가장 최근의 동영상 3개가 가장 최근의 순서대로 위에서 아래로 표시됩니다.






▶ 동영상 보기

재생 중에(36페이지) 동영상은 오른쪽과 같이 모니터에 나타납니다.



아래 선택 버튼을 눌러 재생을 시작합니다.



모니터에는 진행 상태가 표시됩니다.

진행 상태 표시 바

재생을 종료하려면 위 선택 버튼을 누르고 일시 정지하려면 아래 선택 버튼을 누릅니다. 다른 사진들을 보려면 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 누릅니다. 볼륨은 설정 메뉴(84페이지)에서 조절할 수 있습니다.

📖 메모: 동영상 삭제

재생 중에 동영상을 삭제하려면 위 선택 버튼(⏏)을 한 번 눌러 재생을 종료한 후 ⏏ 버튼을 다시 누르십시오.

← 참고

빠른 재생이나 되돌리기는 사용할 수 없습니다.


⚠ 주의

- 재생 중에는 스피커를 가리지 마십시오.
- 매우 밝은 피사체를 촬영한 동영상에는 가로나 세로 줄이 나타날 수 있습니다. 이는 정상이며 고장이 아닙니다.

TV에서 사진 보기

카메라를 TV에 연결하고 TV를 비디오 채널로 설정하여 여러 사람과 함께 사진과 슬라이드 쇼(71페이지)를 볼 수 있습니다.

- 1 를 약 1초 동안 눌러 카메라 전원을 켭니다.
- 2 배터리실 커버를 엽니다.
- 3 아래와 같이 A/V 케이블(옵션)을 연결합니다.



- 4 TV를 비디오 채널로 설정합니다.
카메라 모니터가 꺼지며 사진, 음성 메모, 동영상은 TV에서 재생됩니다. 사운드가 TV에서 재생되므로 카메라에서 볼륨을 조절할 수 없음을 유의하십시오. TV의 볼륨 조절기를 사용하여 볼륨을 조절하십시오.

참고

동영상을 재생하는 동안에는 화질이 약간 저하될 수 있습니다.

주의

A/V 케이블을 연결할 때에는 반드시 커넥터를 완전하게 삽입하십시오.


USB로 사진 인쇄

프린터가 PictBridge를 지원하는 경우 사진을 먼저 컴퓨터에 복사할 필요 없이 카메라를 직접 프린터에 연결하여 사진을 인쇄할 수가 있습니다. 프린터에 따라 아래에 설명한 모든 기능 중 일부는 지원되지 않을 수도 있습니다.




카메라 연결

- 1 ▶를 약 1초 동안 눌러 카메라 전원을 켭니다.
- 2 배터리실 커버를 엽니다.
- 3 제품에 포함된 USB 케이블을 그림과 같이 연결한 후 프린터 전원을 켭니다.




모니터에 USB가 나타나면 오른쪽 아래처럼 PictBridge의 화면이 나타납니다.



선택한 사진 인쇄

- 1 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 인쇄하려는 사진을 표시합니다.
- 2 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 인쇄 매수를 선택합니다(최대 99매).
- 3 위의 1-2 단계를 반복하여 추가로 사진을 선택합니다. 설정을 완료한 후 MENU/OK 버튼을 누르면 확인 창이 나타납니다.



- 4 MENU/OK를 눌러 인쇄를 시작합니다.



인쇄



메모: 촬영 날짜 인쇄

사진에 저장 날짜를 인쇄하려면 1-2 단계에서 **DISP/BACK**을 눌러 PictBridge 메뉴를 표시하십시오(아래의 “DPOF 인쇄 명령 인쇄” 참조). 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 **날짜설정** 를 강조 표시한 후 **MENU/OK**를 눌러 PictBridge 디스플레이로 복귀합니다. (촬영 날짜 없이 인쇄하려면 **날짜없이**를 선택하십시오.) 카메라 시계를 설정하지 않고 촬영한 사진에는 날짜가 인쇄되지 않습니다.

참고

사진을 선택하지 않고 **MENU/OK** 버튼을 누르면 카메라는 현재 사진을 한 매 인쇄합니다.

DPOF 인쇄 명령 인쇄

재생 메뉴에서  **예약프린트**로 생성된 인쇄 명령을 인쇄하려면(50페이지).


- 1 PictBridge 디스플레이에서 **DISP/BACK**을 눌러 PictBridge 메뉴를 엽니다.



- 2 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 **예약프린트**를 강조 표시합니다.




- 3 **MENU/OK**를 눌러 확인 화면을 표시합니다.



- 4 **MENU/OK**를 눌러 인쇄를 시작합니다.





인쇄 중

인쇄 중에는 오른쪽과 같은 메시지가 나타납니다. 사진이 모두 인쇄되기 전에 취소하려면 **DISP/BACK** 을 누르십시오. (프린터에 따라서는 현재의 사진이 인쇄되기 전에 인쇄가 종료될 수도 있습니다.)



인쇄가 중단되면 카메라에서 USB 케이블을 분리하고 배터리실 커버를 닫은 후 카메라 전원을 끄고 47페이지의 단계를 반복하십시오.

카메라 분리

모니터에 "프린트 중"이 표시되지 않고 USB 케이블이 분리되었는지 확인하십시오.

참고

- 내장 메모리나 카메라에서 포맷된 메모리 카드 사진을 인쇄하십시오.
- 프린터가 날짜 인쇄를 지원하지 않는 경우에는 날짜설정  옵션을 PictBridge 메뉴에서 사용할 수 없으며 DPOF 인쇄 명령에는 날짜가 인쇄되지 않습니다.
- 직접 USB를 연결하여 인쇄하는 경우에는 기본 프린터 페이지 크기와 인쇄 품질 설정이 사용됩니다.

DPOF 인쇄 명령 설정

재생 메뉴의 **프린트예약(DPOF)** 옵션을 사용하면 PictBridge와 호환되는 프린터(47페이지)나 DPOF를 지원하는 장치에 대한 디지털 “인쇄 명령”을 설정할 수 있습니다.


DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) 은 내장 메모리나 메모리 카드에 수록된 “인쇄 명령”을 통해 사진을 인쇄할 때 사용되는 표준입니다. 명령 정보에는 인쇄할 사진과 각 사진의 인쇄 매수가 포함되어 있습니다.



■ 날짜설정 / 날짜 없이

DPOF 인쇄 명령을 변경하려면 재생 메뉴에서 **프린트 예약(DPOF)**을 선택한 후 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 **날짜설정 ** 또는 **날짜없이**를 강조 표시합니다.



날짜 설정 : 사진의 촬영 날짜 정보를 인쇄합니다.

날짜 없이: 날짜 없이 사진을 인쇄합니다.

MENU/OK를 누르고 아래 단계를 진행하십시오.

- 1 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 인쇄 명령에 포함 또는 제외하려는 사진을 강조 표시합니다. 
- 2 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 인쇄 매수를 선택합니다(최대 99매). 명령에서 사진을 제거하려면 인쇄 매수가 0이 될 때까지 아래 선택 버튼을 누릅니다. 

프린트예약 (DPOF)


DPOF: 00001

인쇄 총 매수

인쇄 매수

이 장

프린트예약 (DPOF) OK 종료




USB로 사진 인쇄

3 인쇄 명령을 완료할 때까지 위의 1-2 단계를 반복합니다. 설정이 완료되면 **MENU/OK**를 눌러 인쇄 명령을 저장하거나 **DISP/BACK**을 눌러 인쇄 명령을 변경하지 않고 종료합니다.

4 모니터에는 인쇄 총 매수가 표시됩니다. **MENU/OK**를 눌러 종료합니다.

재생 중에 현재 인쇄 명령 사진에는  아이콘이 표시됩니다.




■ 모든프레임해제

현재의 인쇄 명령을 취소하려면  **프린트예약(DPOF)**에서 **모든프레임해제**를 선택하십시오. 오른쪽과 같은 확인 화면이 나타납니다. **MENU/OK**를 눌러 모든 사진을 명령에서 제거합니다.




← 참고

- 메모리 카드를 꺼낸 후 내장 메모리에 사진 인쇄 명령을 설정하거나 변경하십시오.
- 인쇄 명령에는 최대 999장의 사진이 포함될 수 있습니다.
- 다른 카메라로 설정한 인쇄 명령이 있는 메모리 카드를 삽입한 경우에는 오른쪽과 같은 메시지가 나타납니다. **MENU/OK**를 누르면 인쇄 명령이 취소되며 위에 설명대로 새로운 인쇄 명령을 설정해야 합니다.



완료



컴퓨터에서 사진 보기

제품에 포함된 FinePixViewer 소프트웨어를 사용하면 컴퓨터로 사진을 복사하여 저장, 보기, 재구성, 인쇄 등을 할 수 있습니다. 먼저 아래와 같이 FinePixViewer를 설치하십시오. 최신 FinePixViewer는 <http://www.fujifilm.com/>에서 제공됩니다. **설치가 완료되기 전에는 카메라를 컴퓨터에 연결하지 마십시오.**

FinePixViewer 설치

FinePixViewer는 Windows 버전과 Macintosh 버전이 있습니다. Windows 버전 설치 지침은 52-54 페이지를 참조하고 Macintosh 버전 설치 지침은 55-56 페이지를 참조하십시오.

FinePixViewer 설치 Windows

1 먼저 컴퓨터가 아래의 요구 사양을 만족하는지 확인합니다.

OS	프린스틀 버전의 Windows Vista, Windows XP Home Edition(서비스팩 2), Windows XP Professional(서비스팩 2) 또는 Windows 2000 Professional(서비스팩 4)
CPU	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Vista: 800MHz Pentium 4 이상(3GHz Pentium 4 이상 권장) • Windows XP: 800MHz Pentium 4 이상(2GHz Pentium 4 이상 권장) • Windows 2000: 200MHz Pentium 이상
RAM	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Vista: 512MB 이상(1GB 이상 권장) • Windows XP: 512MB 이상 • Windows 2000: 128MB 이상
여유 디스크 공간	설치에는 최소 450MB 공간이 필요하며 FinePixViewer 실행에는 600MB의 여유 공간이 필요(Windows Vista의 경우에는 15GB 이상, Windows XP의 경우에는 2GB 이상 권장)
비디오	800x600 픽셀 이상, 16비트 컬러 이상(1,024x768 픽셀 이상, 32비트 컬러 권장)
기타	<ul style="list-style-type: none"> • 내장형 USB 포트를 권장합니다. 다른 USB 포트는 작동을 보장하지 않습니다. • FinePix 인터넷 서비스를 이용하기 위한 필요한 인터넷 연결(56kpbs 이상의 속도 권장), 이메일 옵션을 사용하기 위한 필요한 인터넷 연결과 이메일 소프트웨어 필요

주의


Windows의 다른 버전은 지원하지 않습니다. 조립 컴퓨터 또는 이전 버전의 Windows를 업그레이드 한 컴퓨터에서는 작동이 보장되지 않습니다.

- 2 컴퓨터를 시작합니다. 계속하기 전에 관리자 권한으로 계정에 로그인합니다.
- 3 실행 중인 모든 프로그램들을 종료하고 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

Windows Vista
 자동실행 대화 상자가 표시되면 **SETUP.exe**를 클릭하십시오. "사용자 계정 관리" 대화 상자가 나타납니다. **허용**을 클릭하십시오.

설치 프로그램이 자동으로 시작됩니다. **Installing FinePixViewer**를 클릭하고 화면에 나타나는 지시에 따라 FinePixViewer를 설치하십시오. 설치 도중 Windows CD가 필요할 수도 있습니다.


설치 관리자가 자동으로 시작되지 않는 경우
 설치 관리자가 자동으로 시작되지 않으면 시작 메뉴에서 **컴퓨터** 또는 **내 컴퓨터**(Windows Vista/XP)를 선택하거나 바탕화면에서 **내 컴퓨터** 아이콘을 더블 클릭한 후(Windows 2000), **FINEPIX CD** 아이콘을 더블 클릭하여 FINEPIX CD 창을 열고 **SETUP** 또는 **SETUP.exe**를 더블 클릭하십시오.



컴퓨터에서 사진 보기

- 4 Windows Media Player 또는 DirectX의 설치를 묻는 메시지가 나타나면 화면 지시에 따라 설치를 완료합니다.
- 5 지시에 따라 CD-ROM에서 설치 CD를 꺼내고 **Restart**를 클릭하여 컴퓨터를 재시작합니다. 설치 CD는 소프트웨어를 다시 설치할 때 필요할 수도 있으므로 직사광선이 닿지 않는 건조한 장소에 보관하십시오. CD의 라벨 상단에는 소프트웨어를 업데이트 하거나 고객 지원에 문의할 때 참조할 수 있도록 버전 번호가 표시되어 있습니다.

이제 설치가 완료되었습니다. 57페이지의 “카메라 연결”로 진행하십시오.





FinePixViewer 설치 Macintosh

1 먼저 컴퓨터가 아래의 요구 사양을 만족하는지 확인합니다.

CPU	PowerPC 또는 Intel
OS	프리인스톨 버전의 Mac OS X 버전 10.3.9-10.4(자세한 내용은 http://www.fujifilm.com/ 참조)
RAM	256MB 이상
여유 디스크 공간	설치에는 최소 200MB 여유 공간이 필요하며 FinePixViewer 실행에는 400MB 여유 공간이 필요
비디오	800x600픽셀 이상, 1000컬러 이상
기타	<ul style="list-style-type: none"> 내장형 USB 포트를 권장합니다. 다른 USB 포트는 작동을 보장하지 않습니다. FinePix 인터넷 서비스를 이용하기 위한 필요한 인터넷 연결(56 kpbs 이상의 속도 권장), 이메일 옵션을 사용하기 위한 필요한 인터넷 연결과 이메일 소프트웨어 필요

2 컴퓨터를 시작하고 실행 중인 모든 프로그램들을 종료한 후 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. 바탕화면에서 **FinePix CD** 아이콘을 더블 클릭하고 **Installer for Mac OS X**를 더블 클릭합니다.

3 설치 관리자 대화 상자가 나타나고 **Installing FinePixview**를 클릭하여 설치를 시작합니다. 메시지가 나타나면 관리자 이름과 암호를 입력하고 **OK**를 클릭한 후 화면 지시에 따라 FinePixViewer 설치를 진행합니다. 설치가 완료되면 **Exit**를 클릭하여 설치 관리자를 종료합니다.

- 4 설치 CD를 CD-ROM에서 꺼냅니다. 만약 Safari가 실행 중일 때에는 CD를 꺼낼 수 없을 수도 있음을 유의하십시오. 필요하다면 Safari를 종료한 후 CD를 꺼내십시오. 설치 CD는 소프트웨어를 다시 설치할 때 필요할 수도 있으므로 직사광선이 닿지 않는 건조한 장소에 보관하십시오. CD의 라벨 상단에는 소프트웨어를 업데이트하거나 고객 지원에 문의할 때 참조할 수 있도록 버전 번호가 인쇄되어 있습니다.

- 5 Finder의 Go 메뉴에서 **Applications**를 선택하여 애플리케이션 폴더를 엽니다. **Image Capture** 아이콘을 더블 클릭하고 Image Capture 애플리케이션 메뉴의 **Preferences...**를 선택합니다.



Image Capture Preference 대화 상자가 나타나면 **When a camera is connected, open** 메뉴에서 **Other...**를 선택한 후 **FPVBrldge**를 "Applications/FinePixViewer" 폴더에서 선택하고 **Open**을 클릭합니다.



Image Capture 애플리케이션 메뉴에서 **Quit Image Capture**를 선택합니다. 이제 설치가 완료되었습니다. 57페이지의 "카메라 연결"로 진행하십시오.


카메라 연결

- 1 복사하려는 사진이 메모리 카드에 저장되어 있으면 메모리 카드를 카메라에 삽입합니다(9페이지). 삽입된 메모리 카드가 없는 경우에는 내장 메모리의 사진이 복사됩니다.

주의

전송 중에 전원이 차단되면 내장 메모리나 메모리 카드의 데이터가 유실되거나 손상될 수 있습니다. 배터리 잔량을 확인하십시오.

- 2 ▶를 약 1초 동안 눌러 카메라 전원을 켭니다.
- 3 배터리실 커버를 엽니다.
- 4 제품에 포함된 USB 케이블을 그림과 같이 커넥터에 완전히 삽입합니다. 카메라를 컴퓨터에 직접 연결하고 USB 허브나 키보드는 사용하지 마십시오.




- 5 전송이 시작됩니다. FinePixViewer가 자동으로 시작되며 “Save Image Wizard”가 표시됩니다. 화면 지시에 따라 사진을 컴퓨터로 복사합니다. 사진을 복사하지 않고 종료하려면 취소를 누르십시오.

주의

FinePixViewer가 자동으로 시작되지 않으면 소프트웨어가 정상적으로 설치되지 않았기 때문입니다. 카메라를 분리한 후 소프트웨어를 다시 설치하십시오.

FinePixViewer 사용에 관한 자세한 내용을 조회하려면 **How to Use FinePixViewer**를 FinePixViewer **도움말** 메뉴에서 선택하십시오.



컴퓨터에서 사진 보기

주의

- 카메라에서 포맷된 메모리 카드만 사용해야 하며 카메라로 촬영한 사진이 수록된 것이어야 합니다. 많은 이미지가 수록된 메모리 카드를 삽입하면 FinePixViewer 시작이 오래 걸릴 수 있으며 FinePixViewer가 이미지들을 불러내거나 저장하지 못할 수도 있습니다. 영상을 전송할 때에는 메모리 카드 리더를 사용하십시오.
- 메모리 카드를 삽입하거나 꺼내기 전에 카메라를 분리하십시오.
- 일부 경우 독립형 컴퓨터에서와 같은 방법으로 FinePixViewer를 사용하여 네트워크 서버에 저장된 사진에 액세스하지 못할 수도 있습니다.
- 인터넷 연결을 필요로 하는 서비스를 사용하는 경우에는 통신 회사나 인터넷 공급자의 관련 모든 수수료는 사용자가 부담해야 합니다.

카메라 분리

전송 완료 확인 후 화면에 나타나는 지시에 따라 카메라와 컴퓨터를 분리하십시오. 배터리를 닫고 카메라 전원을 끄십시오.

FinePixViewer 삭제

프로그램을 재설치하기 전이나 필요하지 않게 되었을 때에만 FinePixViewer를 삭제하십시오. FinePixViewer를 종료하고 카메라를 분리한 후 "FinePixViewer" 폴더를 "Applications"에서 휴지통으로 끌어다 놓으십시오. 그리고 **Finder** 메뉴(Macintosh)에서 **Empty Trash**를 선택하거나 제어판을 열어 "프로그램과 기능"(Windows Vista) 또는 "프로그램 추가/제거"(기타 Windows 버전)을 사용하여 FinePixViewer를 제거하십시오. Windows에서는 여러 번 확인 대화 상자가 나타날 수 있습니다. 내용을 잘 읽은 후 **확인**을 클릭하십시오.

촬영 메뉴

촬영 메뉴는 다양한 촬영 조건에 적합하게 설정하는데 사용합니다.

촬영 메뉴 사용

- 1 MENU/OK를 눌러 촬영 메뉴를 표시합니다.



참고

촬영 메뉴에 표시되는 옵션들은 촬영 모드에 따라서 다를 수 있습니다.

- 2 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 원하는 메뉴 항목을 강조 표시합니다.



- 3 오른쪽 선택 버튼을 눌러 강조 표시된 항목의 옵션을 표시합니다.



- 4 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 원하는 옵션을 강조 표시합니다.




- 5 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.



촬영 메뉴 옵션

메뉴 항목	설명	옵션	기본
촬영모드	피사체의 종류에 따라 촬영 모드를 선택합니다(31페이지).		
얼굴 검색	얼굴인식 기능과 적목 현상 제거 기능을 켜거나 끕니다(21페이지).		OFF
노출보정	밝은 장면, 어두운 장면 또는 대비가 높은 장면에서 노출을 조절합니다(61페이지).	-2 EV - +2 EV(1/3 EV 단위)	±0
화이트밸런스	광원에 따라 컬러를 조절합니다(62페이지).	AUTO/	AUTO
이미지 화질	이미지 크기와 화질을 선택합니다(62페이지).		
동영상 화질	동영상의 프레임 크기를 선택합니다(42페이지).		
감도	ISO 감도를 조절합니다(63페이지). 피사체의 조도가 낮으면 높은 값을 선택합니다.	AUTO/1600/800/400/ 200/100/64	AUTO
FINEPIX 컬러	표준 컬러, 고채도 컬러 또는 흑백으로 촬영합니다(63페이지).	STD/	STD
하이스피드 슈팅	빠른 셔터 반응을 선택합니다(64페이지).	ON/OFF	OFF
연사	연속 사진을 촬영합니다(64페이지).		OFF
AF모드	카메라 초점 작동 방법을 조절합니다(66페이지).		
SET-UP	언어 선택 및 시간과 날짜 설정 등의 기본 카메라 설정을 수행합니다(80페이지).		—



노출보정

매우 밝은 피사체, 매우 어두운 피사체 또는 대비가 높은 피사체를 촬영할 때 노출 보정을 사용합니다.

노출을 증가시키려면 (+) 값을 선택하십시오.



노출을 감소시키려면 (-) 값을 선택하십시오.



노출 보정 값 선택


- **역광이 있는 피사체:** + $\frac{2}{3}$ EV
- +1 $\frac{2}{3}$ EV 범위의 값을 선택하십시오("EV"에 관한 설명은 100페이지의 용어 해설 참조).
- **반사도가 높은 피사체나 매우 밝은 장면(예: 설경):** +1 EV
- **하늘이 대부분을 차지하는 장면:** +1 EV
- **스포트라이트를 받고 있는 피사체(특히 어두운 배경에서 촬영하는 경우):** - $\frac{2}{3}$ EV
- **반사도가 낮은 피사체(소나무나 짙은 색깔의 수풀):** - $\frac{2}{3}$ EV



분류

참고

±0 이외의 값으로 설정된 경우에는 모니터에  아이콘이 표시됩니다. 카메라 전원을 끄면 노출 보정을 재설정할 수 없습니다. 일반 노출 조절로 복원하려면 ±0값을 선택하십시오.



☉ 화이트밸런스

자연색을 원하는 경우에는 광원에 맞는 설정을 선택합니다("화이트 밸런스"에 대해서는 100페이지의 용어 해설 참조).

옵션	표시되는 상황
AUTO	화이트 밸런스가 자동으로 조절됩니다.
	피사체가 직사광선을 받고 있는 경우
	피사체가 그늘에 있는 경우
	"주광색" 형광등 조명 하에서 사용합니다.
	"온백색" 형광등 조명 하에서 사용합니다.
	"냉백색" 형광등 조명 하에서 사용합니다.
	백열등 조명 하에서 사용합니다.

AUTO 옵션을 사용하여 원하는 결과를 얻지 못하였을 때에는(예를 들어 접사에서) 광원에 적합한 옵션을 선택하십시오.

☛ 참고

촬영 조건에 따라 결과는 다르게 나타납니다. 촬영 후에는 사진을 재생하여 모니터에서 컬러를 확인하십시오.

☉ 이미지 화질

정지 영상을 저장하는데 사용할 크기와 화질을 선택합니다. 큰 사진은 화질을 저하시키지 않고 크게 인쇄할 수 있습니다. 작은 사진은 메모리 사용량이 적으며 더 많은 사진을 저장할 수 있습니다.

옵션	인쇄하는데 적합한 최대 크기
10M F	31 × 23 cm / 12 × 9 인치 (10M) 또는
10M N	31 × 21 cm / 12 × 8 인치 (9M 3:2). 고품질 인쇄물을 얻으려면 10M F 를 선택하고 9M 3:2 를 선택하여 3:2영상비를 얻으십시오.
9M 3:2	
5M	22 × 16 cm (8.5 × 6.5 인치)
3M	17 × 13 cm (7 × 5 인치)
2M	14 × 10 cm (5.3 × 4 인치)
03M	5 × 4 cm (2 × 1.5 인치). 이메일 또는 웹에 적합합니다.

현재 설정에서 촬영할 수 있는 사진 수는(101페이지) 모니터의 이미지 화질 아이콘 오른쪽에 표시됩니다.

☛ 참고

카메라 전원을 끄거나 다른 촬영 모드를 선택하더라도 이미지 화질은 재설정되지 않습니다.

영상비

이미지 화질 설정을 **9M 3:2**로 설정하여 촬영한 사진들은 영상비가 35mm 필름과 같은 3:2입니다. 다른 설정에서 촬영한 사진의 영상비는 4:3입니다.



4:3




3:2

ISO 감도

ISO로 빛에 대한 카메라 감도를 조절합니다. 조명이 어두울 때 높은 값을 사용하면 흐림을 줄일 수 있습니다. 단, 높은 감도에서 촬영한 사진에는 반점이 나타날 수 있습니다. **AUTO**를 선택하면 카메라가 촬영 조건에 따라 자동으로 감도를 조절합니다.

AUTO 이외의 설정은 **ISO**를 사용하는 경우에 아이콘으로 모니터에 표시됩니다.



FINEPIX컬러

대비와 채도를 높이거나 흑백으로 사진을 촬영합니다.

옵션	디스플레이 조건
F-스탠다드	표준 대비와 채도입니다. 대부분의 환경에서 권장됩니다.
F-크롬	생생한 대비와 컬러. 꽃의 생생한 컬러를 살리거나 경치의 녹색과 청색을 강조할 때 선택하십시오. ISO , AF-ON , AF-ON , AF-ON 및 AF-ON 모드에서만 사용할 수 있습니다.
F-B&W	흑백으로 사진을 촬영합니다.

F-스탠다드 이외의 설정은 모니터에 아이콘으로 표시됩니다.

참고

- **FINEPIX컬러**는 카메라 전원을 끄거나 다른 촬영 모드를 선택하더라도 재설정되지 않습니다.
- **F-크롬** 효과는 피사체에 따라 모니터에서 잘 보이지 않을 수 있습니다.

ⓘ 하이스피드 슈팅

ON을 선택하면 초점 맞춤 시간이 단축되어 셔터가 신속하게 반응할 수 있습니다. 카메라 초점은 약 1 m(3 ft. 3 in.)에서 무한대 범위에서 조절됩니다.



☛ 참고

- 하이스피드 슈팅이 ON인 경우 설정 메뉴의 **LCD모드** 옵션을 사용할 수 없습니다(84페이지).
- ON을 선택하면 배터리의 소모량이 증가합니다. 배터리를 절약하려면 OFF를 선택하십시오.

📷 연사

움직임을 연속 사진으로 촬영합니다.


☛ 참고


프레임률은 셔터 속도에 따라 다릅니다.



📷 연사 : 장시간연사


카메라는 셔터 버튼을 누르고 있는 동안 연속으로 사진을 촬영합니다. 셔터 버튼을 놓거나 메모리에 저장 공간이 없으면 촬영이 종료됩니다.





■ 연사 : **싸이클연사**

셔터 버튼을 누르고 있는 동안 카메라는 최대 40매의 사진을 촬영하지만 마지막 3매 사진만 저장합니다.



■ 연사 : 연사

셔터 버튼을 누르고 있는 동안 카메라는 연속으로 사진 3매까지 촬영합니다.

← 참고: 싸이클연사 3/ 연사

- 각 연속 사진들의 초점과 노출은 처음 프레임을 기준으로 합니다.
- 촬영할 수 있는 사진 수는 남아있는 메모리의 잔량에 따릅니다. 촬영이 끝난 후에도 저장은 지속될 수 있습니다. 저장되는 동안 사진이 모니터에 표시됩니다.

← 참고: **셀프타이머**

셀프타이머를 사용하는 경우에는 장시간연사 또는 싸이클연사를 선택했을 때 한 개의 사진만 촬영됩니다.



분류


AF 모드

촬영 모드에서는(31페이지) 얼굴인식(21페이지) 기능을 사용하지 않을 때 카메라가 초점을 맞추는 방법을 이 옵션으로 선택합니다. 매크로 모드를 사용하는 동안에는 선택한 옵션에 관계없이 카메라는 모니터 중앙의 피사체에 초점을 맞춥니다(25페이지).




AF 모드: [] 센터고정

카메라는 모니터 중앙의 피사체에 초점을 맞춥니다. 이 옵션은 초점 고정 기능과 함께 사용할 수 있습니다.




AF 모드: [+] 오토에리어

반셔터를 누르면 카메라가 모니터 중앙 부근의 대비가 높은 피사체를 감지하여 자동으로 초점 영역을 선택합니다.



반셔터를 누릅니다.



초점 프레임

참고

카메라가 피사체를 감지할 수 없는 경우에는 초점 영역이 표시되지 않습니다. [] 센터고정을 선택하고 초점 고정 기능(23페이지)을 사용하여 사진 구도를 정하십시오.

재생 메뉴

재생 메뉴는 내장 메모리 또는 메모리 카드의 사진을 관리하는데 사용합니다.

재생 메뉴 사용


1 를 눌러 재생 모드에 들어갑니다(36페이지).

2 MENU/OK를 눌러 재생 메뉴를 표시합니다.



3 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 원하는 메뉴 항목을 강조 표시합니다.

4 오른쪽 선택 버튼을 눌러 강조 표시된 항목의 옵션을 표시합니다.



5 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 원하는 옵션을 강조 표시합니다.



6 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.



재생 메뉴 옵션

다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

옵션	설명
 지우기	모든 사진 또는 선택한 사진들을 삭제합니다(40페이지).
 재생 유형	선택한 종류의 이미지를 표시합니다(68페이지).
 블로그용 트리밍	블로그에 게시할 정지 영상 이미지를 처리합니다(68페이지).
 슬라이드 쇼	사진들을 슬라이드 쇼로 봅니다(71페이지).
 적목보정	적목 현상을 줄여 이미지를 만듭니다(71페이지).
 화상회전	사진을 회전합니다(72페이지).
 보호	사진이 우발적으로 삭제되지 않도록 보호합니다(73페이지).
 트리밍	사진을 잘라 이미지를 만듭니다(74페이지).
 화상복사	내장 메모리와 메모리 카드로 사진을 복사합니다(75페이지).
 음성메모	사진에 음성 메모를 삽입합니다(77페이지).

옵션	설명
☐ 표시 효과	재생 중에 사진들 간의 표시 효과를 선택합니다(79페이지).
🔄 동영상 자르기	동영상을 편집하여 동영상을 만듭니다(79페이지).
📄 프린트예약 (DPOF)	DPOF 및 PictBridge와 호환되는 장치로 인쇄할 사진을 선택합니다(48페이지).
⚙️ SET-UP	기본 카메라 설정을 수행합니다(80페이지).

📁 재생 유형

보고 싶은 이미지 종류를 표시할 수 있습니다.

옵션	표시되는 상황
정지영상	정지 영상 사진만 표시합니다.
동영상	동영상만 표시합니다.
블로그	블로그 이미지만 표시합니다.
모두	모든 종류의 이미지를 표시합니다.


⚠️ 주의

다음 옵션은 📁 재생 유형으로 선택한 옵션에 상관없이 모든 이미지에 적용된다는 점에 유의하십시오.

- 🗑️ 지우기 > 모든프레임: 모든 이미지가 지워집니다.
- 📄 프린트예약(DPOF) > 모든프레임해제: 모든 인쇄 명령이 취소됩니다.
- 🛡️ 보호 > 전프레임해제: 모든 이미지 보호가 해제됩니다.

📁 블로그용 트리밍


블로그에 게시할 정지 영상 이미지를 처리할 수 있습니다.



1 처리할 프레임(파일)을 선택합니다.




2 처리 메뉴 화면이 나타납니다.



3 메뉴를 선택합니다.





4 MENU/OK를 눌러 설정 화면을 엽니다.
선택한 메뉴에 따라 화면 유형이 달라집니다.

5 설정을 변경합니다.
일부 메뉴에서는 이 단계가 필요하지 않습니다.

6 MENU/OK를 눌러 이미지를 처리합니다.
원본 이미지는 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.




참고

- **W**와 **T** 버튼을 눌러 사진을 확대 또는 축소하고 선택 버튼을 사용하여 처리하기 전에 저장할 사진의 일부를 표시하십시오. 사진을 자르고 이미지 선택 화면으로 복귀하려면 **MENU/OK**를 누르십시오.
- 블로그 이미지 크기는 설정 메뉴에서 조절할 수 있습니다.
- 소형 복사본은 "BLOG"로 시작되는 파일 이름으로 저장됩니다. 크기가 작게 복사된 사진들은 재생 중에 **Blog** 아이콘과 검정색 테두리로 표시됩니다. 소형 복사본들은 더 이상 트리밍이나 회전할 수 없습니다.



블로그





■ 처리 메뉴 옵션 목록

메뉴	기능	설정	공장 출고 시 기본값
<input checked="" type="checkbox"/> 폭과 높이 비*1	이미지를 잘라 영상비를 변경합니다.	와이드 이미지: 4:1, 8:3, 16:9, 3:2, 4:3, 1:1, 3:4, 1:3 틀 이미지: 3:1, 4:3, 1:1, 3:4, 2:3, 9:16, 3:8, 1:4	와이드 이미지:4:3 틀 이미지:3:4
밝기	이미지 밝기를 변경합니다.	-5 - +5	0
대비	이미지 대비를 변경합니다.	-5 - +5	0
색	이미지의 빨간색 및 파란색 색조를 강조합니다. +를 선택하면 빨간색 색조가 증가하고 -를 선택하면 파란색 색조가 증가합니다.	-5 - +5	0
세피아	이미지를 흑백 또는 세피아 모드로 전환합니다.	0 - 5	0
그림	이미지에 그림 효과를 적용합니다.	—	—
채색 효과	이미지에 채색 효과를 적용합니다.	—	—
미니어처 효과	풍경과 같은 이미지에 미니어처 효과를 적용합니다.	—	—
줌	이미지에 확대/축소 효과를 적용합니다. 얼굴인식 기능이 ON으로 설정된 상태에서 이미지를 촬영한 경우 얼굴 확대 효과가 적용됩니다.	—	—
<input checked="" type="checkbox"/> 그림자 효과*1	이미지 테두리에 그림자 효과를 적용합니다. 색상을 선택할 수 있습니다.*2	8가지 종류	FFFFFF
<input checked="" type="checkbox"/> 사선 자르기*1	이미지를 다이아몬드 모양으로 자르고 이미지 테두리에 그림자 효과를 적용합니다. 색상을 선택할 수 있습니다.*2	8가지 종류	FFFFFF
얼굴 모자이크	이미지 얼굴에 모자이크 효과를 적용합니다. 얼굴인식 기능이 ON으로 설정된 상태에서 이미지를 촬영한 경우 최대 4개의 얼굴에 효과를 적용할 수 있습니다. 얼굴인식 기능이 OFF로 설정된 상태에서 이미지를 촬영한 경우 이미지 가운데에 효과가 적용됩니다.	0 - 5	0

*1 메뉴를 사용하는 경우 해당 이미지에 다른 메뉴를 사용할 수 없습니다.

*2 각 설정은 홈페이지 또는 블로그의 배경색과 일치하도록 설정하는 데 유용한 HTML 색상 코드에 따라 정의됩니다(101페이지).

🔍 슬라이드 쇼

사진들을 자동으로 슬라이드 쇼로 보여줍니다. 배경음악을 선택한 후 쇼 형식을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 슬라이드 쇼를 시작합니다. 슬라이드 쇼 중에 언제든지 **DISP/BACK**을 누르면 도움말 화면을 볼 수 있습니다. 동영상상이 표시되면 동영상 재생이 자동으로 시작되며 동영상상이 종료되면 슬라이드 쇼가 계속됩니다. **MENU/OK**를 누르면 언제든지 슬라이드 쇼를 종료할 수 있습니다.

옵션	표시되는 상황
노멀	왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 프레임을 앞뒤로 하나씩 검색합니다.
페이드인	페이드인을 선택하여 프레임을 페이드 방식으로 이동합니다.
노멀 	위와 같습니다만 카메라는 얼굴인식 기능으로 선택한 얼굴을 자동으로 확대합니다.
페이드인 	
멀티	여러 사진들을 한 번에 보여줍니다.
스크랩북	멀티와 같습니다만 사진들이 무작위로 선택됩니다..
BGM설정	배경음악을 선택합니다.

🔍 적목보정

이 옵션은 적목 현상을 제거하여 처리된 이미지를 만들기 위해 얼굴인식 기능을 사용하여 촬영된 사진에 사용됩니다.



- 1 모니터에서 사진을 재생하고(얼굴인식 기능으로 촬영된 사진은  아이콘으로 표시됨) 재생 메뉴에서  **적목보정**을 선택합니다(37페이지).



- 2 **MENU/OK**를 누릅니다. 카메라가 이미지를 분석하는 동안 왼쪽 아래에 표시된 메시지가 나타납니다. 적목 현상이 감지되면 카메라가 적목 현상이 제거된 이미지를 만들기 위해 이미지를 처리하는 동안 오른쪽 아래에 표시된 메시지가 나타납니다.

MENU / OK

복귀



참고

- 카메라가 얼굴을 인식할 수 없거나 프로필에 얼굴이 있는 경우 적목 현상이 제거되지 않습니다. 나타나는 결과는 이미지에 따라 다를 수 있습니다. 이미 적목 제거 기능을 사용하여 처리된 사진이나 다른 장치에서 생성된 사진에서는 적목 현상을 제거할 수 없습니다.
- 이미지를 처리하는 데 필요한 시간은 인식된 얼굴 수에 따라 다릅니다.
- **적목보정**을 사용해서 만들어진 이미지는 재생 중에 아이콘으로 나타납니다.

화상회전

기본적으로 세로로 촬영한 사진은 가로로 표시됩니다. 이 옵션을 사용하면 사진을 올바른 방향으로 모니터에 표시할 수 있습니다. 이 기능은 컴퓨터나 다른 장치에서 표시되는 사진에는 영향을 주지 않습니다.



참고

- 보호된 사진은 회전시킬 수 없습니다. 사진을 회전시키기 전에 보호를 해제하십시오(73페이지).
- 카메라는 다른 장치로 작성된 사진을 회전하지 못할 수도 있습니다.

1 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 원하는 사진을 모니터에 표시합니다.



2 사진을 시계 방향으로 90° 회전하려면 아래 선택 버튼을 누르고 시계 반대 방향으로 90° 회전하려면 위 선택 버튼을 누릅니다.



3 MENU/OK를 눌러 작동을 확인합니다. (사진을 회전하지 않고 나가려면 DISP/BACK를 누르십시오.)

MENU /OK

회전한 사진들은 다음부터는 자동으로 회전되어 재생됩니다.


보호

사진이 실수로 지워지지 않도록 보호합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

■ 1프레임

선택한 사진을 보호합니다.

1 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 원하는 사진을 표시합니다.



보호되지 않은 사진

보호된 사진

2 MENU/OK를 눌러 사진 보호를 설정합니다. 사진이 이미 보호되어 있으면 MENU/OK를 누르면 이미지에서 보호 설정이 해제됩니다.


MENU /OK

3 1-2 단계를 반복하여 사진을 추가로 보호합니다. 작동이 완료되면 DISP/BACK을 눌러 작업을 종료합니다.

DISP /BACK


■ 전프레임보호

모든 사진을 보호하려면 **MENU/OK**을 누르고 설정을 변경하지 않고 종료하려면 **DISP/BACK**을 누르십시오.



■ 모든프레임해제

모든 사진을 보호 해제하려면 **MENU/OK**을 누르고 설정을 변경하지 않고 종료하려면 **DISP/BACK**을 누르십시오.



보호 설정된 사진이 많은 경우에는 작업을 진행하는 동안 모니터에 오른쪽 그림과 같은 화면이 나타납니다. **DISP/BACK**을 누르면 작업이 완료되기 전에 종료됩니다.




⚠ 주의

메모리 카드나 내장 메모리를 포맷하면 보호된 사진들은 삭제됩니다(85페이지).

⊙ 트리밍

사진을 잘라 이미지를 작성하려면 사진을 재생한 후 재생 메뉴에서 **트리밍**을 선택합니다.

1 **중** 버튼을 눌러 이미지를 확대 또는 축소하고 선택 버튼을 사용하여 원하는 부분이 표시될 때까지 사진을 스크롤합니다. (사진을 자르지 않고 싱글 프레임 재생을 종료하려면 **DISP/BACK**을 누르십시오.)



📄 메모: 얼굴인식 기능

얼굴인식 기능(21페이지)을 사용하여 촬영한 사진일 경우에는 모니터에 가 표시됩니다. 선택한 얼굴을 확대하려면 **중** 버튼을 누르십시오.



2 MENU/OK를 누릅니다. 확인 화면이 나타납니다.

복사 크기(**5M**, **3M**, **2M**, 또는 **03M**, 62페이지 참조)는 맨 위에 표시됩니다. 크기가 **03M**인 경우 정상 표시가 노란색으로 나타납니다. 크기가 클수록 큰 이미지가 만들어집니다. 모든 이미지는 4:3 영상비입니다.



3 MENU/OK를 눌러 자른 이미지를 별도의 파일로 저장합니다.



1 화상복사


내장 메모리와 메모리 카드의 사진을 복사합니다.

1 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러

IN 카메라 → **SD** 카드(사진을 내장 메모리에서 메모리 카드로 복사) 또는 **SD** 카드 → **IN** 카메라(사진을 메모리 카드에서 내장 메모리로 복사)를 강조 표시합니다.



2 오른쪽 선택 버튼을 눌러 강조 표시된 항목의 옵션을 표시합니다.



3 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 1프레임 또는 모든 프레임을 강조 표시합니다.




4 MENU/OK를 누릅니다.



■ 1프레임

선택한 프레임을 복사합니다.



1 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 원하는 사진을 표시합니다.

2 MENU/OK를 눌러 사진을 복사합니다.

3 1-2 단계를 반복하여 사진을 추가로 복사합니다. 작동이 완료되면 DISP/BACK을 눌러 작업을 종료합니다.



MENU /OK

DISP /BACK

■ 모든 프레임

모든 사진을 복사하려면 MENU/OK를 누르고 사진을 복사하지 않고 종료하려면 DISP/BACK을 누릅니다.



주의

- 대상 메모리에 여유 공간이 없으면 복사가 종료됩니다.
- DPOF 인쇄 정보는 복사되지 않습니다(48페이지).


음성메모

정지 영상에 음성 메모를 추가하려면 재생 모드에서 사진을 표시한 후 **음성메모**를 선택합니다.




참고

음성 메모는 동영상이나 보호된 사진에 추가할 수 없습니다. 음성 메모를 녹음하기 전에 사진에서 보호를 해제하십시오(73 페이지).



1 MENU/OK를 눌러 녹음을 시작합니다. 카메라를 약 20cm(8인치) 거리로 잡고 마이크를 향하게 합니다.



2 MENU/OK를 다시 눌러 녹음을 종료합니다. 녹음은 약 30초 후에 자동으로 종료됩니다.



참고

- 현재 사진에 이미 음성 메모가 있으면 옵션들이 오른쪽 같이 표시됩니다. 기존의 음성 메모를 교체하려면 재녹음을 선택하십시오.
- 음성 메모는 PCM 포맷의 WAV 파일(100페이지)로 녹음되며 최대 크기는 약 480KB입니다.



음성 메모 재생

음성 메모가 추가되어 있는 사진을 표시하면 음성 메모가 자동으로 재생됩니다. (36페이지, 음성 메모가 있는 사진은  아이콘으로 표시됩니다.)


음성 메모는 다른 사진이 표시될 때까지 반복됩니다. 일시 정지시키려면 아래 선택 버튼을 누르고 재생을 종료하려면 위 선택 버튼을 누르십시오. 다른 사진들을 보려면 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 누르십시오. 볼륨은 설정 메뉴(84페이지)에서 조절할 수 있습니다.

참고

카메라는 다른 장치로 녹음된 음성 메모를 재생하지 않을 수 있습니다.


주의

재생 중에는 스피커를 가리지 마십시오.



모니터에는 진행 상태가 표시됩니다.

진행 상태 표시 바



☐ 표시 효과

재생 중에 이미지 전환에 적용할 표시 효과를 선택합니다.




☐ 동영상 자르기

재생 모드에서 현재 표시된 동영상의 짧은 동영상을 만들려면 재생 메뉴에서 동영상 자르기를 선택합니다.



1 아래 선택 버튼을 눌러 재생을 시작하거나 일시 정지하여 새 동영상에 포함하려는 동영상의 첫 번째 프레임이 표시될 때까지 동영상을 재생합니다.




표시기는 시작 프레임 위치를 표시합니다.

2 MENU/OK를 누릅니다.



3 아래 선택 버튼을 눌러 재생을 다시 시작하거나 일시 정지하여 새 동영상에 포함하려는 동영상의 마지막 프레임이 표시될 때까지 동영상을 재생합니다.



표시기는 마지막 프레임 위치를 표시합니다.

1단계로 되돌아가 새로운 시작 포인트를 선택하려면 DISP/BACK을 누르십시오.

4 MENU/OK를 눌러 편집한 동영상을 새로운 파일로 저장하고 표시된 새로운 동영상을 재생하기 위해 되돌아갑니다. 원본 이미지는 그대로 유지됩니다.



설정 메뉴

설정 메뉴 사용

1 설정 메뉴를 표시합니다.

1.1 MENU/OK를 눌러 현재 모드의 메뉴를 표시합니다.



1.2 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 **SET-UP**을 강조 표시합니다.



1.3 오른쪽 선택 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.



2 페이지를 선택합니다.

2.1 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 페이지를 선택합니다.



2.2 아래 선택 버튼을 눌러 메뉴에 들어갑니다.



3 설정을 조절합니다.

3.1 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 메뉴 항목을 강조 표시합니다.



3.2 오른쪽 선택 버튼을 눌러 강조 표시된 항목의 옵션을 표시합니다.



3.3 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 옵션을 강조 표시합니다.




3.4 MENU/OK를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택합니다.



설정 메뉴 옵션

	메뉴 항목	설명	옵션	기본
0	촬영화상표시	촬영 후 얼마 동안 사진을 표시할 것인지 선택합니다(82페이지).	3초 / 1.5초 / 중(연속)	1.5초
	프레임넘버	파일 이름을 지정하는 방법을 선택합니다(83페이지).	연속 / 신규	연속
	일루미네이션	촬영 표시기를 켜거나 끕니다(83페이지).	ON / OFF	ON
	디지털줌	디지털 줌을 활성화하거나 해제합니다(84페이지).	ON / OFF	OFF
	LCD모드	절전 디스플레이 모드를 활성화하거나 해제합니다(84페이지).	/	
1	시각설정	카메라 시계를 설정합니다(14페이지).	—	—
	불륨	셔터음, 조절음 및 재생음의 불륨을 조절합니다(84페이지).	—	—
	사운드	셔터음, 시작음 및 조절음의 종류를 선택합니다(85페이지).	—	—
	블로그 이미지 크기	블로그 이미지 크기를 선택합니다(68페이지).	640 표준 / 320 작게	640
	LCD밝기	모니터 밝기를 조절합니다(85페이지).	-5 - +5	0
2	포맷	내장 메모리 또는 메모리 카드를 포맷합니다(85페이지).	—	—
	言語/LANG.	언어를 선택합니다(14페이지).	103페이지를 참조하십시오.	ENGLISH
	자동절전모드	전원이 자동으로 꺼질 때까지의 지연 시간을 선택합니다(85페이지).	5분 / 2분 / OFF	2분
	세계시계	현지 시각을 설정합니다(86페이지).	/	
	배경색 설정	모니터 디스플레이의 배경색을 선택합니다.	—	—
3	촬영가이드표시	힌트를 표시할 것인지 여부를 선택합니다.	ON / OFF	ON
	비디오출력	TV에 연결할 비디오 모드를 선택합니다(46페이지).	NTSC / PAL	—
	리셋	프레임 번호, 시각설정, 세계시계, 배경색 설정 및 비디오 출력을 제외한 모든 설정을 기본값으로 초기화합니다. 확인 화면이 나타나면 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 실행을 강요 표시하고 MENU/OK를 누릅니다.	—	—



설정 메뉴


촬영화상표시

촬영 후 이미지를 얼마 동안 모니터에 표시할 것인지를 선택합니다.

- **3초**: 사진은 메모리 카드에 저장되기 전에 약 3초 동안 표시됩니다.
- **1.5초**: 사진은 메모리 카드에 저장되기 전에 약 1.5초 동안 표시됩니다.
- **줌(연속)**: MENU/OK를 누를 때까지 사진이 표시됩니다. 03M 이외의 화질로 촬영된 사진은 확대하여 자세히 확인할 수 있습니다(37페이지 참조). 이 옵션은 연사 모드(64페이지)에 있거나, **촬영모드**에서 **AF** 또는 **AF**가 선택되어 있으면 해제됩니다.

참고

- 3초 및 1.5초로 설정하였을 때 나타나는 컬러는 최종 사진의 컬러와 다를 수 있습니다.
- 촬영화상표시는 **연사**(64페이지)에 대해 **장시간연사**를 선택한 경우에 사용할 수 없습니다.




설정 메뉴

프레임넘버

새 사진은 사용된 마지막 파일 번호에 1을 더한 4자리의 파일 번호로 이름이 지정된 이미지 파일로 저장됩니다. 재생 중에는 오른쪽 그림과 같이 파일 번호가 나타납니다. 프레임넘버는 새 메모리 카드를 삽입하였거나 현재 메모리 카드나 내장 메모리를 포맷한 경우 파일 번호를 0001로 재설정할 것인지 여부를 조절합니다.

- **연속**: 파일 번호는 마지막으로 사용하였던 파일 번호 또는 사용할 수 있는 첫 번째 파일 번호 중 큰 숫자부터 계속됩니다. 이 옵션을 선택하여 파일 이름과 중복되는 사진 수를 줄이십시오.
- **신규**: 포맷 후 또는 새 메모리 카드를 삽입하였을 때 번호가 0001로 재설정됩니다.




참고

- 프레임 번호가 999-9999에 도달하면 셔터 릴리즈가 불가능합니다(97페이지).
- 리셋(81페이지)을 선택해도 프레임 번호는 재설정되지 않습니다.
- 다른 카메라로 촬영한 사진의 프레임 번호는 다를 수 있습니다.

일루미네이션



ON을 선택하면 카메라 전원을 켜고 촬영 표시기가 켜집니다. 이 표시기는 사건을 촬영한 후에도 피사체가 사진 촬영이 완료되었음을 알게 하기 위하여 켜집니다.

분류



🔍 디지털줌

ON을 선택하면 최대 광학 줌 위치에서 **T**를 선택하였을 때 이미지를 더욱 확대하면서 디지털 줌이 작동됩니다. 디지털 줌을 취소하려면 최소 디지털 줌 위치로 축소한 후를 누르십시오.



⚠️ 주의

디지털 줌은 광학 줌보다 이미지 화질이 낮습니다.

📺 LCD모드


모니터의 화면 화질을 조절합니다. 화면 화질을 높이려면 표준을 선택하고 배터리 사용을 절약하려면 절전모드를 선택하십시오. 이 옵션은 재생 모드, 하이스피드 슈팅 모드 또는 동영상 모드에는 영향을 주지 않습니다.


🔊 볼륨

셔터음, 카메라 조절음 및 재생음의 볼륨을 선택합니다.

- **셔터음/소리조절**: 셔터음과 카메라 조절음 볼륨을 세 단계에서 선택하거나 **OFF**를 선택하여 사운드를 끕니다. 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 옵션을 강조 표시한 후 **MENU/OK**를 눌러 선택합니다.

- **재생음량**: 오른쪽 선택 버튼을 눌러 오른쪽 그림과 같이 메뉴를 표시합니다. 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 동영상과 음성 메모의 볼륨을 선택한 후 **MENU/OK**를 눌러 볼륨을 저장합니다.






사운드

셔터음, 시동음 및 카메라 조작음에 사용되는 소리를 선택합니다. 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 원하는 옵션을 강조 표시하고 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을 눌러 소리를 선택합니다. **MENU/OK**를 눌러 선택을 저장합니다.


LCD 밝기

위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 모니터 밝기를 선택한 후 **MENU/OK**를 눌러 선택을 저장합니다.



포맷

내장 메모리 또는 메모리 카드를 포맷합니다. 카메라에 메모리 카드가 삽입되어 있으면 오른쪽과 같은 화면에 **SD**가 나타나며 이 옵션에 의해 메모리 카드가 포맷됩니다. 메모리 카드가 삽입되어 있지 않으면 **IN**가 표시되며 이 옵션에 의하여 내장 메모리가 포맷됩니다. 왼쪽 선택 버튼을 눌러 실행을 강조 표시한 후 **MENU/OK**를 눌러 포맷을 시작합니다.



주의

- 보호된 사진을 포함한 모든 데이터가 지워집니다. 중요한 파일들은 반드시 먼저 컴퓨터나 다른 저장 장치로 복사하십시오.
- 포맷 중에는 배터리 커버를 열지 마십시오.

자동절전모드

아무런 작업을 하지 않았을 때 카메라가 자동으로 꺼질 때까지의 시간을 선택합니다. 짧은 시간으로 설정하면 배터리 사용 시간이 증가하며 **OFF**를 선택한 경우에는 카메라를 수동으로 꺼야 합니다. 선택한 옵션에 관계없이 카메라가 프린터(47페이지)나 컴퓨터(52페이지)에 연결되어 있을 때, 동영상 촬영하거나 볼 때 또는 슬라이드 쇼가 진행 중일 때에는(71페이지) 카메라가 자동으로 꺼지지 않습니다.

세계시계

여행 중에는 이 옵션을 사용하여 카메라 시계를 본국 시각에서 여행 지역 현지 시각으로 즉시 변경하십시오.

1 먼저 현지 시간 본국 시간의 시차를 지정합니다.

1.1 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러

 현지를 강조 표시합니다.



1.2 오른쪽 선택 버튼을 눌러

세계시계를 표시합니다.



1.3 왼쪽 또는 오른쪽 선택 버튼을

눌러 +, -, 시 또는 분을 강조 표시합니다. 위 또는 아래 선택 버튼을 눌러 편집합니다. 최소 단위는 15분입니다.



1.4 설정이 완료되면 MENU/OK를 누릅니다.




2 현지 시간대와 본국 시간대를 전환합니다.

카메라 시계를 현지 시각으로 설정하려면

 현지를 강조 표시한 후 **MENU/OK**를 누르십시오. 시계를 본국 시간대로 설정하려면


 홈을 선택하십시오.  현지를 선택한 경우에는 카메라가 촬영 모드에 들어간 후 3초 동안 모니터에  가 표시되며 날짜가 노란색으로 표시됩니다.




시간대를 변경한 후에는 날짜와 시간이 정확한지 확인하십시오.

옵션 액세서리

카메라는 FUJIFILM과 기타 제작사의 다양한 액세서리들을 지원합니다.





옵션 액세서리

Fujifilm 정품 액세서리

FUJIFILM에서 제공하는 액세서리는 아래와 같습니다. 사용자 지역에서 사용 가능한 액세서리에 관한 정보는 사용자 지역의 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.

- **NP-45 충전용 리튬 이온 배터리**(제품에 포함됨): NP-45 배터리는 필요에 따라 추가로 구입하실 수 있습니다.
- **AV-C1 A/V 케이블**: 카메라와 TV를 연결합니다.
- **SJ-FZ33 실리콘 자켓**: 카메라에 흠집이 생기거나 손상되지 않도록 하고 쉽게 보관할 수 있습니다.
- **FS-FXZ33 플로트 끈**: 물에 빠졌을 때 카메라를 보호합니다.



FUJIFILM의 사용 가능한 액세서리에 관한 최신 정보는 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html 사이트를 참조하십시오.

문제 해결

전원과 배터리

문제점	원인	해결 방법	페이지	
물에 빠짐	배터리실 커버가 실수로 수중에서 열렸습니다. 배터리실 커버가 확실히 닫히지 않은 채로 카메라가 물에 빠졌습니다.	카메라 전원을 끄십시오. A/S 센터에 의뢰하여 카메라를 수리하십시오.	—	
공급 전원	카메라가 켜지지 않습니다.	배터리가 완전히 방전되었습니다.	배터리를 충전하거나 완전히 충전된 예비 배터리를 삽입하십시오.	4, 6
		배터리가 올바른 방향으로 삽입되지 않았습니다.	배터리를 배터리실에 정확한 방향으로 다시 삽입하십시오.	6
		배터리실 커버가 잠기지 않았습니다.	배터리실 커버를 잠그십시오.	7
	배터리가 빨리 소모됩니다.	배터리가 차갑습니다.	배터리를 호주머니나 다른 따뜻한 장소에 두었다가 사진을 촬영하기 직전에 카메라에 다시 삽입하십시오.	6
		배터리 단자가 더럽습니다.	부드럽고 마른 천으로 배터리 단자를 닦으십시오.	—
		Ⓢ 하이스피드슈팅 모드가 켜져 있습니다.	배터리 소모를 줄이려면 Ⓢ 하이스피드 슈팅을 끄십시오.	64
카메라가 갑자기 꺼집니다.	카메라가 Ⓢ 모드로 설정되어 있습니다.	다른 촬영 모드를 선택하십시오.	31	
	배터리를 여러 번 충전하였습니다.	배터리의 충전 수명이 다하였습니다. 새 배터리를 구매하십시오.	—	
	배터리가 완전히 방전되었습니다.	배터리를 충전하거나 완전히 충전된 예비 배터리를 삽입하십시오.	4, 6	

문제해결


문제점	원인	해결 방법	페이지	
배터리 충전기	충전이 시작되지 않습니다.	배터리를 올바르게 삽입하지 않았습니다.	배터리를 배터리실에 다시 삽입하십시오.	4
		배터리가 올바른 방향으로 삽입되지 않았습니다.	배터리를 배터리실에 정확한 방향으로 다시 삽입하십시오.	4
	충전 속도가 느립니다.	기온이 낮습니다.	배터리를 실온에서 충전하십시오.	5
	충전 램프는 켜지지만 배터리는 충전되지 않습니다.	배터리 단자가 더럽습니다. 배터리를 여러 번 충전하였습니다.	부드럽고 마른 천으로 배터리 단자를 닦으십시오. 배터리의 충전 수명이 다하였습니다. 새 배터리를 구매하십시오. 여전히 배터리가 충전되지 않으면 한국후지필름(주) A/S 센터에 문의하십시오.	—

메뉴와 디스플레이

문제점	원인	해결 방법	페이지
메뉴와 디스플레이가 한글이 아닙니다.	설정 메뉴의 言語/LANG. 항목에서 한글이 선택되어 있지 않습니다.	한글을 선택하십시오.	14

촬영


문제점	원인	해결 방법	페이지	
사진 촬영	셔터 버튼을 눌러도 사진이 촬영되지 않습니다.	메모리에 여유 공간이 없습니다.	새 메모리 카드를 삽입하거나 사진을 삭제하십시오.	8, 40
		메모리가 포맷되지 않았습니다.	메모리 카드나 내장 메모리를 포맷하십시오.	85
		메모리 카드의 접촉부가 더럽습니다.	접촉부를 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오.	9
		메모리 카드가 손상되었습니다.	새 메모리 카드를 삽입하십시오.	8
		배터리가 완전히 방전되었습니다.	배터리를 충전하거나 완전히 충전된 예비 배터리를 삽입하십시오.	4, 6
	카메라가 자동으로 꺼졌습니다.	카메라 전원을 켜십시오.	13, 85	
촬영 후에는 모니터가 어두워집니다.	플래시가 발광되었습니다.	플래시를 충전하는 동안에는 모니터가 어두워질 수 있습니다. 플래시가 충전될 때까지 기다리십시오.	26	



문제 해결

문제점	원인	해결 방법	페이지	
초점	카메라가 초점을 맞추지 못합니다.	피사체가 카메라에 가까이 있습니다. 피사체가 카메라에서 멀리 있습니다.	25	
		피사체가 오토포커스 기능을 사용하기에 적합하지 않습니다.	23	
			23	
접사	매크로 모드를 사용할 수 없습니다.	카메라가 매크로(접사) 모드를 사용할 수 없는 촬영 모드로 설정되어 있습니다.	31	
얼굴인식 기능	얼굴인식 기능을 사용할 수 없습니다.	카메라가 얼굴인식 기능을 사용할 수 없는 촬영 모드로 설정되어 있습니다.	31	
	얼굴이 감지되지 않습니다.	피사체의 얼굴이 선글라스, 모자, 긴 머리 또는 기타 물체로 가려져 있습니다.	가리는 물체를 제거하십시오.	21
		피사체의 얼굴이 프레임의 작은 영역만 차지하고 있습니다.	피사체의 얼굴이 프레임의 좀 더 많은 영역을 차지하도록 구도를 변경하십시오.	
		피사체의 머리가 기울어졌거나 수평입니다.	머리를 세우도록 피사체에게 요청하십시오.	17
		카메라가 기울어져 있습니다.	카메라를 똑바로 잡으십시오.	
	피사체의 얼굴에 조명이 부족합니다.	밝은 조명에서 촬영하십시오.	—	
다른 피사체가 선택됩니다.	선택된 피사체가 주 피사체보다 프레임 중앙에 더 가깝습니다.	구도를 조정하거나 얼굴인식 기능을 끄고 초점 고정 기능을 사용하여 구도를 잡으십시오.	21, 23	

문제 해결



문제 해결


문제점	원인	해결 방법	페이지	
플래시	카메라가 플래시 발광이 금지된 촬영 모드로 설정되어 있습니다.	다른 촬영 모드를 선택하십시오.	31	
	플래시가 발광되지 않습니다.	배터리가 완전히 방전되었습니다.	배터리를 충전하거나 완전히 충전된 예비 배터리를 삽입하십시오.	4, 6
	카메라가 연사 모드로 설정되어 있습니다.	☑ 연사를 OFF로 선택하십시오.	64	
	카메라가 무음 모드로 설정되어 있습니다.	무음 모드를 끄십시오.	27	
	플래시가 꺼져 있습니다(🔇).	다른 플래시 모드를 선택하십시오.	26	
플래시 모드 중 일부를 사용할 수 없습니다.	카메라가 일부 플래시 모드를 사용할 수 없는 촬영 모드로 설정되어 있습니다.	다른 촬영 모드를 선택하십시오.	31	
	카메라가 무음 모드로 설정되어 있습니다.	무음 모드를 끄십시오.	27	
플래시가 피사체를 완전하게 조명하지 못합니다.	피사체가 플래시 범위를 벗어났습니다.	피사체를 플래시 범위 내에 오도록 위치시키십시오.	103	
	플래시 창이 가려져 있습니다.	카메라를 바르게 잡으십시오.	17	
📷 모드	사진을 촬영할 수 없습니다.	배터리가 약합니다.	배터리를 충전하거나 완전히 충전된 예비 배터리를 삽입하십시오.	4, 6
동영상	동영상을 촬영할 수 없습니다.	카메라가 📷 모드로 설정되어 있습니다.	다른 촬영 모드를 선택하십시오.	31
이미지 결함	렌즈가 더럽습니다.	렌즈를 청소하십시오.	106	
	렌즈가 가려져 있습니다.	렌즈를 가리는 물체를 제거하십시오.	17	
	사진이 흐립니다.	촬영 중에 !AF 가 표시되며 초점 프레임이 적색으로 표시됩니다.	촬영하기 전에 초점을 확인하십시오.	18, 23, 96
	! 이 촬영 중에 표시됩니다.	플래시나 삼각대를 사용하십시오.	26	
사진에 반점이 나타납니다.	대기 온도가 높고 피사체에 조명이 부족합니다.	이는 정상이며 고장이 아닙니다. 낮은 감도를 선택하십시오.	63	
연사	카메라가 한 번에 사진 한 장을 촬영합니다.	📷 사이클연사 또는 📷 장기간연사 모드에서 셀프타이머가 켜져 있습니다.	셀프타이머를 끄십시오.	28

재생

	문제점	원인	해결 방법	페이지
사진	사진이 선명하지 않습니다.	타사 제품이나 다른 모델로 촬영한 사진입니다.	—	—
	재생 zoom을 사용할 수 없습니다.	사진이 모드에서 촬영됐고 이미지 크기가 0.3M 이며 Blog 블로그 이미지로 저장되었거나 타사 제품이나 다른 모델로 촬영한 사진입니다.	—	—
	사진이 표시되지 않습니다.	재생 유형 에 대해 잘못된 옵션이 선택되었습니다.	다른 옵션을 선택하십시오.	68
오디오	음성 메모와 동영상 재생 시 사운드가 재생되지 않습니다.	재생 볼륨이 너무 낮습니다.	재생 볼륨을 조절하십시오.	84
		마이크가 가려져 있습니다.	촬영 중에 카메라를 바르게 잡으십시오.	42, 77
		스피커가 가려져 있습니다.	재생 중 카메라를 바르게 잡으십시오.	45, 78
삭제	선택한 사진이 삭제되지 않습니다.	삭제하려고 선택한 파일들 중 일부가 보호되어 있습니다.	보호 설정에 사용하였던 장치를 사용하여 보호를 해제하십시오.	73
프레임 번호	파일 번호가 예기치 않게 재설정됩니다.	카메라 전원을 켜는 동안 배터리실 커버를 열었습니다.	배터리를 교환하려고 배터리실 커버를 열거나 메모리 카드를 삽입하기 전에 카메라 전원을 끄십시오.	83



연결

	문제점	원인	해결 방법	페이지
TV	영상이나 사운드가 재생되지 않습니다.	카메라가 제대로 연결되지 않았습니다.	카메라를 올바르게 연결하십시오.	46
		동영상 재생 중에 제품에 포함된 A/V 케이블을 연결하였습니다.	동영상 재생이 종료되면 카메라를 연결하십시오.	45, 46
		TV의 입력이 "TV"로 설정되어 있습니다.	입력을 "VIDEO"로 설정하십시오.	—
		카메라가 적합한 비디오 표준으로 설정되어 있지 않습니다.	카메라의 비디오출력 설정을 TV에 일치시키십시오.	45, 80
		TV 볼륨이 너무 낮습니다.	볼륨을 조절하십시오.	—
컬러가 출력되지 않습니다.	카메라가 적합한 비디오 표준으로 설정되어 있지 않습니다.	카메라의 비디오출력 설정을 TV에 일치시키십시오.	45, 80	
컴퓨터	컴퓨터가 카메라를 인식하지 않습니다.	카메라가 제대로 연결되지 않았습니다.	카메라를 올바르게 연결하십시오.	57
PictBridge	사진을 인쇄할 수 없습니다. 한 장만 인쇄됩니다.	카메라가 제대로 연결되지 않았습니다.	카메라를 올바르게 연결하십시오.	47
		프린터 전원이 꺼져 있습니다.	프린터 전원을 켜십시오.	—
	날짜가 인쇄되지 않습니다.	프린터가 PictBridge와 호환되지 않는 모델입니다.	—	—




기타


문제점	원인	해결 방법	페이지
셔터 버튼을 눌러도 아무 반응이 나타나지 않습니다.	일시적인 카메라 기능 이상입니다.	배터리를 꺼냈다가 다시 끼우십시오.	6
	배터리가 완전히 방전되었습니다.	배터리를 충전하거나 완전히 충전된 예비 배터리를 삽입하십시오.	4, 6
카메라가 예상했던 대로 작동하지 않습니다.	일시적인 카메라 기능 이상입니다.	배터리를 꺼냈다가 다시 끼우십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 한국후지필름(주) A/S 센터에 문의하십시오.	6
카메라가 우발적으로 꺼졌습니다.	메모리 카드가 삽입 또는 제거되었습니다.	메모리 카드를 삽입하고 배터리실 커버를 닫은 후 카메라 전원을 켜십시오.	9
사운드가 출력되지 않습니다.	카메라가 무음 모드로 설정되어 있습니다.	무음 모드를 끄십시오.	27



경고 메시지와 디스플레이

모니터에 표시되는 경고 메시지는 다음과 같습니다.


경고	설명	해결 방법
 (적색)	배터리가 거의 다 방전되었습니다.	배터리를 충전하거나 완전히 충전된 예비 배터리를 삽입하십시오.
 (적색 광박임)	배터리가 완전히 방전되었습니다.	
	셔터 속도가 느립니다. 이미지가 흐려질 수 있습니다.	플래시를 사용하거나 카메라를 삼각대에 장착하십시오.
!AF (적색 초점 영역과 함께 적색으로 표시됨)	카메라가 초점을 맞출 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 초점 고정 기능을 사용하여 같은 거리에 있는 다른 피사체에 초점을 맞추고 이미지 구도를 재조정하십시오(23페이지). 피사체의 조명이 부족한 경우에는 약 2m(6ft. 7 in.) 거리에서 초점을 조절해 보십시오. 접사하려면 매크로 모드를 사용하여 초점을 맞추십시오.
적색으로 표시되는 조리개 또는 셔터 속도	피사체가 너무 밝거나 어둡습니다. 사진은 노출과다 또는 노출부족이 됩니다.	피사체가 어두우면 플래시를 사용하십시오.
포커스 에러	카메라 기능 이상입니다.	렌즈를 건드리지 않게 주의하면서 카메라 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 그래도 메시지가 나타나면 한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오.
줌 에러	카메라 기능 이상입니다.	렌즈를 건드리지 않게 주의하면서 카메라 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 그래도 메시지가 나타나면 한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오.
카드없음	재생 메뉴에서 회상복사 를 선택하였을 때 메모리 카드가 삽입되어 있지 않습니다.	메모리 카드를 삽입하십시오.
포맷되지 않음	메모리 카드나 내장 메모리가 포맷되어 있지 않습니다.	메모리 카드나 내장 메모리를 포맷하십시오(85페이지).
	메모리 카드의 접촉부가 더럽습니다.	접촉부를 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오. 그래도 메시지가 나타나면 메모리 카드를 포맷하십시오(85페이지). 여전히 메시지가 나타나면 메모리 카드를 교환하십시오.
	카메라 기능 이상입니다.	한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오.
보호된 카드	메모리 카드에 잠금 설정이 되어 있습니다.	메모리 카드의 잠금 설정을 해제하십시오(8페이지).
기록 불가	메모리 카드가 올바르게 포맷되어 있지 않습니다.	카메라를 사용하여 메모리 카드를 포맷하십시오(85페이지).



경고 메시지와 디스플레이


경고	설명	해결 방법
카드에러	메모리 카드가 카메라에 사용할 수 있도록 포맷되지 않았습니니다.	메모리 카드를 포맷하십시오(85페이지).
	메모리 카드의 접촉부가 오염되어 있거나 메모리 카드가 손상되었습니다.	접촉부를 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오. 그래도 메시지가 나타나면 메모리 카드를 포맷하십시오(85페이지). 여전히 메시지가 나타나면 메모리 카드를 교환하십시오.
	카메라 기능 이상입니다.	한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오.
1N 메모리용량 없음	메모리 카드나 내장 메모리에 여유 공간이 부족합니다. 사진을 저장하거나 복사할 수 없습니다.	사진을 삭제하거나 여유 공간이 충분한 메모리 카드를 삽입하십시오.
SD 메모리용량 없음		
내장 메모리가 꽉 찼습니다 새 카드를 삽입하십시오		
쓰기 에러	메모리 카드 에러 또는 연결 오류입니다.	메모리 카드를 다시 삽입하거나 카메라 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 그래도 메시지가 나타나면 한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오.
	사진을 추가로 저장할 메모리가 부족합니다.	사진을 삭제하거나 여유 공간이 충분한 메모리 카드를 삽입하십시오.
	메모리 카드나 내장 메모리가 포맷되어 있지 않습니다.	메모리 카드나 내장 메모리를 포맷하십시오(85페이지).
읽기 에러	파일이 손상되었거나 카메라로 작성되지 않았습니니다.	이러한 파일은 재생할 수 없습니다.
	메모리 카드의 접촉부가 더럽습니다.	접촉부를 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오. 그래도 메시지가 나타나면 메모리 카드를 포맷하십시오(85페이지). 여전히 메시지가 나타나면 메모리 카드를 교환하십시오.
	카메라 기능 이상입니다.	한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오.
프레임 넘버 풀	카메라가 사용할 수 있는 프레임 번호가 초과되었습니다. (현재 프레임 번호는 999-9999입니다.)	메모리 카드를 포맷한 후 SETUP 메뉴에서 프레임넘버 를 신규 로 선택하십시오. 사진을 촬영하여 프레임 번호를 100-0001로 재설정하고 프레임넘버 메뉴로 되돌아가 연속 을 선택하십시오.

문제 해결



경고 메시지와 디스플레이

경고	설명	해결 방법
프레임이 너무 많습니다	4,999장 이상의 사진이 포함된 날짜를 날짜별로 정렬 보기에서 선택하였습니다.	다른 날짜를 선택하십시오.
보호조치 된 프레임	보호된 사진에 삭제, 회전 또는 음성 메모를 추가하려 했습니다.	사진에 삭제, 회전, 또는 음성 메모를 추가하기 전에 먼저 보호를 해제하십시오.
에러	음성 메모 파일이 손상되었습니다. 카메라 기능 이상입니다.	음성 메모를 재생할 수 없습니다. 한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오.
화상이 없습니다 이미지 없음	재생 메뉴의 화상복사 에서 선택한 소스 장치에 사진이 없습니다.	다른 소스를 선택하십시오.
트리밍 불가	사진을 트리밍하려고 했습니다.	이 사진들을 트리밍할 수 없습니다.
트리밍 불가	트리밍하기 위해 선택한 사진이 손상되어 있거나 카메라로 촬영한 사진이 아닙니다.	
트리밍 불가	블로그 이미지를 트리밍하려고 했습니다.	사진들을 내장 메모리에 복사한 후 새 인쇄 명령을 만드십시오.
더 이상 예약불가	현재 메모리 카드의 DPOF 인쇄 명령에 999개 이상의 이미지가 포함되어 있습니다.	
설정할 수 없습니다	DPOF를 사용하여 사진을 인쇄할 수 없습니다.	—
설정할 수 없습니다	DPOF를 사용하여 동영상상을 인쇄할 수 없습니다.	—
회전 시킬 수 없습니다	사진을 회전할 수 없습니다.	—
회전 시킬 수 없습니다	동영상상을 회전할 수 없습니다.	—
실행 할 수 없음	블로그용 트리밍 은 동영상, 다른 장치로 촬영된 사진, 볼 수 없는 사진 또는 블로그용 트리밍 을 사용하여 작성된 사진들에 사용할 수 없습니다.	—
실행 할 수 없음		
실행 할 수 없음		
실행 할 수 없음		
실행 할 수 없음	배터리가 약할 때 모드에서 셔터 버튼을 눌렀습니다.	배터리를 충전하거나 완전히 충전된 예비 배터리를 삽입하십시오.
실행 할 수 없음	연속 동영상상이 컴퓨터 또는 타사 제품의 카메라에 의해 덮어쓰기되거나 이름이 변경되었습니다.	컴퓨터 또는 타사 제품의 카메라에 의해 덮어쓰기되거나 이름이 변경된 파일에는 짧은 동영상상을 추가할 수 없습니다.



경고 메시지와 디스플레이

경고	설명	해결 방법
DISP를 3초간 눌러서 매너모드를 해제하십시오	카메라가 무음 모드일 때 플래시 모드를 선택하려 했거나 볼륨을 조절하려고 했습니다.	플래시 모드를 선택하거나 볼륨을 조절하기 전에 먼저 무음 모드를 종료하십시오.
접속 에러	사진을 인쇄하거나 컴퓨터나 다른 장치로 복사하는 도중에 연결 에러가 발생하였습니다.	장치 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. 장치에 USB가 연결되어 있으면 케이블 연결 상태를 점검하십시오.
프린트 에러	프린터에 종이나 잉크가 없거나 기타의 프린터 에러입니다.	프린터를 점검하십시오(자세한 사항은 프린터 매뉴얼 참조). 인쇄를 다시 시작하려면 프린터 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 프린터를 점검하십시오(자세한 사항은 프린터 매뉴얼 참조).
프린트 에러 다시 시작		인쇄가 자동으로 다시 시작되지 않으면 MENU/OK 를 눌러 다시 시작하십시오.
프린트할 수 없음	동영상, 카메라로 촬영되지 사진 또는 프린터가 지원하지 않는 포맷의 사진을 인쇄하려고 했습니다.	일부 동영상과 다른 장치로 촬영한 사진을 인쇄할 수 없습니다. 사진이 카메라로 촬영됐으면 프린터 매뉴얼에서 해당 프린터가 JFIF-JPEG 또는 Exif-JPEG 포맷을 지원하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우에는 사진을 인쇄할 수 없습니다.



용어 해설

디지털 줌: 광학 줌과 달리 디지털 줌은 상세하게 볼 수 있는 정도를 증가시키지 않습니다. 그 대신 광학 줌으로 볼 수 있는 상세 부분을 단순히 확대하여 다소 "입자가 거친" 이미지를 만듭니다.

DPOF(Digital Print Order Format): 디지털 인쇄 명령 포맷: 내장 메모리나 메모리 카드에 저장된 인쇄 명령에 따라 사진을 인쇄할 수 있게 하는 표준입니다. 명령 정보에는 인쇄할 사진과 각 사진의 인쇄 매수가 포함되어 있습니다.



EV(Exposure Value: 노출값): 노출 값은 이미지 센서의 감도와 이미지 센서가 노출되었을 때 카메라에 들어오는 빛의 양에 의하여 결정됩니다. 빛의 양이 두 배로 증가할 때마다 EV는 1씩 증가하며, 빛의 양이 반으로 감소할 때마다 EV는 1씩 감소합니다. 카메라에 들어오는 빛의 양은 조리개와 셔터 속도를 조절하여 조절할 수 있습니다.

Exif 인쇄: 사진과 함께 저장된 정보를 인쇄 중 광학 컬러 재생에 사용할 수 있게 하는 표준입니다.

JPEG(Joint Photographic Experts Group): 컬러 이미지에 대한 압축 파일 포맷입니다. 압축률이 높을수록 정보 손실이 크며 사진을 표시하였을 때 화질이 저하됨을 알 수 있습니다.

스미어(번짐): 태양 광선 또는 태양 광선의 반사광과 같은 밝은 광원이 프레임에 있을 때 백색의 줄무늬가 나타나는 CCD 특유의 현상입니다.

WAV(Waveform Audio Format): Windows 표준 오디오 포맷입니다. WAV 파일은 ".WAV"라는 확장자를 가지며 압축되거나 압축되지 않을 수 있습니다. 이 카메라는 압축되지 않은 WAV를 사용합니다. WAV 파일은 Windows Media Player나 QuickTime 3.0 이상의 버전으로 재생할 수 있습니다.

화이트 밸런스: 사람의 뇌는 빛의 컬러 변화에 자동으로 적응하기 때문에 하나의 광원 하에서 백색으로 보이던 것은 광원의 색이 변화되어도 백색으로 보이게 됩니다. 디지털 카메라는 광원의 색에 따라 이미지의 처리를 조절함으로써 이러한 현상을 재현합니다. 이 프로세스를 "화이트 밸런스"라고 합니다.

100

100

내장 메모리/메모리 카드 용량

아래의 표는 각 화질 별로 촬영 가능한 녹화 시간과 사진 수를 나타낸 것입니다. 모든 숫자들은 근사치이며 파일 크기는 저장되는 장면에 따라 다르기 때문에 저장할 수 있는 파일의 수는 크게 달라집니다. 노출 횟수 또는 잔여 시간은 일정한 비율로 감소되지 않을 수 있습니다.


	이미지 화질							동영상 화질		
	10MF	10MN	9M 3:2	5M	3M	2M	03M	640i (30 fps)	320i (30 fps)	
이미지 크기(픽셀)	3648×2736	3648×2432	2592×1944	2048×1536	1600×1200	640×480	640×480	320×240		
파일 크기	4.9MB	2.5MB	2.2MB	1.2MB	780KB	630KB	130KB	32KB	20KB	
내장 메모리 (약 50MB)	10	20	23	40	62	78	321	56초	89초	
SD 카드	512MB	100	190	220	380	600	750	3,090	9분	14분
	1GB	200	390	440	770	1,210	1,510	6,190	18분	28분
	2GB	400	790	900	1,550	2,390	2,960	12,430	35분	57분
SDHC 카드	4GB	800	1,590	1,790	3,100	4,770	5,900	24,820	71분*	114분*
	8GB	1,610	3,190	3,600	6,220	9,570	11,850	49,800	143분*	230분*

* 동영상 파일 크기가 약 2GB가 되면 동영상 촬영이 자동으로 정지됩니다. 촬영을 계속하려면 셔터 버튼을 다시 누르십시오. 가능한 촬영 시간은 약 2GB를 기준으로 표시됩니다.

HTML 색상 코드

HTML 코드	컬러	HTML 코드	컬러
FFFFFF	흰색	EEEECC	연한 녹색
F6F6F6	회색	EDF5FC	연한 파란색
000000	검정색	F4EBE4	크림색
FDF5D5	연한 노란색	FFF4F4	분홍색

* 카메라에 사용된 HTML 색상 코드는 위에 나와 있습니다.




사양

시스템	
모델	FinePix Z33WP 디지털 카메라
유효 픽셀	1000만
CCD	1/2.3 인치, 원색 필터가 장착된 정사각형 픽셀 CCD
저장 매체	<ul style="list-style-type: none"> • 내장 메모리(약 50MB) • SD/SDHC 메모리 카드(8페이지 참조)
파일 시스템	카메라 파일 시스템 규칙(DCF: Design Rule for Cmera File System)에 의거한 Exif 2.2 및 디지털 인쇄 명령 포맷(DPOF: Digital Print Order Format)
파일 포맷	<ul style="list-style-type: none"> • 정지 영상: Exif 2.2 JPEG(압축) • 동영상: 모션 JPEG AVI • 오디오: 모노 WAV
이미지 크기(픽셀)	<ul style="list-style-type: none"> • 10M F: 3,648×2,736 • 10M N: 3,648×2,736 • 9M 3:2: 3,648×2,432 • 5M: 2,592×1,944 • 3M: 2,048×1,536 • 2M: 1,600×1,200 • 03M: 640×480
파일 크기	101페이지를 참조하십시오.
렌즈	Fujinon 3× 광학 줌 렌즈, f/3.7(광각)–4.2(망원)
초점 거리	F=6.3mm–18.9mm(35mm 카메라의 35mm–105mm 또는 40mm–120mm에 9M 3:2 에서 해당)
디지털 줌	약 5.7×(광학 줌과 병용 시 최대 17.1×)
조리개	[광각] F3.7–F8.0(3단계) / [망원] F4.2–F9.0(3단계)
초점 범위(렌즈)	약 60cm (2ft.) – 무한대(광각/망원)
앞면에서부터의 거리	매크로 모드: 약 8cm – 80cm/3.1 인치 – 2ft. 7 in. (광각), 60cm – 3m/2ft. – 9ft. 11 in. (망원)
감도	ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600와 동일, AUTO (표준 출력 감도)
측광	256세그먼트 렌즈 통과(TTL) 측광
노출 조절	프로그램에 의한 자동 노출
노출 보정	-2EV – +2EV(1/3EV 단위) (OM 및 스 모드)
장면 모드	<ul style="list-style-type: none"> • (내추럴 * 스), (내추럴라이트), (수중), (육선모드), (인물), (풍경), (스포츠), (야경), (야경(상각대)), (석양), (설경), (해변), (박물관), (파티), (꽃), (문자), (연속 동영상)
이미지 안정화	사용 가능
얼굴인식 기능	사용 가능

사양

시스템	
셔터 속도	1/4 초 - 1/1,000 초(📷 모드), 3 초 - 1/1,000 초(기타 모드). 기계식 및 전자식 셔터 조합
연사	<ul style="list-style-type: none"> • 연사: 최대 0.6fps, 최대 3프레임 • 사이클연사: 최대 0.6fps, 마지막 3프레임만 저장 • 장시간연사: 최대 0.3fps (매 3.5초마다 1프레임), 프레임률과 최대 프레임 수는 이미지의 크기와 메모리의 공간에 따라 가변적
초점	<ul style="list-style-type: none"> • 모드: 싱글 AF • 오토포커스 시스템: 대비 감지 TTL AF • 초점 영역 선택: AF 센터고정 및 AF 오토에리어
화이트 밸런스	자동 장면 감지 기능, 직사광선, 그늘, 주광색 형광등, 온백색 형광등, 냉백색 형광등 및 백열광 조명 등의 6가지 수동 프리셋 모드
셀프타이머	커플 타이머/그룹 타이머/약 2초/10초
플래시	자동 플래시 기능: 강도를 AUTO 로 설정한 경우 유효 범위는 약 70cm - 3.9m/2ft. 4in. - 12ft. 11in. (광각), 70cm - 3.4m/2ft. 4in. - 11ft. 2in. (망원) 또는 30cm - 80cm/1ft. - 2ft. 7in. (매크로 모드)
플래시 모드	자동, 강제발광, 발광금지, 슬로우 싱크로(적목 제거 기능 꺼짐), 적목 제거 기능의 자동, 적목 제거 기능의 강제발광, 적목 제거 기능의 슬로우 싱크로(적목 제거 기능 켜짐)
모니터	2.7인치, 150,000픽셀 저온 폴리실리콘 TFT 컬러 LCD 모니터, 프레임 커버율 약 97%
동영상	카메라는 동영상을 모노 사운드와 프레임 크기 640x480 (1640i) 또는 320x240 (320i)를 30fps로 촬영 가능
촬영 옵션	장면 재인식, 얼굴인식과 적목 제거, 하이스피드 슈팅, 최적 프레임 및 프레임 번호 저장
재생 옵션	얼굴인식, 마이크로 섬네일, 다중 프레임 재생, 날짜별로 정렬, 블로그용 트리밍, 블로그 효과, 트리밍(정지 영상과 동영상), 슬라이드 쇼, 표시 효과, 이미지 회전, 음성 메모 및 재생 종류
기타 옵션	PictBridge, Exif Print, FINEPIX컬러, 언어 선택(간체, 번체, 체코어, 네덜란드어, 영어, 프랑스어, 독일어, 헝가리어, 이탈리아어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어, 태국어 및 터키어), 세계시계
입력/출력 단자	
A/V OUT (오디오/비디오 출력)	NTSC 또는 PAL (모노 사운드 포함)
디지털 입력/출력	고속 USB 2.0과 MTP/PTP 연결

구
배




사양

공급 전원/기타

전원	NP-45 충전지
배터리 수명(NP-45)	약 200프레임 촬영, CIPA(Camera and Imaging Products Association) 표준에 의거, 23°C (73°F)에서 모니터가 켜지고 광각에서 최대 줌까지 매 30초마다 카메라 줌 왕복, 매 2샷마다 한번씩 플래시 사용, 매 10샷마다 한번씩 카메라 전원을 끈 후 다시 켤 때 기준. 완전 충전된 배터리로 촬영할 수 있는 샷의 수는 기온과 촬영 환경의 조건에 따라 가변적.
카메라 크기	92.0 mm x 59.6 mm x 20.6 mm/3.6 인치 x 2.3 인치 x 0.8 인치 (폭 x 높이 x 길이) (액세서리와 부착물 제외)
카메라 무게	약 110g/3.9oz., 배터리, 액세서리 및 메모리 카드 제외
촬영 무게	약 126g/4.5oz., 배터리 및 메모리 카드 포함
작동 조건	• 온도: 0°C - +40°C/+32°F - +104°F • 습도: 10%~85%(무응결)
방수 및 방진 표준	IP68과 동일
압력 저항	최대 수심 3 m (9.8 ft.)

NP-45 충전지		BC-45W 배터리 충전기	
공칭 전압	DC 3.7V	정격 입력	100~240V AC, 50/60Hz
공칭 용량	740 mAh	입력 용량	8.0VA (100V)/12VA (240V)
작동 온도	0°C - +40°C/+32°F - +104°F	정격 출력	4.2V DC, 550 mA
크기(폭 x 높이 x 길이)	31 mm x 39.4 mm x 5.7 mm/ 1.2 인치 x 1.6 인치 x 0.2 인치	지원되는 배터리	NP-45 충전지
무게	약 15g/1.0oz.	충전 시간	약 110분 (+20°C (+68°F)에서 측정)
		크기(폭 x 높이 x 길이)	91 mm x 62 mm x 23 mm/ 3.6 인치 x 2.4 인치 x 0.9 인치
		무게	약 67g/2.4oz., 배터리 포함
		작동 온도	0°C - +40°C/+32°F - +104°F

* 카메라 무게와 크기는 판매 국가 또는 지역에 따라 다릅니다.



사양

배터리와 배터리 충전기에 대한 주의 사항

- 충전 중에 배터리와 충전기를 만지면 따뜻할 수 있습니다. 이는 정상이며 고장이 아닙니다. 가능한 환기가 잘 되는 장소에서 배터리를 충전하십시오.
- 배터리 충전기는 사용 시에 흔들릴 수 있습니다. 이는 정상이며 고장이 아닙니다.
- 충전기가 라디오 간섭을 일으키는 경우, 충전기와 라디오 수신기를 멀리 놓으십시오.
- 충전기를 먼지가 많거나, 강한 진동이 있거나, 습도가 많거나, 고온인 장소(예를 들어 직사광선이 비치는 곳이나 히터 근처)에 놓지 마십시오.
- 배터리 충전기는 100-240V AC 및 50 또는 60Hz의 입력 전압에서 사용할 수 있습니다. 판매되는 지역에 따라 플러그 모양은 다릅니다. 충전기를 해외에서 사용 가능한지 여부 결정에 대해서는 여행사에 문의하십시오.

컬러 TV 시스템


NTSC(National Television System Committee)는 미국, 캐나다, 일본 및 한국에서 주로 사용하는 컬러 텔레비전 방송 사양입니다. PAL(Phase Alternation by Line)은 유럽과 중국에서 주로 사용하는 컬러 텔레비전 시스템입니다.

참고

- 사양은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. FUJIFILM은 이 설명서의 오류로 인하여 발생한 손상에 대하여 책임을 지지 않습니다.
- 모니터가 고해상도 기술로 제조되었더라도 작은 밝은 반점과 이상한 컬러(특히 문자 주변)가 나타날 수 있습니다. 이는 이 모니터 타입에서는 정상이며 고장이 아닙니다. 카메라로 촬영한 이미지에는 아무 영향을 주지 않습니다.
- 강한 라디오 간섭(예를 들어, 전기장, 정전기 또는 라인 소음 등)에 디지털 카메라가 노출되면 디지털 카메라가 고장날 수 있습니다.
- 사용한 렌즈 종류에 따라 일부 노이즈가 이미지 주변에 나타날 수 있습니다. 정상입니다.

구
배

105



카메라 취급 요령

본 제품을 오래 동안 유용하게 사용하려면 다음과 같은 주의 사항들을 준수해야 합니다.

보관과 사용

카메라를 장시간 사용하지 않을 경우에는 배터리와 메모리 카드를 빼십시오. 다음과 같은 장소에는 카메라를 보관하거나 사용하지 마십시오.

- 비, 증기 또는 연기에 노출된 장소
- 습기나 먼지가 많은 장소
- 맑은 날 차량의 내부와 같이 직사광선이나 고열에 노출된 장소
- 매우 추운 장소
- 강한 진동에 노출된 장소
- 방송 안테나, 전기선, 레이더 송신기, 모터, 변압기 또는 자석 등과 인접한 장소와 같이 강한 자기장에 노출된 장소
- 살충제 등과 같이 휘발성 화학약품과 접촉되는 장소
- 고무 또는 비닐 제품과 인접한 장소

결로


추운 날 난방이 되어있는 실내로 들어올 때와 같이 갑작스럽게 온도가 올라가면 카메라 내부에 수증기가 응결될 수 있습니다. 이 경우에는 카메라 전원을 끄고 1 시간 정도 기다린 후에 카메라 전원을 다시 켜십시오. 결로 현상이 메모리 카드에 나타났을 때에는 카드를 꺼내고 결로가 증발할 때까지 기다리십시오.


청소

렌즈와 모니터의 먼지는 블로어로 불어서 제거한 후 부드럽고 마른 천으로 닦아내십시오. 남아있는 때는 소량의 렌즈 클리닝 액이 도포되어 있는 FUJIFILM 렌즈 클리닝 페이퍼를 사용하여 부드럽게 문질러 닦으십시오. 렌즈와 모니터에 스크래치가 생기지 않도록 주의하십시오. 카메라 바디는 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오. 알코올, 시너 또는 기타 휘발성 화학약품은 사용하지 마십시오.

여행

카메라는 휴대용 가방에 넣어 보관하십시오. 수하물로 체크인하는 가방에 넣으면 가방이 심하게 취급하게 되어 카메라가 손상될 수 있습니다.





FUJIFILM

I&I-Imaging & Information

한국후지필름주식회사

153-023 서울시 금천구 가산동 505-19

www.fujifilm.co.kr

- 고객상담센터 (S/W 설치문의) : 080-210-1111
- 후지필름 A/S센터 : 서울(용산) : 02-701-1472,
부산 : 051-806-1472,
광주 : 062-525-9999,
울산 : 052-260-8877,
- 후지필름 인화, 쇼핑 : www.fujifilm.co.kr
- FDi-net 인화서비스 : www.fdinet.co.kr
- 후지필름 파인픽스 : www.finepix.co.kr

서울(강남) : 02-2203-1472,
대구 : 053-254-5814,
대전 : 042-471-5548,
강릉 : 033-643-8560

